



Fig. 12 — Interruptor Mecánico de Luces de Freno. Típico.

5. Coloque el cristal en el cuerpo de la luz e instale los seis tornillos de retención.

6. Ponga el conjunto de la luz en el panel del cuarto trasero e instale las 4 tuercas de retención.

7. Conecte el receptáculo de la bombilla y conecte los alambres al conjunto de la luz.

8. Compruebe el funcionamiento de la luz y cierre el compartimiento de equipaje.

BISEL DE LA LUZ TRASERA

1. Abra el compartimiento de equipaje y desconecte las clavijas de los alambres y el receptáculo de la bombilla.

2. Saque las 4 tuercas que sujetan el conjunto de la luz al panel del cuarto trasero y desmonte el conjunto de la luz.

3. Saque las 4 tuercas que sujetan el bisel de la luz trasera a la extensión del panel del cuarto trasero y quite el bisel.

4. Coloque el bisel en la extensión del panel del cuarto trasero e instale las 4 tuercas de retención.

5. Ponga el conjunto de la luz trasera en el panel del cuarto trasero e instale las 4 tuercas de retención.

6. Conecte las clavijas de los alambres y el receptáculo de la bombilla en el conjunto de luz.

7. Compruebe el funcionamiento de la luz y cierre el compartimiento de equipaje.