

jetan el brazo intermedio a la articulación central (Figs. 14 y 15).

2. Saque el pasador de seguridad y tuercas que sujetan el brazo intermedio y ménsula al larguero. Desmonte el brazo intermedio.

3. Coloque el nuevo brazo intermedio en el larguero e instale las tuercas de sujeción.

4. Asegure la articulación central al brazo intermedio con la

tuerca encastillada. Apriete la tuerca a especificaciones e instale una chaveta nueva.

5. Baje el automóvil y compruebe el cáster, el cámbor y la convergencia. Ajuste lo necesario.

---