

PERDIDA DEL AUXILIO HIDRAULICO	Compruebe el funcionamiento de la válvula de retención de la válvula de control. Si la	válvula de retención no funciona libremente, reemplácela como conjunto.
---	--	---

Fig. 13 — Síntomas de Dificultades y sus Causas Probables.
