

trada al tubo o tubos.

6. Separe la extensión del tubo de entrada.

7. Quite el tubo de salida y silenciador.

8. Reemplace las piezas dañadas o deficientes.

INSTALACION

1. Coloque el silenciador y tubo de salida en la ménsula trasera de soporte e instale, sin apretar,

la abrazadera. (Figs. 2 y 3).

2. Coloque el conjunto de tubo de salida y silenciador en la ménsula intermedia de soporte e instale, sin apretar, los tornillos de retención.

3. Instale la extensión de tubo de entrada en el tubo de entrada y coloque correctamente la abrazadera. **Asegúrese de mantener la holgura especificada para la abrazadera y lengüeta de ubicación.** Instale la abrazadera, sin

apretarla.

4. Alinee el sistema de escape para que esté de acuerdo con las especificaciones de holgura (Figs. 2 y 3). Comenzando por el frente del silenciador, apriete todas las tuercas y tornillos a especificaciones (Sección 3 de esta parte).

5. Quite el alambre temporal de soporte.

6. Compruebe si hay fugas en el sistema.

7. Baje el vehículo.