



Aplique una capa uniforme de grasa de litio B A-C6AZ-19590-A a todos los rodillos del regulador de ventana, a los ejes y a lo largo de las guías de los rodillos, como se indica en las partes sombreadas.

Fig. 1 — Puntos de Lubricación del Mecanismo de Ventanas.