

AJUSTES

Resistencia del circuito externo del sistema de arranque:

Entre el borne positivo del acumulador y el terminal del motor de arranque

0,5 voltios máximo

Entre el borne positivo del acumulador y el terminal para el acumulador en el relé

0,1 voltios máximo

Entre el terminal para el motor de arranque en el relé y el borne positivo del acumulador

0,3 voltios máximo

Entre el borne negativo del acumulador y masa del motor

0,1 voltios máximo

REGULADOR DE CARGA

Tensión Controlada

14,1 a 14,7 voltios

Limitador de tensión:

Luz de contactos

0,30 - 0,35 mm (0.012 - 0.014")

Luz de armadura

1,244 - 1,422 mm (0.049 a 0.056")

Relé de Campos:

Luz de armadura

0,3048 - 0,5588 mm (0.012 a 0.022")

Tensión para cerrar los contactos

2,5 voltios

Intensidad controlada

Auto control del alternador

LAMPARAS Y FUSIBLES**PANEL DE FUSIBLES**

Para su mayor comodidad este panel se encuentra ubicado en el parallamas por debajo del tablero de instrumentos a la izquierda de la columna de dirección.

1) Encendedor de cigarrillos

Reloj

20 Amperios

2) Luz de techo

Luz de baúl

Luz de guantera

14 Amperios

3) Luces de instrumentos y cenicero

4 Amperios