

**LEVANTADOR HIDRAULICO
RUIDOSO**

aceite; obsérvelo.

Acelere el motor a 1000 rpm y vea si hay burbujas en el aceite. **Para facilitar la búsqueda de burbujas, dirija el chorro sobre un papel blanco o por un tubo transparente. NO HAGA FUNCIONAR el motor a rpm excesivas o mucho tiempo cuando**

se tiene esta derivación de aceite.

Si hay señales de aeración de aceite, desmonte el depósito para pruebas adicionales y/o inspección del sistema de succión de la bomba. Efectúe las correcciones necesarias para eliminar el aire del aceite.