



FIG. 1 - Instalación alternador 8 cil-Típico

2 DESMONTAJE E INSTALACION

DESMONTAJE

1 - Desconecte, desde el borne negativo, el cable de masa del acumulador.

2 - Desconecte los conductores aplicados sobre el alternador.

3 - Afloje, sin sacar, el tornillo que fija el alternador al soporte. Afloje y retire el tornillo para fijación del conjunto sobre el tensor de la correa.

4 - Desplace el alternador para

eliminar la tensión sobre la correa y retire esta última.

5 - Retire el tornillo de fijación al soporte y desmonte el alternador.

INSTALACION

1 - Ubique el alternador sobre el soporte e instale el tornillo y la tuerca de fijación apretándola manualmente.

2 - Instale el tornillo de fijación del conjunto al tensor de la correa. Instale la correa.

3 - Ajuste la tensión de la correa con la herramienta T63L-8620-BAS. Apriete luego los tornillos de fijación al soporte y al tensor de la correa.

4 - Conecte en los bornes respectivos, los conductores de la instalación.

5 - Conecte el cable de masa al borne negativo del acumulador