

REGENMANAGER – Bedienungsanleitung

1) Betriebsmodi:

- Normalbetrieb:

- I. **Zisternenbetrieb**
- II. **Trinkwasserbetrieb**



Display:

- „Zisterne“/„Trinkwasser“
- Zisternenfüllstand

- Fehlerbetrieb:

- Systemüberlauf
→ Überlauf des Trinkwasserbehälters



Display (blinkend):

- „Überlauf“ bzw. „Trinkwasser“
- Zisternenfüllstand
- + Warnton**

2) Umschaltung:

Zisternenfüllstand < **10%**



Trinkwasserbetrieb

Zisternenfüllstand wieder > **15%**



Zisternenbetrieb

3) Fehler:

Systemüberlauf:

- Schwimmerschalter im Trinkwasserbehälter ausgelöst
- Trinkwasserbetrieb bis zur Fehlerquittierung
- Warnton

4) Fehlerquittierung:

- **einmaliges Drücken** des Tasters (evtl. mehrmals probieren):
→ **Stummschaltung**
- **langes Drücken** des Tasters:
→ **Quittierung** durch Zurücksetzen