



Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#int g0/0

Router(config-if)#lldp ?

receive Enable LLDP reception on interface

transmit Enable LLDP transmission on interface

Router(config-if)#lldp tran

Router(config-if)#lldp rec

I

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

Router#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#

Router#sho

Copy

Paste