

Таблица 3.8 – Проверка L-экстремалей

C1*C1	0x000	x0000	01x00	x1000	x1100	011x0	1000x	100x0	1x000	100x1	10x01	1x001	1001x	1x010	10x10	1x011	10x11	1x101	101x1	1100x	110x0	11x00	110x1	11x01	1101x	11x10	11x11	1110x	111x0	111x1
0x000	-																													
x0000		-																												
01x00			-																											
x1000		xy000		-																										
x1100				x1y00	-																									
011x0						-																								
1000x							-																							
100x0								-																						
1x000	yx000								-																					
100x1							100xy		-																					
10x01											-																			
1x001								1x00y				-																		
1001x							100yx						-																	
1x010								1x0y0						-																
10x10															-															
1x011												1x0y1		1x01y		-														
10x11											10xy1				10x1y		-													
1x101												1xy01						-												
101x1										10yx1									-											
1100x							1y00x													-										
110x0								1y0x0													-									
11x00			y1x00																			-								
110x1										1y0x1										110xy			-							
11x01											1yx01											11x0y			-					
1101x												1y01x								110yx					-					
11x10														1yx10							11xy0					-				
11x11																1yx11							11xy1		11x1y	-				
1110x																		11y0x											-	
111x0						y11x0														11yx0										-
111x1																		1y1x1				11yx1							111xy	-
xx11x					x11y0							10y1x	1xy10		1xy11		1x1y1							11y1x				111yx		