

固件升级

使用 DJI Fly App 或者 DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 调参软件对飞行器和遥控器进行升级。

使用 DJI Fly App 升级

连接飞行器与遥控器（若飞行器未与遥控器连接则无法升级）后运行 DJI Fly，根据 DJI Fly 的提示进行固件升级。升级时需连接互联网。


使用 DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 升级

使用 DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 调参软件分别升级遥控器与飞行器。
飞行器升级步骤如下：

- 1. 启动 DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 调参软件，使用 DJI 账号登录并进入主界面。
- 2. 开启飞行器，并在 20 秒内用 USB-C 数据线连接飞行器的 USB-C 接口与电脑。
- 3. 在 DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 调参软件界面点击“DJI Mini 3”，然后点击固件升级按钮。
- 4. 选择并确认需要升级的固件版本。
- 5. DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 调参软件将自行下载并升级固件。
- 6. 等待升级完成即可。

遥控器升级步骤如下：

- 1. 启动 DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 调参软件，使用 DJI 账号登录并进入主界面。
- 2. 开启遥控器，用 USB-C 数据线连接遥控器的 USB-C 接口与电脑。
- 3. 在 DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 调参软件界面点击已连接的遥控器名称，然后点击固件升级按钮。
- 4. 选择并确认需要升级的固件版本。
- 5. DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 调参软件将自行下载并升级固件。
- 6. 等待升级完成即可。



- 确保按步骤升级固件，否则可能导致升级失败。
- 整个升级过程将持续 10 分钟左右。在升级过程中飞行器可能会出现如下状况：云台无力，状态指示灯异常闪烁或飞行器自行重启，以上均属正常现象，请耐心等待固件升级完成。
- 确保整个升级过程中个人电脑能够访问互联网。
- 确保升级时飞行器和遥控器电量至少在 20% 以上。
- 升级过程中请勿插拔 USB 数据线。