

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Genie Boom lift เครื่องยนต์

1. ตัวปรับความเร็วต่ำ-กระต่าย
อาการ : บังคับบูมและฟังก์ชันอื่นๆ

2. ฟุตสวิตช์
อาการ : ต้องดึงสวิตช์ E-stop ก่อนถึง
เหยียบฟุตสวิตช์

3. ความร้อนสูง
อาการ : ต้องเปิดฝาเพื่อระบายความร้อน

4. รถหันหน้าผิดด้าน
อาการ : จะทำให้ไม่สามารถเดินหน้า-ถอยหลังได้
(ที่ถูกต้องคือต้องเห็นหมายเลขรถ)

5. Error Code (Z80)
อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

6. Error Code (Z80)
อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

7. ลิมิตสวิตช์
อาการ : รถจะเดินหน้าถอยหลังช้า
กรณีที่เก็บบูมไม่เรียบร้อย

8. ทิลเซ็นเซอร์
อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้
เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง

9. ถังน้ำมัน
อาการ : เครื่องดับ ถ้าเป็นรถกระเช้าบูมลิฟท์
ต้องเติมน้ำมันเยอะกว่าปกติ

10. กรองโซล่า
อาการ : ถ้าน้ำมันสกปรกทำให้
สตาร์ทเครื่องไม่ได้

11. แบตเตอรี่
อาการ : ลืมปิดสวิตช์ ทำให้แบตหมด จะ
สตาร์ทเครื่องไม่ได้

