

# การแก้ไขปัญหาการกระเช้า Genie Scissor Lift ระบบไฟฟ้า

## 1. จอยสติ๊กซ์

อาการ : ไม่สามารถบังคับขึ้น-ลง และ เดินหน้า-ถอยหลัง ได้ เลี้ยวไม่ได้ เกิดจากลิมิตสวิทช์เสีย

## 2. สวิทช์ฉุกเฉิน

อาการ : ต้องเปิดสวิทช์ฉุกเฉินทั้ง ด้านบนและล่าง จะใช้งานได้ปกติ

## 3. BCI (ระดับแบตเตอรี่)

อาการ : ถ้าแบตเตอรี่น้อย ยกขึ้นจะรับน้ำหนักได้น้อย

## 4. BCI (Charger)

อาการ : สถานะแจ้งระดับแบตเตอรี่

## 5. พาวเวอร์ปลั๊ก

อาการ : ชาร์ตแบตเตอรี่ไม่เข้าเพราะสาย ด้านในพาวเวอร์ปลั๊กอาจจะหลุด



## 6. จุดบังคับด้านบน P-Con

อาการ : จะแสดง error จุดที่เกิดปัญหา เกิดจากการใช้งานผิดของผู้ใช้

PHS=Pothole, LL=Tilt Sensor, CH=Key Switch OL=Overload LO=Low Battery

## 7. ทิลเซ็นเซอร์

อาการ : ไม่สามารถยกขึ้นได้ เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง

## 8. สมาร์ทลิงค์ จุดบังคับด้านล่าง G-Con

อาการ : จะแสดง error จุดที่เกิดปัญหา เกิดจากระบบมีปัญหา

H002=Coil & Contactor  
P009=Gcon Smartlink  
Co21=Pcon not detected  
F129=Tilt Sensor

## 9. สวิทช์กุญแจ

อาการ : ต้องบิดสวิทช์กุญแจให้ถูกต้อง บังคับด้านบนหรือด้านล่าง

## 10. Pothole Guard

อาการ : ขึ้นได้นิดเดียว เพราะเปิดออกไม่สุด