










Tâche – Observation

Tâche		Étudiant 1- Sarah	Étudiant 2- Mathieu	Professeur- Monsieur Maxime
# d'erreur = Observation-	 Temps total- Sarah = 2 min	→ Ne savait pas où appuyer → Un peu d'hésitation	→ Pas assez d'effort pour comprendre la manette (La manette est trop surchargée pour comprendre ses fonctionnalité)	→ Erreur de notre part nous avons connecté le chromecast avant qu'il se connecte
# of confusions = Observation-	 Temps total- Mathieu = 3min	→ Confusion sur les boutons qui servent de décoration	→ Un peu d'hésitation → Beaucoup de confusion → Poser beaucoup de question à propos de la manette	→ Ne savait pas trop où démarrer la vidéo
Taux de succès = Observation-	 Temps total- Maxime = 2 min	→ Ce qu'on voulait qu'elle fasse fonctionnée	→ La perception de l'affordance	→ La perception de l'affordance → Il a trouvé que la manette était « cool »
Échelle   		4/5 	1/5 	3/5 
Observation		Sa reaction est assez bonne pas trop de confusion lors de l'utilisation de la manette	Sa réaction était assez mauvaise et beaucoup confuse au niveau de l'utilisation de la manette	Sa réaction était assez normale et un peu de confusion mais sinon il a compris comment utiliser la manette sans nous poser des questions.
Questions		Pourquoi le bouton volume ne fonctionne pas? Parce que l'appareil où l'on projette le Chromecast ne produit pas de son	Pourquoi le bouton volume ne fonctionne pas? Parce que l'appareil où l'on projette le Chromecast ne produit pas de son	Pourquoi le bouton volume ne fonctionne pas? Parce que l'appareil où l'on projette le Chromecast ne produit pas de son