

Scope and extent

الـ Functions يكون by default ← extern من غير ما قبل
extern قسارها

declation → extern int add(int, int)

defenition → int add(int, int) {
الـ فانكشت
الـ فانكشت

لو عرفت متغير global فعايزه استخدمه في اماكن تانيه مستخدم
extern ←

main.c
int counter;
// declation
printf(counter) → 0
add()
printf(counter) → 1

test.c
extern int counter;
// declation
int add(int, int) {
counter++;
}

لما قدر استخدمها اعادة

* لما يكون الـ scope الـ global فقدر عمله calling في أي مكان في البروجيكت (مختلفة طريقة)
← shared resource
وربما

* لما يكون الـ scope الـ static فقدره في أي مكان في البروجيكت (مختلفة طريقة)
صوه الفانكشت

* لو متغير global عرفت له static فقدره في أي مكان في البروجيكت
نيره الـ file.

usages of *

- ① decltation of Pointor
- ② غير مباشرة الى بيتاوعسا


$$\text{char } X = 0$$

char *lPointer = 8X;

```
*lpointer++;
```

→ $x = 1$

char *ptr = 8x

$$PTP + + \rightarrow PTP = 21$$
$$p + \nu \rightarrow p + \nu = 20$$


casting

Chat $X = 53$

$$\ln z \quad y = x,$$

طبع القيمة الى ASCII $\rightarrow 5 \rightarrow$ $\text{cout} \ll x \ll \text{endl};$

Courtesy: \rightarrow 53

عبارۃ عن 53 29 فی 5

* الـ chat لها مميزات يتعامل معها كأنه حرف فيستوف
الـ ASCII يتألف الـ 128

cout << (int) X; → 53
cout << (char) y; → 5

لوعايزه عمل casting

Address casting

لوعايزه نأخذ القيمة التي في العنوان 0x05 كلها ونحيد 0x44

((char) 0x05) = 0x44

الرقم 0x05 عبارة

عن address فأنواعه Pointer من النوع char address له القيمة التي في العنوان 0x44

0x05

→ address for one byte

Volatile:

int X = 0

main() {

while(1) {

X = PORTA;

while(X == 1) {

Y++ }

أكتب في تعريف PORTA
Volatile عشان أعرفه أن القيمة

لا يمكن تغييرها hardware

* #define PORTA

((volatile char*) 0x05)

كده بالنسبة لل Compiler ان X قيمته

متغيرة عشان يغيرها

أي حاجة بتغيرها هو الكود فيه فورم
شاهات ال loop

main() {

~~X = PORTA~~ عشان يتغير

while(1) { while(X == 1) {

Y++ }

}

Compilation Process in C:

تبدأ من أول ما يكتب Source code ليعمل على execute الى

ببساطة ① ② ③ ④ Build

editor or IDE

① write source code
file.c / file.h

preprocessor

②

- وظيفة preprocessor
مكتبة code الى code الى code الى
include

included files / replace symbols

- يحدد كل #define ويربط القيم
بتأثيرها في الكود

Compiler

③

- وظيفة compiler
ويربطه الى assembly

object code (.obj, .o)

Linker

④

- في تلك المرحلة يجمعها Calling

على declaration صحتها
ويصور عليها في الفايلت لسهولة استخدامها
definition ليها في linker
executable (.exe) error

static libraries (.lib, .a)

Loader

⑤

code


shared libraries (.dll, .so)

Run

CPU

⑥

* While writing multi-file project each file is assembled individually into object files. Linker combines these object files to form final executable.



محتاجه الكود يبقى ال Runtime يتاعه ديته مود و يكون Rom عتبات مستعيرت (.txt)

محتاجه الداتا تمقد عملها write / read (.data)

يقسم الكود يتاعى لـ 2 sections
 .txt ←
 .data ←
 لـ من assembler

لوقت كل file يبقى فيه .data / و سكيت .txt عايزه اجمع كل سكيت .data و عايزه سكيت .txt - كلها عايزه وده هي فصل في Linker Script File وظيفته بيحدد انما حيزه من كل ملف هي تاخذ يعني انا موكت وحدث الفايد كله ؟ اه لو كان عندي كذا فاك سكيت و عايزه سكيت calling غير الاكثيت فاك سكيت و حد ط غير الاكثيت

سب كده لها اكل الداتا من .data التي هي بتبقى في RAM و اكله الكه ربنا و ارجع تاني لعلقي القيم التي عنده سكيت هو صورة !!!

الجدان أن عمل Copy للبيانات التي موجودة في data من RAM وقد تمها في Flash
Power up loader ← startup code will copy data from flash to RAM

data section has two address → load address → Flash
→ Runtime address → RAM

* load address → start من غير من start up


① stack → local (auto) variables


Setup → we must initialized stack pointer to the bottom of the stack.
RAM

ldi SP, =0xA4000000

② .bss global uninitialized variable

أوال variable التي تصف وتكون موجودة في RAM وستحتاج أن عملها copy في Flash عنان معروف أن المكان .bss
كل variables التي في 0xA4000000
قمتها تصف





Flash

→ exception handling

→ الكود يتلقى

→ constant global

→ انما الكود هو في
RAM ← copy



startup code:

① exception vectors

② code to copy .data from flash to RAM

③ code to zero out .bss

④ code to setup the stack pointer

⑤ branch to main