

USB-Blaster 驱动安装及使用说明

5.1 Win XP 系统下安装说明

插上 USB 下载线后，等待提示发现了新的硬件，如图 5.1 所示：



图 5.1 USB blaster 安装

如果您的电脑一直没反应，可以更换一个 USB 口试试,最好是主机箱后面的 USB 口，不要用主机箱前箱面板那种外接口，建议使用 usb2.0 的口。参见图 5.2，选择“从列表或指定位置安装”。



图 5.2 USB blaster 安装

然后按图 5.3 所示，点浏览，找到相关驱动所在位置，把驱动目录指定 usb-blaster 驱动的目录，请参考图 5.4 所示。




图 5.3 USB blaster 安装




图 5.4 USB blaster 安装

然后点确定，开始安装驱动文件了，见图 5.5 所示。安装完成后，提示硬件安装成功，见图 5.6，图 5.7 所示。安装完后最好能重启下电脑。



图 5.5



图 5.6





图 5.7

5.2 Win7 系统下安装说明

Win7 系统下安装时，插上 usb blaster 后，有可能会提示如下：



有的电脑不提示，不管怎样，我们按下面步骤来操作即可：



1. 第一步：打开“开始菜单”找到“设备和打印机”打开




2. 点击未指定的 USB Composite Device，也有的叫“未知设备”，见红色框：





3. 双击打开“未知设备”，或是右击，点硬件>属性>驱动程序>更新驱动程序





到这步，要找到驱动程序所在目录，根据您的机器上的情况选择一般，驱动程序在 Quartus 文件夹下的 driver > usb-blaster 里，点击下一步





到此，驱动安装成功。