

Spickzettel



Flight Mode Einstellungen: Flight Modus Schalter S4 + Pan Modus Schalter S2

FlightMode	Position S2 Pan Mode	Position S4 Flight Mode
Position (Angle mode)	oben / unten	Mitte
Altitude (GNSS Unterstützung aus)	oben / unten	oben
Stabilized (Manual)	Mitte	Mitte
Rattitude	Mitte	oben
Acro		
Mission		
RTH	egal	unten

Ein- und Ausschalten

Power on: Power Knopf für ~ 8s drücken bis LEDs angehen.
Der Geschwindigkeitssteller muss auf „Hase“ stehen!
Power off: Batterie entfernen

Motor Start / Stop

Throttle Stick (in Mode 2 linker Steuerknüppel) unten rechts halten

Flying

- ✓ Prüfe Standort (Regeln und Gesetze)
- ✓ Freier Raum zum Empfang der GNSS Signale vorhanden? Keine potenziellen Reflektorflächen, um Multi-Path-Empfang zu vermeiden.
- ✓ Flugbatterie voll, ST16 Batterie voll?
- ✓ **Prüfe ständig Batteriespannungsanzeige während des Fluges.**

Kopter binden: nsh shell Kommando "typhoon_bind start"

