

```
//Mode 0
Dyna-86>U 2000 2009
0000:2000 MOV AL, 51
0000:2002 OUT 33, AL
0000:2004 MOV AL, 05
0000:2006 OUT 31, AL
0000:2008 INT 3
Dyna-86>G 2000
```

```
Break at FFFF:2009
Dyna-86>
```

```
//Mode 1
0000:2000 MOV AL, 53
0000:2002 OUT 33, AL
0000:2004 MOV AL, 05
0000:2006 OUT 31, AL
0000:2008 INT 3
Dyna-86>
```

```
//Mode 2
Dyna-86>U 2000 2009
0000:2000 MOV AL, 55
0000:2002 OUT 33, AL
0000:2004 MOV AL, 05
0000:2006 OUT 31, AL
0000:2008 INT 3
Dyna-86>G 2000
```

```
Break at FFFF:2009
Dyna-86>
```

```
//Mode 3
Dyna-86>U 2000 2009
0000:2000 MOV AL, 57
0000:2002 OUT 33, AL
0000:2004 MOV AL, 05
0000:2006 OUT 31, AL
0000:2008 INT 3
Dyna-86>
```

```
//Mode 4
Dyna-86>U 2000 2009
0000:2000 MOV AL, 59
0000:2002 OUT 33, AL
0000:2004 MOV AL, 05
0000:2006 OUT 31, AL
0000:2008 INT 3
Dyna-86>
```

```
//Mode 5
Dyna-86>U 2000 2009
0000:2000 MOV AL, 5B
0000:2002 OUT 33, AL
0000:2004 MOV AL, 05
0000:2006 OUT 31, AL
0000:2008 INT 3
Dyna-86>
```