

## RXファミリ

R01AN2172JJ0112

Rev.1.12

Jun 30, 2019

### USB Peripheral Mass Storage Class Driver for USB Mini Firmware Firmware Integration Technology

---

#### 要旨

本アプリケーションノートでは、Firmware Integration Technology(FIT)を使用した USB Peripheral Mass Storage Class Driver(PMSC)について説明します。本モジュールは USB Basic Mini Host and Peripheral Driver と組み合わせることで動作します。以降、本モジュールを USB PMSC FIT モジュールと称します。

#### 対象デバイス

RX111 グループ  
RX113 グループ  
RX231 グループ  
RX23W グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

#### 関連ドキュメント

1. USB Revision 2.0 Specification
2. USB Mass Storage Class Specification Overview Revision 1.1
3. USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0  
【<http://www.usb.org/developers/docs/>】
4. RX111 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0365)
5. RX113 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0448)
6. RX231 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0496)
7. RX23W グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0823)
8. USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)

— ルネサス エレクトロニクスホームページ

【<http://japan.renesas.com/>】

— USB デバイスページ

【<http://japan.renesas.com/prod/usb/>】

## 目次

1. 概要 .....	3
2. ソフトウェア構成.....	4
3. API情報 .....	5
4. クラスドライバ概要 .....	8
5. デバイスクラスドライバ (PDCD) .....	9
6. API.....	10
7. コンフィグレーション (r_usb_pmsc_mini_config.h) .....	11
8. メディアドライバインタフェース .....	13
9. アプリケーションの作成方法 .....	23

## 1. 概要

USB PMSC FIT モジュールは、FIT モジュールと組み合わせることで、Peripheral Mass Storage Class Driver(PMSC)として動作します。PMSC は、USB マスストレージクラスの Bulk-Only Transport(BOT)プロトコルで構築されています。USB ペリフェラルコントロールドライバ、メディアドライバと組み合わせることで、BOT 対応のストレージ機器として USB ホストと通信を行うことができます。

以下に、本モジュールがサポートしている機能を示します。

- ・ BOTプロトコルによるストレージコマンド制御
- ・ USBホストからのマスストレージデバイスクラスリクエストに対する応答

### 1.1 必ずお読みください

このドライバを使ってアプリケーションプログラムを作成する場合は、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)を参照いただきますようお願いいたします。このアプリケーションノートは、パッケージ内の"reference\_documents"フォルダにあります。

### 1.2 制限事項

1. USB Host から送信されるマスストレージクラスコマンド(GetMaxLun)に対し、本ドライバは値 0 を返します。
2. 本ドライバがサポートするセクタサイズは 512 のみです。

### 1.3 注意事項

1. 本ドライバは、USB 通信動作を保証するものではありません。システムに適用される場合は、お客様における動作検証はもとより、多種多様なデバイスに対する接続確認を実施してください
2. ストレージ領域として使用するメディアを制御するメディアドライバ関数はお客様において実装いただく必要があります。

### 1.4 用語一覧

APL	: Application program
BOT	: Mass storage class Bulk Only Transport
DDI	: Device Driver Interface
PCD	: Peripheral Control Driver of
PCI	: PCD Interface
PMSCD	: Peripheral Mass Storage USB Class Driver (PMSCF + PCI + DDI)
PMSCF	: Peripheral Mass Storage Class Function
PMSDD	: Peripheral Mass Storage Device Driver (ATAPI driver)
RSK	: Renesas Starter Kits
USB-BASIC-FW	: USB Basic Mini Host and Peripheral Driver

### 1.5 USB PMSC FIT モジュール

本モジュールは、r\_usb\_basic\_miniを使用したプロジェクトに組み込む必要があります。プロジェクトに組み込み後、APIを使用することでUSBのH/W制御を行います。

## 2. ソフトウェア構成

USB PMSC FIT モジュールは、PMSCD と PMSDD で構成されています。

PMSCD は、BOT プロトコル制御及びデータ送受信を行う PMSCF、PMSDD に対するインタフェース関数群、PCD に対するインタフェース関数群で構成されています。

PMSDD は、PCD を介してホストとの BOT プロトコル通信を行います。PMSDD では、PMSCD から受け取ったストレージコマンドを解析し実行します。

Figure 2-1にモジュール構成、Table 2-1にモジュール機能概要を示します。




Figure 2-1 ソフトウェア構成図

Table 2-1 各モジュール機能概要

モジュール名	機能概要
PMSDD	マスストレージデバイスドライバ <ul style="list-style-type: none"> <li>PMSCD からのストレージコマンドの処理を行う</li> <li>Media driver を介して Media へのアクセスを行う</li> </ul>
PMSCD	マスストレージクラスドライバ <ul style="list-style-type: none"> <li>BOT プロトコルデータの制御、クラスリクエストの対応を行う</li> <li>CBW の解析、データ送受信を行う</li> <li>PMSDD/PCD との連携し CSW を生成する</li> </ul>
PCD	USB Peripheral H/W 制御ドライバ

### 3. API 情報

本ドライバの API はルネサスの API の命名基準に従っています。

#### 3.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

- USB

#### 3.2 ソフトウェアの要求

このドライバは以下のパッケージに依存しています。

- r\_bsp
- r\_usb\_basic\_mini

#### 3.3 動作確認環境

このドライバの動作確認環境を以下に示します。

Table 3-1 動作確認環境

項目	内容
C コンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V.3.01.00 (統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)
	GCC for Renesas RX 4.08.04.201902 (統合開発環境のデフォルト設定に"-std = gnu99"オプションを追加)
	IAR C/C++ Compiler for Renesas version 4.12.01
エンディアン	リトルエンディアン / ビッグエンディアン
モジュールのバージョン	Rev.1.12
使用ボード	Renesas Starter Kit for RX111 Renesas Starter Kit for RX113 Renesas Starter Kit for RX231 Renesas Solution Starter Kit for RX23W
ホスト環境	下記の OS に接続し動作確認を行っています。 1. Windows® 7 2. Windows® 8.1 3. Windows® 10

#### 3.4 使用する割り込みベクタ

このドライバが使用する割り込みベクタを以下に示します。

Table 3-2 使用する割り込みベクター一覧

デバイス	割り込みベクタ
RX111	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 38) / USBR0 割り込み(ベクタ番号: 90) USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 36) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 37)
RX113	
RX231	
RX23W	

### 3.5 ヘッドファイル

すべての API 呼び出しとそれをサポートするインタフェース定義は `r_usb_basic_mini_if.h` と `r_usb_pmsc_mini_if.h` に記載されています。

### 3.6 整数型

このプロジェクトは ANSI C99 を使用しています。これらの型は `stdint.h` で定義されています。

### 3.7 コンパイル時の設定

コンパイル時の設定については、「7. コンフィグレーション (`r_usb_pmsc_mini_config.h`)」章および USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No. R01AN2166)の「コンフィグレーション」章を参照してください。

### 3.8 ROM / RAM サイズ

本ドライバの ROM/RAM サイズを以下に示します。

#### 1. CC-RX (最適化レベル: Default)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	18.4K バイト (Note 3)	18.2K バイト (Note 4)
RAM サイズ	8.6K バイト	8.6K バイト

#### 2. GCC (最適化レベル: -O2)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	20.6K バイト (Note 3)	20.4K バイト (Note 4)
RAM サイズ	8.5K バイト	8.5K バイト

#### 3. IAR (最適化レベル: Medium)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	15.1K バイト (Note 3)	14.9K バイト (Note 4)
RAM サイズ	7.1K バイト	7.1K バイト

#### [Note]

- 上記のサイズには、BSP および USB Basic Driver の ROM/RAM サイズが含まれています。
- 上記は V2 コアオプション指定時のサイズです。
- 「引数チェック実施時」の ROM サイズは、`r_usb_basic_mini_config.h` ファイル内の `USB_CFG_PARAM_CHECKING` 定義に対し `USB_CFG_ENABLE` を指定した時の値です。
- 「引数チェック非実施時」の ROM サイズは、`r_usb_basic_mini_config.h` ファイル内の `USB_CFG_PARAM_CHECKING` 定義に対し `USB_CFG_DISABLE` を指定した時の値です。
- RAM サイズは、`r_usb_pmsc_mini_config.h` ファイル内の `USB_CFG_PMSC_TRANS_COUNT` 定義に対し 8 (数値)を指定した時の値です。

---

## 3.9 引数

---

API 関数の引数に使用される構造体については、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)内の「構造体」の章を参照してください。

---

## 3.10 モジュールの追加方法

---

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、Smart Configurator を使用した(1)、(3)の追加方法を推奨しています。ただし、Smart Configurator は、一部の RX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(2)、(4)の方法を使用してください。

- (1) e<sup>2</sup> studio 上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合

e<sup>2</sup> studio の Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。

- (2) e<sup>2</sup> studio 上で FIT Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合

e<sup>2</sup> studio の FIT Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加することができます。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ e<sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」を参照してください。

- (3) CS+上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合

CS+上で、スタンドアロン版 Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。

- (4) CS+上で FIT モジュールを追加する場合

CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」を参照してください。

## 4. クラスドライバ概要

### 4.1 クラスリクエスト

本ドライバがサポートするクラスリクエストをTable 4-1に示します。

Table 4-1 クラスリクエスト

リクエスト	コード	説明
Bulk-Only Mass Storage Reset	0xFF	マスタストレージデバイスと接続インタフェースのリセット
Get Max Lun	0xFE	デバイスがサポートする論理番号を通知

### 4.2 ストレージコマンド

本ドライバがサポートするストレージコマンドをTable 4-2に示します。下記以外のコマンドに対してはSTALL 応答あるいはCSW による FAIL エラーを返します。

Table 4-2 ストレージコマンド

コマンド名	コード	説明
TEST_UNIT_READY	0x00	ペリフェラル機器の状態確認
REQUEST_SENSE	0x03	直前のストレージコマンド実行結果のエラー情報取得
INQUIRY	0x12	論理ユニットのパラメータ情報取得
READ_FORMAT_CAPACITY	0x23	フォーマット可能な容量取得
READ_CAPACITY	0x25	論理ユニットの容量情報取得
READ10	0x28	データ読み出し
WRITE10	0x2A	データ書き込み
MODE_SENSE10	0x5A	論理ユニットのパラメータ取得



## 5. デバイスクラスドライバ (PDCD)

### 5.1 基本機能

PDCD の機能を以下に示します。

1. SFF-8070i (ATAPI) に対応
2. USB ホストからのマストレージデバイスクラスリクエストに対する応答

### 5.2 BOT プロトコル概要

BOT (Bulk-Only Transport) とは、バルクイン/バルクアウトの 2 つの Endpoint のみを使用し、コマンド、データ、ステータス (コマンド処理の結果) を管理する転送プロトコルです。

USB 上で転送されるデータのうち、コマンドとステータスについては Command Block Wrapper (CBW)、Command Status Wrapper (CSW) の形式で転送を行います。BOT プロトコル概要をFigure 5-1に示します。




Figure 5-1 BOT プロトコル概要

## 6. API

アプリケーションプログラム内で使用する API については、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)内の「API」の章を参照してください。

## 7. コンフィグレーション (r\_usb\_pmesc\_mini\_config.h)

お客様のシステムにあわせて以下の設定をお願いします。

### [Note]

必ず r\_usb\_basic\_mini\_config.h ファイルに対する設定もお願いします。r\_usb\_basic\_mini\_config.h については、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)内の「コンフィグレーション」の章を参照してください。

### 1. 使用パイプ設定

Bulk IN, Bulk OUT 転送で使用するパイプ番号(PIPE1 から PIPE5)を指定してください。なお、USB\_CFG\_PMESC\_BULK\_IN と USB\_CFG\_PMESC\_BULK\_OUT に対し同じパイプ番号は指定しないでください。

```
#define      USB_CFG_PMESC_BULK_IN          パイプ番号 (USB_PIPE1 から USB_PIPE5)
#define      USB_CFG_PMESC_BULK_OUT        パイプ番号 (USB_PIPE1 から USB_PIPE5)
```

### 2. Inquiry コマンド応答データ設定

本ドライバは以下の各定義に指定したデータを Inquiry コマンドの応答データとして USB ホストに送信します。

#### (1). Vendor Information 設定

Inquiry コマンドの応答データである Vendor Information を指定してください。必ず 8 バイトのデータをダブルクォーテーションで括って指定してください。

```
#define      USB_CFG_PMESC_VENDOR          Vendor Information
例)
#define      USB_CFG_PMESC_VENDOR          "Renesas "
```

#### (2). Product Information 設定

Inquiry コマンドの応答データである Product Information を指定してください。必ず 16 バイトのデータをダブルクォーテーションで括って指定してください。

```
#define      USB_CFG_PMESC_PRODUCT          Product Information
例)
#define      USB_CFG_PMESC_PRODUCT          "Mass Storage  "
```

#### (3). Product Revision Level 設定

Inquiry コマンドの応答データである Product Revision Level を指定してください。必ず 4 バイトのデータをダブルクォーテーションで括って指定してください。

```
#define      USB_CFG_PMESC_REVISION          Product Revision Level
例)
#define      USB_CFG_PMESC_REVISION          "1.00"
```

### 3. 転送セクタ数設定

PCD(USB Peripheral Control Driver)に要求する1回のデータ転送の最大セクタサイズを指定してください。本ドライバは、PCD に対し"1 セクタ(512)×USB\_CFG\_PMSC\_TRANS\_COUNT "バイトの値を転送サイズとして指定します。

この値を大きくすることにより PCD に対するデータ転送要求回数が減るため転送速度性能が向上する可能性があります。"1 セクタ(512)×USB\_CFG\_PMSC\_TRANS\_COUNT "バイト分の RAM が消費されますのでご注意ください。

#define	USB_CFG_PMSC_TRANS_COUNT	転送セクタ数 (1 から 32)
例)		
#define	USB_CFG_PMSC_TRANS_COUNT	8

## 8. メディアドライバインタフェース

PMSC では、仕様の異なるメディアドライバへのアクセスを容易にするために共通のメディアドライバ API 関数を使用しています。

### 8.1 メディアドライバ API 関数

メディアドライバ API は、PMSC から呼び出され、ユーザによって実装されたメディアドライバ関数をコールします。本章では、メディアドライバ API 関数のプロトタイプと各関数の実装に必要な処理について説明します。

メディアドライバ API 関数一覧を示します。

**Table 8-1 メディアドライバ API**

メディアドライバ API	処理概要
R_USB_media_initialize	メディアドライバの初期化
R_USB_media_open	メディアドライバオープン
R_USB_media_close	メディアドライバクローズ
R_USB_media_read	メディアリード
R_USB_media_write	メディアライト
R_USB_media_ioctl	メディアデバイス特有のコントロール命令を処理

### 8.1.1 R\_USB\_media\_initialize

メディアドライバ関数をメディアドライバに登録します。

形式

```
bool R_USB_media_initialize(media_driver_t * p_media_driver);
```

引数

p\_meida\_driver      メディアドライバ構造体領域へのポインタ

戻り値

TRUE	正常終了
FALSE	エラー発生

解説

ユーザによって実装されたメディアドライバ関数をメディアドライバに登録します。なお、ユーザアプリケーションプログラム内の初期化处理等において必ず本APIをコールしてください。

補足

1. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数をユーザにおいて実装する必要があります。
2. ユーザによって実装されたメディアドライバ関数の登録方法については、「8.3 ストレージメディアドライバの登録」を参照ください。
3. 本APIはデバイスのレジスタ初期化处理やデバイス上の動作を開始するものではありません。それらの処理はR\_USB\_media\_open()関数で行います。
4. このPMSCは複数種類のメディアドライバ関数を登録するための機能をサポートしていません。

使用例

```
if (!R_USB_media_initialize(&g_ram_mediadriver))
{
    /* Handle the error */
}
result = R_USB_media_open();
if (USB_MEDIA_RET_OK != result)
{
    /* Process the error */
}
```

### 8.1.2 R\_USB\_media\_open

メディアデバイスおよびメディアドライバの初期化処理を行います。

#### 形式

```
usb_media_ret_t    R_USB_media_open(void);
```

#### 引数

--

#### 戻り値

USB_MEDIA_RET_OK	正常終了
USB_MEDIA_RET_PARAERR	パラメータエラー
USB_MEDIA_RET_DEV_OPEN	デバイスがすでにオープン済
USB_MEDIA_RET_NOTRDY	デバイスが応答しないまたは存在しない
USB_MEDIA_RET_OP_FAIL	その他のエラー

#### 解説

メディアデバイスおよびメディアドライバおよびの初期化を行い、メディアデバイスおよびメディアドライバをレディ状態にします。なお、ユーザアプリケーションプログラム内の初期化処理等において必ず本APIをコールしてください。

#### 補足

1. 本関数を呼び出す前に R\_USB\_media\_initialize()関数を呼び出す必要があります。
2. R\_USB\_media\_close()関数をコールしない限り、R\_USB\_media\_open()の呼び出し回数は1回のみです。なお、R\_USB\_media\_close()関数を呼び出した後であれば、デバイス設定を初期状態に戻すために本関数を再び呼び出すことができます。
3. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数をユーザにおいて実装する必要があります。

#### 使用例

```
if (!R_USB_media_initialize(&g_ram_mediadriver))
{
    /* Handle the error */
}

result = R_USB_media_open();
if (USB_MEDIA_RET_OK != result)
{
    /* Process the error */
}
```

---

### 8.1.3 R\_USB\_media\_close

---

メディアドライバ用のリソースを解放し、ハードウェアを非アクティブな状態に戻します。

形式

```
usb_media_ret_t      R_USB_media_close(void);
```

引数

--

戻り値

USB_MEDIA_RET_OK	正常終了
USB_MEDIA_RET_PARAERR	パラメータエラー
USB_MEDIA_RET_OP_FAIL	その他のエラー

解説

メディアドライバ用のリソースを解放し、ハードウェアを非アクティブな状態に戻します。

補足

1. 本関数を呼び出す前に R\_USB\_media\_initialize()関数を呼び出す必要があります。
2. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数をユーザにおいて実装する必要があります。

使用例

```
result = R_USB_media_close();  
if (USB_MEDIA_RET_OK != result)  
{  
    /* Process the error */  
}
```



### 8.1.4 R\_USB\_media\_read

メディアデバイスからデータブロックを読み出します。

形式

```
usb_media_ret_t R_USB_media_read(uint8_t *p_buf, uint32_t lba, uint8_t count);
```

引数

p_buf	メディアデバイスから読みだされたデータを格納する領域へのポインタ
lba	読み出し開始論理ブロックアドレス
count	読み出しブロック数 (セクタ数)

戻り値

USB_MEDIA_RET_OK	正常終了
USB_MEDIA_RET_PARAERR	パラメータエラー
USB_MEDIA_RET_NOTRDY	デバイスがレディ状態ではありません
USB_MEDIA_RET_OP_FAIL	その他のエラー

解説

メディアデバイスからデータブロックのリード処理を行います。(第 2 引数で指定された LBA(Logical Block Address)から第 3 引数(count)に指定されたブロック数分のデータブロックをリードします。)

リードデータは第 1 引数(p\_buf)で指定した領域に格納されます。

補足

1. 本関数を呼び出す前に R\_USB\_media\_initialize()関数を呼び出す必要があります。
2. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数をユーザにおいて実装する必要があります。

使用例

```
result = R_USB_media_read(&buffer, lba, 1);
if (USB_MEDIA_RET_OK != result)
{
    /* Process the error */
}
```

### 8.1.5 R\_USB\_media\_write

メディアデバイスにデータブロックを書き込みます。

#### 形式

```
usb_media_ret_t R_USB_media_write(uint8_t *p_buf, uint32_t lba, uint8_t count);
```

#### 引数

p_buf	メディアデバイスに書き込むデータを格納する領域へのポインタ
lba	書き込み開始論理ブロックアドレス
count	書き込みブロック数 (セクタ数)

#### 戻り値

USB_MEDIA_RET_OK	正常終了
USB_MEDIA_RET_PARAERR	パラメータエラー
USB_MEDIA_RET_NOTRDY	デバイスがレディ状態ではありません
USB_MEDIA_RET_OP_FAIL	その他のエラー

#### 解説

メディアデバイスへデータブロックのライト処理を行います。(第2引数で指定された LBA(Logical Block Address)へ第3引数(count)に指定されたブロック数分のデータブロックをライトします。)

ライトデータは第1引数(p\_buf)が示す領域に格納してください。

#### 補足

1. 本関数を呼び出す前に R\_USB\_media\_initialize()関数を呼び出す必要があります。
2. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数をユーザにおいて実装する必要があります。

#### 使用例

```
result = R_USB_media_write(&buffer, lba, 1);
if (MEDIA_RET_OK != result)
{
    /* Process the error */
}
```

### 8.1.6 R\_USB\_media\_ioctl

メディアドライバ等の情報を取得します。

#### 形式

```
usb_media_ret_t      R_USB_media_ioctl(ioctl_cmd_t command, void *p_data);
```

#### 引数

command	コマンドコード
p_data	メディア情報を格納する領域へのポインタ

#### 戻り値

USB_MEDIA_RET_OK	正常終了
USB_MEDIA_RET_PARAERR	パラメータエラー
USB_MEDIA_RET_NOTRDY	デバイスがレディ状態ではありません
USB_MEDIA_RET_OP_FAIL	その他のエラー

#### 解説

本関数はメディアドライバ固有のコマンドを引数(**command**)に指定し、メディアドライバからの戻り情報を取得する処理を行います。

PMSCではメディアドライバに対するコマンドコードとして、以下のコマンドを使用しています。

MEDIA_IOCTL_GET_NUM_BLOCKS	メディア領域のブロック数
MEDIA_IOCTL_GET_BLOCK_SIZE	1ブロックサイズ

#### 補足

1. 本関数を呼び出す前に R\_USB\_media\_initialize()関数を呼び出す必要があります。
2. ユーザは引数(**command**)に指定するコマンドコードを新たに定義することができます。
3. 上記「引数」、「戻り値」および「解説」等に記載した内容をサポートするメディアドライバ関数をユーザにおいて実装する必要があります。

#### 使用例

```
uint32_t num_blocks;  
uint32_t block_size;  
uint64_t capacity;  
  
result = R_USB_media_ioctl(MEDIA_IOCTL_GET_NUM_BLOCKS, (void *)&num_blocks);  
result = R_USB_media_ioctl(MEDIA_IOCTL_GET_BLOCK_SIZE, (void *)&block_size);  
  
capacity = (uint64_t)block_size * (uint64_t)num_blocks;
```

## 8.2 構造体/列挙型定義

メディアドライバ API 関数で使用する構造体/列挙型を以下に示します。

これらは r\_usb\_media\_driver\_if.h ファイルで定義されています。

### 8.2.1 usb\_media\_driver\_t (構造体)

usb\_media\_driver\_t は、ユーザによって実装されたメディアドライバ関数へのポインタを保持する構造体です。

以下に、usb\_media\_driver\_t 構造体を示します。

```
typedef struct media_driver_s
{
    usb_media_open_t    pf_media_open;    /* オープン関数のポインタ */
    usb_media_close_t   pf_media_close;   /* クローズ関数のポインタ */
    usb_media_read_t    pf_media_read;    /* リード関数のポインタ */
    usb_media_write_t   pf_media_write;   /* ライト関数のポインタ */
    usb_media_ioctl_t   pf_media_ctrl;    /* コントロール関数のポインタ */
} usb_media_driver_t
```

### 8.2.2 usb\_media\_ret\_t (列挙型)

usb\_media\_ret\_t には、メディアドライバ API が返す戻り値が定義されています。

```
typedef enum
{
    USB_MEDIA_RET_OK = 0,          /* 正常終了 */
    USB_MEDIA_RET_NOTRDY,         /* デバイスがレディ状態でない */
    USB_MEDIA_RET_PARERR,         /* パラメータエラー */
    USB_MEDIA_RET_OP_FAIL,        /* その他のエラー */
    USB_MEDIA_RET_DEV_OPEN,       /* デバイスは既にオープンしている */
} usb_media_ret_t
```

### 8.2.3 ioctl\_cmd\_t (列挙型)

ioctl\_cmd\_t には、R\_USB\_media\_ioctl 関数に指定するコマンドコードが定義されています。

```
typedef enum
{
    USB_MEDIA_IOCTL_GET_NUM_BLOCKS, /* 論理ブロック数取得 */
    USB_MEDIA_IOCTL_GET_BLOCK_SIZE, /* 論理ブロックサイズ取得 */
} ioctl_cmd_t
```

#### [Note]

メディアドライバ実装にあたりユーザ独自のコマンドコードを追加する場合、上記 ioctl\_cmd\_t に追加してください。

## 8.3 ストレージメディアドライバの登録

PMSC のストレージメディアをフラッシュメモリなどの他のストレージメディアへ変更する場合、ユーザは、そのストレージメディアに対する読み出しまたは書き込みを行うためのメディアドライバ関数を実装し、メディアドライバ API に登録する必要があります。

以下に、シリアル SPI フラッシュのメディアドライバ関数登録手順を示します。

### 1. 登録するメディアドライバ関数の作成

ユーザがシリアル SPI フラッシュ用メディアドライバ関数として以下の関数を実装したものとします。

1. `usb_media_ret_t` `spi_flash_open (void)`
2. `usb_media_ret_t` `spi_flash_close (void)`
3. `usb_media_ret_t` `spi_flash_read(uint8_t *p_buf,uint32_t lba, uint8_t count)`
4. `usb_media_ret_t` `spi_flash_write(uint8_t *p_buf,uint32_t lba, uint8_t count)`
5. `usb_media_ret_t` `spi_flash_ioctl(ioctl_cmd_t ioctl_cmd,void * ioctl_data)`

### 2. メディアドライバ関数のメディア API への登録

- (1). シリアル SPI フラッシュ用の `usb_media_driver_t` 構造体を定義してください。

この構造体の各メンバには、該当するメディアドライバ関数へのポインタを設定してください。

```
struct media_driver_t  g_spi_flash_mediadriver =
{
    &spi_flash_open,
    &spi_flash_close,
    &spi_flash_read,
    &spi_flash_write,
    &spi_flash_ioctl
};
```

- (2). アプリケーションプログラムで、上記の `usb_media_driver_t` 構造体へのポインタを `R_USB_media_initialize` 関数(API)の引数に指定し、初期化処理を行ってください。

== アプリケーションプログラム ==

```
R_USB_media_initialize(& g_spi_flash_mediadriver );
```

上記手順をおこなうことにより、メディアドライバが呼び出すメディアドライバ関数としてシリアル SPI フラッシュ関数が登録されます。

## 8.4 ストレージメディアドライバの実装

ご使用になるストレージメディアに対応するメディアドライバ関数をお客様において実装いただく必要があります。実装したメディアドライバ関数は、PMSC から「8.1 メディアドライバAPI関数」に記載された API を経由してコールされます。

### [Note]

メディアドライバ関数の実装に必要な処理については、「8.1 メディアドライバAPI関数」に記載された各 API 仕様を参考してください。

## 8.5 メディアドライバ関数のプロトタイプ宣言

メディアドライバ関数のプロトタイプ宣言を以下に示します。

1. `usb_media_ret_t (*media_open_t)(uint8_t);` /\* Open 関数型 \*/
2. `usb_media_ret_t (*media_close_t)(uint8_t);` /\* Close 関数型 \*/
3. `usb_media_ret_t (*media_read_t)(uint8_t, uint8_t*, uint32_t, uint8_t);` /\* Read 関数型 \*/
4. `usb_media_ret_t (*media_write_t)(uint8_t, uint8_t*, uint32_t, uint8_t);` /\* Write 関数型 \*/
5. `usb_media_ret_t (*media_ioctl_t)(uint8_t, ioctl_cmd_t, void *);` /\* Control 型関数 \*/

## 9. アプリケーションの作成方法

USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)内の「アプリケーションプログラムの作成方法」の章を参照してください。

### [Note]

ユーザアプリケーションプログラム内の初期化处理等において必ず R\_USB\_media\_initialize 関数(API) および R\_USB\_media\_open 関数(API)をコールしてください。

## ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ  
<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先  
<http://japan.renesas.com/inquiry>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec 1, 2014	—	初版発行
1.01	Jun 1, 2015	—	対象デバイスに RX231 を追加
1.02	Dec 28, 2015	—	Windows® 10 との動作確認を実施。
1.10	Nov 30, 2018	—	1. SmartConfigurator に対応しました。 2. 以下の章を追加しました。 (1). 4. クラスドライバ概要 (2). 6. API (3). 7. コンフィグレーション (r_usb_pmsc_mini_config.h) (4). 8. メディアドライバインタフェース 3. 以下の章を変更しました。 (1). 3. API情報 (2). 9. アプリケーションの作成方法 4. 以下の章を削除しました。 "デバイスクラスドライバの登録"、"システム資源"、"USB マスストレージクラスドライバ"、"ペリフェラルマスストレージデバイスクラスドライバ"
1.11	May 31, 2019	—	GCC/IAR コンパイラをサポートしました。
1.12	Jun 30, 2019	—	対象デバイスに RX23W を追加

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電氣的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準：      コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、  
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準：    輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、  
金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

- 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。
6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
  7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
  8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
  9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
  10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
  11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口：<https://www.renesas.com/contact/>