

## RX ファミリ

### SSI モジュール Firmware Integration Technology

---

#### 要旨

本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用した SSI モジュールについて説明します。本ソフトウェア・モジュールは、SSI (Serial Sound Interface)または SSIE(Enhanced Serial Sound Interface)を使用した PCM データ送信と受信動作を提供します。

#### 対象デバイス(SSI)

- ・ RX64M グループ
- ・ RX71M グループ
- ・ RX113 グループ
- ・ RX231 グループ
- ・ RX230 グループ
- ・ RX23W グループ

#### 対象デバイス(SSIE)

- ・ RX72M グループ
- ・ RX72N グループ
- ・ RX66N グループ

SSI モジュールは SSI を 2 チャンネルサポートします。有効な SSI チャンネル数は対象デバイスにより異なります。

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

#### 対象コンパイラ

- ・ Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family
- ・ GCC for Renesas RX
- ・ IAR C/C++ Compiler for Renesas RX

各コンパイラの動作確認内容については 4.1 動作確認環境を参照してください。

#### 関連ドキュメント

- ・ Firmware Integration Technology ユーザーズマニュアル(R01AN1833)
- ・ ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology (R01AN1685)

## 目次

1. 概要 .....	3
2. API 情報 .....	5
3. API 関数 .....	20
4. 付録 .....	39
5. 参考ドキュメント .....	42
テクニカルアップデートの対応について .....	42
改訂記録 .....	43

## 1. 概要

SSI モジュールは、SSI を使用した PCM データ送信と受信動作を提供します。モジュールは複数の関数からなります。それらを適切な手順で使用することで PCM データの送信と受信動作を行うことができます。本書で「モジュール」と記載された場合、SSI モジュールを示します。

### 1.1 SSI モジュールの使用について

本モジュールは、外部の DAC と ADC デバイスと指定された転送フォーマットとサンプリング周波数での PCM データの送信と受信の機能を提供します。本書で「Fs」と記載された場合、サンプリング周波数を示します。転送フォーマットは外部デバイスにより異なるので、それらとの接続のため複数の転送フォーマット（例：I<sup>2</sup>S）とサンプリング周波数が選択可能です。

本モジュールを使用する場合、最初に下記の手順に従いターゲットプロジェクトに組み込んで下さい。

- 1) 本モジュールをターゲットプロジェクトに組み込みます。
- 2) アプリケーションに合うよう `r_ssi_api_rx_config.h` を変更してください。

### 1.2 API の概要

本モジュールには以下の関数が含まれています。

関数	関数説明
R_SSI_Open ()	指定した SSI チャンネルをロックし、 <code>r_ssi_api_rx_config.h</code> の設定に基づき初期化します。この関数は SSI を使用する前にチャンネル個別に必ず一度実行してください。
R_SSI_Close ()	指定した SSI チャンネルのロックを解除します。
R_SSI_Start ()	指定した SSI チャンネルの送信と受信動作を許可します。
R_SSI_Stop ()	指定した SSI チャンネルの送信と受信動作を禁止します。
R_SSI_Write ()	送信動作のため、指定した SSI チャンネルに PCM データを書き込みます。ユーザは送信動作中、この関数を繰り返し実行しなければなりません。
R_SSI_Read ()	受信動作のため、指定した SSI チャンネルから PCM データを読み出します。ユーザは受信動作中、この関数を繰り返し実行しなければなりません。
R_SSI_Mute()	送信動作中の SSI チャンネルをミュートに設定、または解除します。ミュートの間、指定した SSI チャンネルから出力される PCM データは 0 になります。
R_SSI_GetVersion ()	モジュールのバージョンを返します。
R_SSI_GetFlagTxUnderFlow ()	送信アンダフローの状態を返します。状態は指定した SSI チャンネルの SSISR の TUIRQ フラグに相当する値です。
R_SSI_GetFlagTxOverflow ()	送信オーバフローの状態を返します。状態は指定した SSI チャンネルの SSISR の TOIRQ フラグに相当する値です。
R_SSI_GetFlagRxUnderFlow ()	受信アンダフローの状態を返します。状態は指定した SSI チャンネルの SSISR の RUIRQ フラグに相当する値です。
R_SSI_GetFlagRxOverflow ()	受信オーバフローの状態を返します。状態は指定した SSI チャンネルの SSISR の ROIRQ フラグに相当する値です。
R_SSI_ClearFlagTxUnderFlow ()	指定した SSI チャンネルの SSISR の TUIRQ フラグを 0 にクリアします。
R_SSI_ClearFlagTxOverflow ()	指定した SSI チャンネルの SSISR の TOIRQ フラグを 0 にクリアします。
R_SSI_ClearFlagRxUnderFlow ()	指定した SSI チャンネルの SSISR の RUIRQ フラグを 0 にクリアします。
R_SSI_ClearFlagRxOverflow ()	指定した SSI チャンネルの SSISR の ROIRQ フラグを 0 にクリアします。

指定した SSI チャンネルに上表の関数を使い、下記手順で PCM データ送信と受信動作を行うことができます。

#### **PCM データ送信の基本手順**

- 1) R\_SSI\_Open () を実行し、指定 SSI チャンネルをロックし初期化する。
- 2) R\_SSI\_Start () を実行し、指定 SSI チャンネルでの PCM データ送信を開始する。
- 3) R\_SSI\_Write () を送信データエンプティフラグがセットされるたびに実行し、指定 SSI チャンネルの PCM データ送信を行います。
- 4) R\_SSI\_Stop () を実行し、指定 SSI チャンネルの PCM データ送信を停止する。
- 5) R\_SSI\_Close () を実行し SSI のロックを解除する。

#### **PCM データ受信の基本手順**

- 1) R\_SSI\_Open () を実行し、指定 SSI チャンネルをロックし初期化する。
- 2) R\_SSI\_Start () を実行し、指定 SSI チャンネルでの PCM データ受信を開始する。
- 3) R\_SSI\_Read () を受信データフルフラグがセットされるたび実行し、指定 SSI チャンネルの PCM データ受信を行います。
- 4) R\_SSI\_Stop () を実行し、指定 SSI チャンネルの PCM データ受信を停止する。
- 5) R\_SSI\_Close () を実行し SSI のロックを解除する。

## 2. API 情報

### 2.1 ハードウェアの要求

SSI モジュールは、SSI を持つ RX MCU を必要とします。

### 2.2 ハードウェアリソースの要求

#### 2.2.1 MCU 周辺機能

本モジュールは、SSI 以外の周辺機能を必要としません。

#### 2.2.2 メモリ使用量

本モジュールの ROM サイズ、RAM サイズ、最大使用スタックサイズを、SSI と SSIE に分けて、それぞれ表 A と表 B に示します。表 A の場合、1 チャネルデバイスからは RX231 を、2 チャネルデバイスからは RX64M を代表として掲載し、表 B の場合は、RX72M を代表として掲載しています。

ROM (コードおよび定数) と RAM (グローバルデータ) のサイズは、ビルド時の「2.7 コンフィグレーション概要」のコンフィグレーションオプションによって決まります。

表 A の値は下記条件で確認しています。

モジュールリビジョン: r\_ssi\_api\_rx rev2.00

コンパイラバージョン: Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family V3.01.00

(統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)

GCC for Renesas RX 4.8.4.201902

(統合開発環境のデフォルト設定に"-std = gnu99"オプションを追加)

IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.12.1

(統合開発環境のデフォルト設定)

コンフィグレーションオプション: デフォルト設定

表 A ROM、RAM およびスタックのコードサイズ(SSI)				
デバイス	分類	使用メモリ		
		Renesas Compiler	GCC	IAR Compiler
RX231	ROM	2252 バイト	4568 バイト	3220 バイト
	RAM	0 バイト	0 バイト	0 バイト
	スタック	88 バイト	-	108 バイト
RX64M	ROM	2481 バイト	5504 バイト	3798 バイト
	RAM	0 バイト	0 バイト	0 バイト
	スタック	112 バイト	-	112 バイト

表 B の値は下記条件で確認しています。

モジュールリビジョン: r\_ssi\_api\_rx rev2.00

コンパイラバージョン: Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family V3.01.00

(統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)

GCC for Renesas RX 4.8.4.201902

(統合開発環境のデフォルト設定に"-std = gnu99"オプションを追加)

IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.12.1

(統合開発環境のデフォルト設定)

コンフィグレーションオプション: デフォルト設定

表 B ROM、RAM およびスタックのコードサイズ(SSIE)

デバイス	分類	使用メモリ		
		Renesas Compiler	GCC	IAR Compiler
RX72M	ROM	3138 バイト	6768 バイト	4676 バイト
	RAM	0 バイト	0 バイト	0 バイト
	スタック	112 バイト	-	128 バイト

## 2.3 ソフトウェアの要求

本モジュールは、以下の FIT モジュールを必要とします。  
ボードサポートパッケージ (r\_bsp) v5.20 以上

## 2.4 サポートされているツールチェーン

本モジュールは、「4.1 動作確認環境」に示すツールチェーンで動作確認を行っています。

## 2.5 ヘッダファイル

すべての API とそれらをサポートするインタフェースは r\_ssi\_api\_rx\_if.h に定義されています。

## 2.6 整数型

このドライバは ANSI C99 を使用しています。整数は stdint.h で型定義されています。

## 2.7 コンフィグレーションの概要

SSI モジュールの動作はユーザが `r_ssi_rx_config.h` を使って設定します。設定はビルド時に反映されます。設定方法は表 1 に示す 2 種類があります。

最初にユーザは 2 種類のうちの 1 つの設定方法を選択します。

次に動作を設定するため、ユーザは表 2-1、表 2-2 または表 3-1、表 3-2 の項目ごとに "()" で括られた番号のうち一つを選択します。

### - スタンダードコンフィグレーション

比較的容易な設定方法で、ユーザは項目ごと設定する値を PCM データ転送で一般に知られている選択肢から選択します。選択した値はユーザのターゲットプロジェクトのビルド時に SSI の I/O レジスタに適した値に変換されます。

### - ユーザユニークコンフィグレーション

ユーザが SSI の I/O レジスタに値を直接設定したい場合、この設定方法を使用してください。

設定方法は表 1 に示すマクロを `r_ssi_rx_config.h` に定義することで選択されます。

表 1 設定方法

設定方法	<code>r_ssi_rx_config.h</code> に記述するマクロ定義
スタンダードコンフィグレーション - デフォルト	#define SSI_STANDARD_CONFIG
ユーザユニークコンフィグレーション	#define SSI_USER_UNIQUE_CONFIG

何れの場合でも I/O レジスタに適切な値を設定するため、設定に先立ち使用するデバイスの「ユーザーズ マニュアル ハードウェア編」を参照してください。

### 2.7.1 スタンダードコンフィグレーション

表 2-1、表 2-2 はスタンダードコンフィグレーションの場合にユーザが設定する項目を示します。右の列に示す選択肢から値を選択して下さい。

本設定方法を使用する場合、必ず "SSI\_STANDARD\_CONFIG" をマクロ定義してください。

表 2-1 スタンダードコンフィグレーション時の設定項目 (SSI)

<code>r_ssi_rx_config.h</code> の設定項目	
SSI_CH0_IO_MODE - デフォルト値 (2)	SSI チャンネル 0 または 1 を送信と受信に設定します (0) 未使用 (1) 受信 (2) 送信 (3) 送受信 (チャンネル 1 では設定禁止)
SSI_CH1_IO_MODE - デフォルト値 (0)	
SSI_CH0_SERIAL_IF_FMT - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 のシリアルオーディオインタフェースフォーマットを設定します。 (0) I <sup>2</sup> S (1) 左詰め (2) 右詰め
SSI_CH1_SERIAL_IF_FMT - デフォルト値 (0)	

<b>SSI_CH0_DATA_WIDTH</b> - デフォルト値 (16)	SSI チャンネル 0 または 1 の PCM データ幅を設定します。  (8) 8 ビット (16) 16 ビット (18) 18 ビット (20) 20 ビット (22) 22 ビット (24) 24 ビット
<b>SSI_CH1_DATA_WIDTH</b> - デフォルト値 (16)	
<b>SSI_CH0_BCLK</b> - デフォルト値 (64)	SSI チャンネル 0 または 1 の ビットクロックのレートを設定します。  (16) 16Fs (32) 32Fs (48) 48Fs (64) 64Fs
<b>SSI_CH1_BCLK</b> - デフォルト値 (64)	
<b>SSI_MCLK</b> - デフォルト値 (256)	マスタクロックの周波数を指定します。設定値は SSI_CHn_BCLK の整数倍でなければなりません。この設定は両 SSI チャンネルで共通です。  (16) 16Fs (32) 32Fs : : (256) 256Fs : : (8192) 8192Fs
<b>SSI_CH0_CLK_MODE</b> - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の BCLK と LRCK クロックが入力か出力かを設定します。SSI がこれらのクロックを出力する場合、マスタモードを選択してください。SSI へクロックを入力する場合スレーブモードを選択してください。  (0) マスタモード (1) スレーブモード
<b>SSI_CH1_CLK_MODE</b> - デフォルト値 (0)	



<b>SSI_CH0_TTRG_NUMBER</b> - デフォルト値 (4)	送信データエンプティフラグ (TDE) がセットされる条件を設定します。設定値は以下のように PCM データ幅によって異なります。 <u>PCM データ幅 : 8 ビット</u> TDE は送信 FIFO 内のサンプル数が下記の時にセットされます。 (12) 12 以下 (8) 8 以下 (4) 4 以下
<b>SSI_CH1_TTRG_NUMBER</b> - デフォルト値 (4)	<u>PCM データ幅 : 16 ビット</u> TDE は送信 FIFO 内のサンプル数が下記の時にセットされます。 (6) 6 以下 (4) 4 以下 (2) 2 以下 <u>PCM データ幅 : 18, 20, 22, 24 ビット</u> TDE は送信 FIFO 内のサンプル数が下記の時にセットされます。; (3) 3 以下 (2) 2 以下 (1) 1 以下
<b>SSI_CH0_RTRG_NUMBER</b> - デフォルト値 (4)	受信データフルフラグ (RDF) がセットされる条件を設定します。設定値は以下のように PCM データ幅によって異なります。 <u>PCM データ幅 : 8 ビット</u> RDF は受信 FIFO 内のサンプル数が下記の時にセットされます。 (4) 4 以上 (8) 8 以上 (12) 12 以上 <u>PCM データ幅 : 16 ビット</u>
<b>SSI_CH1_RTRG_NUMBER</b> - デフォルト値 (4)	RDF は受信 FIFO 内のサンプル数が下記の時にセットされます。 (2) 2 以上 (4) 4 以上 (6) 6 以上 <u>PCM データ幅 : 18, 20, 22, 24 ビット</u> RDF は受信 FIFO 内のサンプル数が下記の時にセットされます。 (1) 1 以上 (2) 2 以上 (3) 3 以上

表 2-2 スタンダードコンフィグレーション時の設定項目(SSIE)

r_ssi_rx_config.h の設定項目	
<b>SSIE_CH0_IO_MODE</b> - デフォルト値 (2)	SSIE チャンネル 0 または 1 を送信と受信に設定します  (0) 未使用 (1) 受信 (2) 送信 (3) 送受信 (チャンネル 1 では設定禁止)
<b>SSIE_CH1_IO_MODE</b> - デフォルト値 (0)	
<b>SSIE_CH0_SERIAL_IF_FMT</b> - デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 のシリアルオーディオインタフェースフォーマットを設定します。  (0) I <sup>2</sup> S (1) 左詰め (2) 右詰め
<b>SSIE_CH1_SERIAL_IF_FMT</b> - デフォルト値 (0)	
<b>SSIE_CH0_DATA_WIDTH</b> - デフォルト値 (16)	SSIE チャンネル 0 または 1 の PCM データ幅を設定します。  (8) 8 ビット (16) 16 ビット (18) 18 ビット (20) 20 ビット (22) 22 ビット (24) 24 ビット (32) 32 ビット
<b>SSIE_CH1_DATA_WIDTH</b> - デフォルト値 (16)	
<b>SSIE_CH0_BCLK</b> - デフォルト値 (64)	SSIE チャンネル 0 または 1 の ビットクロックのレートを設定します。  (16) 16Fs (32) 32Fs (48) 48Fs (64) 64Fs
<b>SSIE_CH1_BCLK</b> - デフォルト値 (64)	
<b>SSIE_MCLK</b> - デフォルト値 (256)	マスタクロックの周波数を指定します。設定値は SSIE_CHn_BCLK の整数倍でなければなりません。この設定は両 SSIE チャンネルで共通です。  (16) 16Fs (32) 32Fs : (256) 256Fs : (8192) 8192Fs
<b>SSIE_CH0_CLK_MODE</b> - デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の BCLK と LRCK クロックが入力か出力かを設定します。SSIE がこれらのクロックを出力する場合、マスタモードを選択してください。SSIE ヘクロックを入力する場合スレーブモードを選択してください。  (0) マスタモード (1) スレーブモード
<b>SSIE_CH1_CLK_MODE</b> - デフォルト値 (0)	

<b>SSIE_CH0_TDES_NUMBER</b> - デフォルト値 (8)	送信データエンプティフラグ (TDE) がセットされる条件を設定します。TDE は送信 FIFO 内のサンプル数が下記の時にセットされます。  (15) 15 以下 (14) 14 以下 : : (1) 1 以下 (0) 0
<b>SSIE_CH1_TDES_NUMBER</b> - デフォルト値 (8)	
<b>SSIE_CH0_RDFS_NUMBER</b> - デフォルト値 (8)	受信データフルフラグ (RDF) がセットされる条件を設定します。RDF は受信 FIFO 内のサンプル数が下記の時にセットされます。  (1) 1 以上 (2) 2 以上 : : (15) 15 以上 (16) 16 以上
<b>SSIE_CH1_RDFS_NUMBER</b> - デフォルト値 (8)	
<b>SSIE_CH0_BYTE_SWAP</b> - デフォルト値 (0)	バイトスワップ機能により送信 FIFO または受信 FIFO アクセス時のバイトオーダを入れ替えます。  (0) バイトスワップしない
<b>SSIE_CH1_BYTE_SWAP</b> - デフォルト値 (0)	(1) バイトスワップする

## 2.7.2 ユーザユニークコンフィグレーション

表 3-1、表 3-2 は、ユーザユニークコンフィグレーションの場合にユーザが設定する項目を示します。使用するデバイスの「ユーザズマニュアル ハードウェア編」を参照し適切な値を設定してください。

本設定方法を使用する場合、必ず "SSI\_USER\_UNIQUE\_CONFIG" をマクロ定義してください。

表 3-1 ユーザユニークコンフィグレーション時の設定項目 (SSI)

r_ssi_rx_config.h の設定項目	
<b>SSI_CH0_IO_MODE</b> - デフォルト値 (3)	SSI チャンネル 0 または 1 を送信と受信に設定します。 (0) 未使用 (1) 受信 (2) 送信 (3) 送受信 (チャンネル 1 では設定禁止)
<b>SSI_CH1_IO_MODE</b> - デフォルト値 (3)	
<b>SSI_CH0_TTRG</b> - デフォルト値 (3)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSIFCR.TTRG レジスタに値を設定します。
<b>SSI_CH1_TTRG</b> - デフォルト値 (3)	設定値については、使用するデバイスの「ユーザズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSI_CH0_RTRG</b> - デフォルト値 (3)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSIFCR.RTRG レジスタに値を設定します。
<b>SSI_CH1_RTRG</b> - デフォルト値 (3)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSI_CH0_DEL</b> - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.DEL レジスタに値を設定します。
<b>SSI_CH1_DEL</b> - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSI_CH0_PDТА</b> - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.PDТА レジスタに値を設定します。
<b>SSI_CH1_PDТА</b> - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSI_CH0_SDТА</b> - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.SDТА レジスタに値を設定します。
<b>SSI_CH1_SDТА</b> - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSI_CH0_SPDP</b> - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.SPDP レジスタに値を設定します。

SSI_CH1_SPDP - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSI_CH0_SWSP - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.SWSP レジスタに値を設定します。
SSI_CH1_SWSP - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSI_CH0_SCKP - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.SCKP レジスタに値を設定します。
SSI_CH1_SCKP - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSI_CH0_SWL - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.SWL レジスタに値を設定します。
SSI_CH1_SWL - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSI_CH0_DWL - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.DWL レジスタに値を設定します。
SSI_CH1_DWL - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSI_CH0_SWSD - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.SWSD レジスタに値を設定します。
SSI_CH1_SWSD - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSI_CH0_SCKD - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.SCKD レジスタに値を設定します。
SSI_CH1_SCKD - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSI_CH0_AUCKE - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.AUCKE レジスタに値を設定します。
SSI_CH1_AUCKE - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSI_CH0_CKDV - デフォルト値 (0)	SSI チャンネル 0 または 1 の SSICR.CKDV レジスタに値を設定します。

SSI_CH1_CKDV - デフォルト値 (0)	設定値には、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
------------------------------	---

表 3-2 ユーザユニークコンフィグレーション時の設定項目 (SSIE)

r_ssi_rx_config.h の設定項目	
SSIE_CH0_IO_MODE - デフォルト値 (2)	SSIE チャンネル 0 または 1 を送信と受信に設定します。  (0) 未使用 (1) 受信 (2) 送信 (3) 送受信 (チャンネル 1 では設定禁止)
SSIE_CH1_IO_MODE - デフォルト値 (0)	
SSIE_CH0_TDES - デフォルト値 (15)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSISCR.TDES レジスタに値を設定します。
SSIE_CH1_TDES - デフォルト値 (15)	設定値については、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSIE_CH0_RDFS - デフォルト値 (15)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSISCR.RDFS レジスタに値を設定します。
SSIE_CH1_RDFS - デフォルト値 (15)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSIE_CH0_DEL - デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.DEL レジスタに値を設定します。  設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
SSIE_CH1_DEL - デフォルト値 (0)	
SSIE_CH0_PDTA - デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.PDTA レジスタに値を設定します。
SSIE_CH1_PDTA - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。

<b>SSIE_CH0_SDTA</b> - デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.SDTA レジスタに値を設定します。
<b>SSIE_CH1_SDTA</b> - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH0_SPDP</b> - デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.SPDP レジスタに値を設定します。
<b>SSIE_CH1_SPDP</b> - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH0_LRCKP</b> - デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.LRCKP レジスタに値を設定します。
<b>SSIE_CH1_LRCKP</b> - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH0_SWL</b> - デフォルト値 (3)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.SWL レジスタに値を設定します。
<b>SSIE_CH1_SWL</b> - デフォルト値 (3)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH0_DWL</b> - デフォルト値 (1)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.DWL レジスタに値を設定します。
<b>SSIE_CH1_DWL</b> - デフォルト値 (1)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH0_BCKP</b> - デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.SWL レジスタに値を設定します。
<b>SSIE_CH1_BCKP</b> - デフォルト値 (0)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH0_AUCKE</b> - デフォルト値 (1)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.AUCKE レジスタに値を設定します。
<b>SSIE_CH1_AUCKE</b> - デフォルト値 (1)	設定値は、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH0_CKDV</b> - デフォルト値 (2)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.CKDV レジスタに値を設定します。
<b>SSIE_CH1_CKDV</b> - デフォルト値 (2)	設定値には、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。

<b>SSIE_CH0_MST</b> デフォルト値 (1)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.MST レジスタに値を設定します。  設定値には、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH1_MST</b> デフォルト値 (1)	
<b>SSIE_CH0_FRM</b> デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSICR.FRM レジスタに値を設定します。  設定値には、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH1_FRM</b> デフォルト値 (0)	
<b>SSIE_CH0_BSW</b> デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSIFCR.BSW レジスタに値を設定します。  設定値には、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH1_BSW</b> デフォルト値 (0)	
<b>SSIE_CH0_OMOD</b> デフォルト値 (0)	SSIE チャンネル 0 または 1 の SSIOFR.OMOD レジスタに値を設定します。  設定値には、使用するデバイスの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。
<b>SSIE_CH1_OMOD</b> デフォルト値 (0)	



## 2.8 API のデータ構造

本節では SSI モジュールの API 関数に用いられるデータ構造を示します。

### 2.8.1 データ型

API 関数で用いられるパラメータは `r_ssi_api_rx_if.h` で定義されます。同ファイルはパブリックなインタフェースファイルであり、使用可能な値が定義されています。

## 2.9 戻り値

本モジュールの全ての API 関数は下記の 3 種の何れかに定義されます。

- ・ `int8_t`
- ・ `int32_t`
- ・ `ssi_ret_t`

"ssi\_ret\_t" はファイル `r_ssi_api_rx_if.h` で列挙型の `typedef` として定義されています。

`R_SSI_Write()` と `R_SSI_Read()` は "`int8_t`"、`R_SSI_GetVersion()` は "`int32_t`"、その他は全て "`ssi_ret_t`" 型です。`R_SSI_Write()` は、正の値で送信 FIFO に書き込んだ PCM データのサンプル数を返し、またエラーを示すため負の値を返します。その場合の負の戻り値の定義は "`ssi_ret_t`" と同じ意味です。同様に `R_SSI_Read()` も受信 FIFO から読み出した PCM データのサンプル数とエラーを返します。

```
typedef enum {  
    SSI_SET      = 1,    /* A specified error flag of SSISR is 1. */  
    SSI_CLR      = 0,    /* A specified error flag of SSISR is 0. */  
    SSI_SUCCESS  = 0,    /* Function is finished successfully. */  
    SSI_ERR_PARAM = -1,   /* Function is finished unsuccessfully because of  
                           incorrect argument. */  
    SSI_ERR_CHANNEL = -2, /* Function is finished unsuccessfully because the  
                           specified SSI channel is already occupied. */  
    SSI_ERR_EXEPT = -3,   /* Function is finished unsuccessfully because of  
                           unwanted hardware condition. */  
} ssi_ret_t;
```

---

## 2.10 SSI モジュールの追加方法

---

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、Smart Configurator を使用した(1)、(3)の追加方法を推奨しています。ただし、Smart Configurator は、一部の RX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(2)、(4)の方法を使用してください。

- (1) e<sup>2</sup> studio 上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合  
e<sup>2</sup> studio の Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (2) e<sup>2</sup> studio 上で FIT Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合  
e<sup>2</sup> studio の FIT Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加することができます。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ e<sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」を参照してください。
- (3) CS+上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合  
CS+上で、スタンドアロン版 Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (4) CS+上で FIT モジュールを追加する場合  
CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」を参照してください。

## 2.11 for 文、while 文、do while 文について

本モジュールでは、レジスタの反映待ち処理等で for 文、while 文、do while 文（ループ処理）を使用しています。これらループ処理には、「WAIT\_LOOP」をキーワードとしたコメントを記述しています。そのため、ループ処理にユーザがフェイルセーフの処理を組み込む場合は、「WAIT\_LOOP」で該当の処理を検索できます。

以下に記述例を示します。

```
while 文の例 :
/* WAIT_LOOP */
while(0 == SYSTEM.OSCOVFSR.BIT.PLOVF)
{
    /* The delay period needed is to make sure that the PLL has stabilized. */
}

for 文の例 :
/* Initialize reference counters to 0. */
/* WAIT_LOOP */
for (i = 0; i < BSP_REG_PROTECT_TOTAL_ITEMS; i++)
{
    g_protect_counters[i] = 0;
}

do while 文の例 :
/* Reset completion waiting */
do
{
    reg = phy_read(ether_channel, PHY_REG_CONTROL);
    count++;
} while ((reg & PHY_CONTROL_RESET) && (count < ETHER_CFG_PHY_DELAY_RESET)); /* WAIT_LOOP */
```

### 3. API 関数

#### 3.1 R\_SSI\_Open

指定した SSI チャンネルをロックし、r\_ssi\_api\_rx\_config.h の設定に基づき初期化します。

##### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_Open ( const ssi_ch_t Channel );
```

##### Parameters

###### Channel

ロックする SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

##### Return Values

SSI\_SUCCESS: 正常終了、指定 SSI チャンネルは設定された。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックできなかった。

SSI\_ERR\_EXCEPT: 異常終了、指定 SSI チャンネルが想定外のハードウェアの状態であった。

##### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

##### Description

SSI を使用する前にチャンネル個別に必ず一度、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルをロックします。
- ・ 指定 SSI チャンネルのモジュールストップ状態を解除します。
- ・ 指定 SSI チャンネルの I/O レジスタを初期化します。
- ・ ファイル r\_ssi\_api\_rx\_config.h を参照し、指定 SSI チャンネルの I/O レジスタに値を設定します。

## 3.2 R\_SSI\_Close

指定した SSI チャンネルのロックを解除します。

### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_Close ( const ssi_ch_t Channel );
```

### Parameters

*Channel*

ロック解除する SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 `ssi_ch_t` の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル `r_ssi_api_rx_if.h` に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

### Return Values

`SSI_SUCCESS`: 正常終了、指定 SSI チャンネルはロック解除された。

`SSI_ERR_PARAM`: 異常終了、パラメータが不正。

`SSI_ERR_CHANNEL`: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロック解除できなかった。或いはロックされていないかった。

### Properties

ファイル `r_ssi_api_rx_if.h` にプロトタイプ宣言されています。

### Description

SSI の使用を終了する際、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には `SSI_ERR_PARAM` を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているかを確認し、ロックされていない場合は `SSI_ERR_CHANNEL` を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルをロック解除します。
- ・ 指定 SSI チャンネルをモジュールストップ状態に設定します。

### 3.3 R\_SSI\_Start

指定した SSI チャンネルの送信と受信動作を許可します。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_Start ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

##### Channel

送信と受信動作を許可する SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_SUCCESS: 正常終了、指定 SSI チャンネルの PCM データ送信と受信動作は許可された。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

#### Properties

r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

SSI の PCM データ送信と受信動作を許可する際、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているかを確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルが送信に用いられる場合、その SSI チャンネルの送信 FIFO をクリアします。
- ・ 指定 SSI チャンネルが受信に用いられる場合、その SSI チャンネルの受信 FIFO をクリアします。
- ・ 指定 SSI チャンネルが送信に用いられる場合、SSIFCR と SSICR レジスタの割り込み許可ビット TIE、TOIRQ 及び TUIRQ をセットします。
- ・ 指定 SSI チャンネルが受信に用いられる場合、SSIFCR と SSICR レジスタの割り込み許可ビット RIE、ROIRQ 及び RUIRQ をセットします。
- ・ 指定 SSI チャンネルが送信に用いられる場合、SSICR レジスタの TEN ビットをセットし PCM データ送信を許可します。
- ・ 指定 SSI チャンネルが受信に用いられる場合、SSICR レジスタの REN ビットをセットし PCM データ受信を許可します。

割り込みで動作する SSI モジュールのアプリケーションソフトウェアを設計する場合、ICU を使いマスク解除してください。

### 3.4 R\_SSI\_Stop

指定した SSI チャンネルの送信と受信動作を禁止します。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_Stop ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

##### Channel

送信と受信動作を禁止する SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_SUCCESS: 正常終了、指定 SSI チャンネルの PCM データ送信と受信動作は禁止された。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

SSI\_ERR\_EXCEPT: 異常終了、指定した SSI チャンネルが想定外のハードウェアの状態であった。

#### Properties

r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

SSI の PCM データ送信と受信動作を禁止する際、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているかを確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルが送信に用いられる場合、SSIFCR と SSICR レジスタの割り込み許可ビット TIE、TOIRQ 及び TUIRQ をクリアします。
- ・ 指定 SSI チャンネルが受信に用いられる場合、SSIFCR と SSICR レジスタの割り込み許可ビット RIE、ROIRQ 及び RUIRQ をクリアします。
- ・ 指定 SSI チャンネルが送信に用いられる場合、SSICR レジスタの TEN ビットをクリアし PCM データ送信を禁止します。
- ・ 指定 SSI チャンネルが受信に用いられる場合、SSICR レジスタの REN ビットをクリアし PCM データ受信を禁止します。

割り込みで動作する SSI モジュールのアプリケーションソフトウェアを設計する場合、ICU を使いマスクしてください。

### 3.5 R\_SSI\_Write

送信動作のため、指定した SSI チャンネルに PCM データを書き込みます。ユーザは送信する PCM データを格納するために、必要なサイズのメモリを用意します。

#### Format

```
int8_t R_SSI_Write ( const ssi_ch_t Channel, const void * pBuf, const uint8_t Samples );
```

#### Parameters

##### Channel

PCM データを書き込む SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 `ssi_ch_t` の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル `r_ssi_api_rx_if.h` に記述されています。

##### typedef enum


```
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

##### pBuf

送信 FIFO データレジスタに書き込む PCM データが格納された PCM バッファメモリの先頭アドレスを指定します。

#### PCM buffer memory

- The storing order of PCM data is shown as following figure.
- In case 8, 16 or 32 bit width PCM data, width of buffer memory is the same as PCM data width. 32 bit is only supported by SSIE.
- In case 18, 20, 22 or 24 bit width PCM data, width of buffer memory must be 32bit (LSB iustified).



#### Samples

送信 FIFO データレジスタに書き込む PCM データの要求サンプル数を指定します。

#### Return Values

**書き込みサンプル数:** 指定 SSI チャンネルの送信 FIFO データレジスタに書き込まれた PCM データのサンプル数を示します。

**SSI\_ERR\_PARAM:** 異常終了、パラメータが不正。

**SSI\_ERR\_CHANNEL:** 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。  
または、指定 SSI チャンネルが受信に設定されていた。

**SSI\_ERR\_EXCEPT:** 異常終了、指定した SSI チャンネルが想定外のハードウェアの状態であった。

#### Properties

ファイル `r_ssi_api_rx_if.h` にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

SSI の送信 FIFO データレジスタへの PCM データの書き込みの際、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。



- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているかを確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。また指定 SSI チャンネルが受信に設定されていた場合にも SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ 2つのパラメータ *pBuf* と *Samples* に応じ PCM データを送信 FIFO データレジスタに書き込みます。送信 FIFO データレジスタがフルになると、この関数は要求したサンプル数の書き込みを完了する前に書き込みをやめ、書き込みに成功したサンプル数を返します。

なお、ユーザは送信動作中 R\_SSI\_Write () を使って指定 SSI チャンネルに繰り返し PCM データを書き込まなければなりません。

### 3.6 R\_SSI\_Read

受信動作のため、指定した SSI チャンネルから PCM データを読み出し、ユーザが指定したメモリに格納します。ユーザは受信した PCM データを格納するための適切なサイズのメモリを用意します。

#### Format

```
int8_t R_SSI_Read ( const ssi_ch_t Channel, const void * pBuf, const uint8_t Samples );
```

#### Parameters

##### Channel

PCM データを読み出す SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 `ssi_ch_t` の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル `r_ssi_api_rx_if.h` に記述されています。

```
typedef enum
```


```
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

##### pBuf

受信 FIFO データレジスタから読み出した PCM データを格納する PCM バッファメモリの先頭アドレスを指定します。

#### PCM buffer memory

- The storing order of PCM data is shown as following figure.
- In case 8, 16 or 32 bit width PCM data, width of buffer memory is the same as PCM data width. 32 bit is only supported by SSIE.
- In case 18, 20, 22 or 24 bit width PCM data, width of buffer memory must be 32bit (LSB justified).



#### Samples

受信 FIFO データレジスタから読み出す PCM データの要求サンプル数を指定します。

#### Return Values

**読み出しサンプル数:** 指定 SSI チャンネルの受信 FIFO データレジスタから読み出された PCM データのサンプル数を示します。

**SSI\_ERR\_PARAM:** 異常終了、パラメータが不正。

**SSI\_ERR\_CHANNEL:** 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。  
または、指定 SSI チャンネルが送信に設定されていた。

**SSI\_ERR\_EXCEPT:** 異常終了、指定した SSI チャンネルが想定外のハードウェアの状態であった。

#### Properties

ファイル `r_ssi_api_rx_if.h` にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

SSI の受信 FIFO データレジスタからの PCM データの読み出しの際、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているかを確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。また指定 SSI チャンネルが送信に設定されていた場合にも SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ 2つのパラメータ *pBuf* と *Samples* に応じ PCM データを受信 FIFO データレジスタから読み出します。しかし受信 FIFO データレジスタがエンプティになると、この関数は要求したサンプル数の読み出しを完了する前に読み出しを停止、読み出しに成功したサンプル数を返します。

なお、ユーザは受信動作中 R\_SSI\_Read () を使って指定 SSI チャンネルから繰り返し PCM データを読み出さなければなりません。

### 3.7 R\_SSI\_Mute

送信動作中の SSI チャンネルをミュートに設定、または解除します。

ミュートの間、指定した SSI チャンネルから出力される PCM データは 0 になります。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_Mute ( const ssi_ch_t Channel, const ssi_mute_t OnOff );
```

#### Parameters

##### Channel

ミュートに設定、または解除する SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,          /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,          /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

##### OnOff

ミュート設定または解除を選択します。以下に示す列挙体 ssi\_mute\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_MUTE_ON  = 0,
    SSI_MUTE_OFF = 1,
} ssi_mute_t;
```

#### Return Values

SSI\_SUCCESS: 正常終了、指定 SSI チャンネルはミュートに設定、または解除された。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。  
または、指定 SSI チャンネルが送信以外に設定されていた。

SSI\_ERR\_EXCEPT: 異常終了、指定した SSI チャンネルが想定外のハードウェアの状態であった。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

送信動作中の SSI チャンネルをミュートに設定、または解除する場合、本関数を実行してください

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているかを確認し、ロックされていない場合、または、指定 SSI チャンネルが送信以外に設定されていた場合に SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ SSI\_MUTE\_ON に設定されると、いくつかの割り込みを禁止し、SSI では WS コンティニュモードで、SSIE では LRCK 連続出力モードで、PCM データとして 0 を送信するように SSI を設定します。レジスタは以下のように設定されます。

SSICR の TUIEN と SSIFCR の TIE をクリア、SSIFTDR に 0 を書き込み、SSI では SSITDMR の CONT を、SSIE では SSIOFR の LRCONT をセット、SSICR の TEN と SSISR の TUIRQ をクリア。

- ・ SSI\_MUTE\_OFF に設定されると、SSI では WS コンティニュモードを、SSIE では LRCK 連続出力モードを解除、いくつかの割り込みを許可し、送信 FIFO データレジスタに書き込んだ PCM データを送信できるように SSI を設定します。

レジスタは以下のように設定されます。

SSIFTDR に 0 を書き込み、SSICR の TEN をセット、SSI では SSITDMR の CONT を、SSIE で

は SSIOFR の LRCONT をクリア、SSIFSR の TDE と SSISR の TUIRQ をクリア、SSIFCR の TIE と SSICR の TUIEN をセット。

---

### 3.8 R\_SSI\_GetVersion

---

モジュールのバージョンを返します。

#### Format

```
uint32_t R_SSI_GetVersion ( void );
```

#### Parameters

None

#### Return Values

一つの 32 ビットの数値に格納されたメジャーとマイナーからなるバージョン番号。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

この関数は本モジュールのバージョンを返します。上位 2 バイトはメジャーバージョン番号、下位 2 バイトはマイナーバージョン番号を示します。

#### Example

```
/* Retrieve the version number and convert it to a string. */

uint32_t  version, version_high, version_low;
char      version_str[9];

version = R_SSI_GetVersion();
version_high = (version >> 16) & 0xf;
version_low  = version & 0xff;

sprintf(version_str, "SSI v%1.1hu.%2.2hu", version_high, version_low);
```

### 3.9 R\_SSI\_GetFlagTxUnderFlow

送信アンダフローの状態を返します。状態は指定した SSI チャンネルの SSISR の TUIRQ フラグに相当する値です。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_GetFlagTxUnderFlow ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

*Channel*

TUIRQ フラグの状態を取得する SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_CLR: 指定 SSI チャンネルの TUIRQ フラグが0 である。

SSI\_SET: 指定 SSI チャンネルの TUIRQ フラグが1 である。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

SSI の SSISR レジスタの TUIRQ フラグの状態を確認する際、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているかを確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ TUIRQ フラグの状態を読み、状態に応じ SSI\_SET 或いは SSI\_CLR を返します。

### 3.10 R\_SSI\_GetFlagTxOverflow

送信オーバフローの状態を返します。状態は指定した SSI チャンネルの SSISR の TOIRQ フラグに相当する値です。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_GetFlagTxOverflow ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

*Channel*

TOIRQ フラグの状態を取得する SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_CLR: 指定 SSI チャンネルの TOIRQ フラグが 0 である。

SSI\_SET: 指定 SSI チャンネルの TOIRQ フラグが 1 である。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

SSI の SSISR レジスタの TOIRQ フラグの状態を確認する際、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているかを確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ TOIRQ フラグの状態を読み、状態に応じ SSI\_SET 或いは SSI\_CLR を返します。



### 3.11 R\_SSI\_GetFlagRxUnderFlow

受信アンダフローの状態を返します。状態は指定した SSI チャンネルの SSISR の RUIRQ フラグに相当する値です。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_GetFlagRxUnderFlow ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

*Channel*

RUIRQ フラグの状態を取得する SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,          /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,          /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_CLR: 指定 SSI チャンネルの RUIRQ フラグが 0 である。

SSI\_SET: 指定 SSI チャンネルの RUIRQ フラグが 1 である。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

SSI の SSISR レジスタの RUIRQ フラグの状態を確認する際、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているか確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ RUIRQ フラグの状態を読み、状態に応じ SSI\_SET 或いは SSI\_CLR を返します。

### 3.12 R\_SSI\_GetFlagRxOverflow

受信オーバフローの状態を返します。状態は指定した SSI チャンネルの SSISR の ROIRQ フラグに相当する値です。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_GetFlagRxOverflow ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

*Channel*

ROIRQ フラグの状態を取得する SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_CLR: 指定 SSI チャンネルの ROIRQ フラグが 0 である。

SSI\_SET: 指定 SSI チャンネルの ROIRQ フラグが 1 である。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

SSI の SSISR レジスタの ROIRQ フラグの状態を確認する際、本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているか確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ ROIRQ フラグの状態を読み、状態に応じ SSI\_SET 或いは SSI\_CLR を返します。

### 3.13 R\_SSI\_ClearFlagTxUnderFlow

指定した SSI チャンネルの SSISR の TUIRQ フラグを 0 にクリアします。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_ClearFlagTxUnderFlow ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

##### Channel

TUIRQ フラグをクリアする SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_SUCCESS: 正常終了、指定 SSI チャンネルの TUIRQ フラグはクリアされた。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

TUIRQ フラグが 1 の時、フラグをクリアするため本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているか確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルの SSISR を読み TUIRQ フラグを 0 にクリア、SSI\_SUCCESS を返します。

### 3.14 R\_SSI\_ClearFlagTxOverFlow

指定した SSI チャンネルの SSISR の TOIRQ フラグを 0 にクリアします。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_ClearFlagTxOverFlow ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

##### Channel

TOIRQ フラグをクリアする SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_SUCCESS: 正常終了、指定 SSI チャンネルの TOIRQ フラグはクリアされた。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

TOIRQ フラグが 1 の時、フラグをクリアするため本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているか確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルの SSISR を読み TOIRQ フラグを 0 にクリア、SSI\_SUCCESS を返します。

### 3.15 R\_SSI\_ClearFlagRxUnderFlow

指定した SSI チャンネルの SSISR の RUIRQ フラグを 0 にクリアします。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_ClearFlagRxUnderFlow ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

##### Channel

RUIRQ フラグをクリアする SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_SUCCESS: 正常終了、指定 SSI チャンネルの RUIRQ フラグはクリアされた。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

RUIRQ フラグが 1 の時、フラグをクリアするため本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているか確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルの SSISR を読み RUIRQ フラグを 0 にクリア、SSI\_SUCCESS を返します。

### 3.16 R\_SSI\_ClearFlagRxOverflow

指定した SSI チャンネルの SSISR の ROIRQ フラグを 0 にクリアします。

#### Format

```
ssi_ret_t R_SSI_ClearFlagRxUnderFlow ( const ssi_ch_t Channel );
```

#### Parameters

##### Channel

ROIRQ フラグをクリアする SSI チャンネルを指定します。以下に示す列挙体 ssi\_ch\_t の定義から一つの列挙体メンバを選択してください。列挙体はファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h に記述されています。

```
typedef enum
{
    SSI_CH0 = 0,      /* SSI channel 0 */
    SSI_CH1 = 1,      /* SSI channel 1, available depending on the target MCU */
} ssi_ch_t;
```

#### Return Values

SSI\_SUCCESS: 正常終了、指定 SSI チャンネルの ROIRQ フラグはクリアされた。

SSI\_ERR\_CHANNEL: 異常終了、指定 SSI チャンネルがロックされていなかった。

SSI\_ERR\_PARAM: 異常終了、パラメータが不正。

#### Properties

ファイル r\_ssi\_api\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

ROIRQ フラグが 1 の時、フラグをクリアするため本関数を実行してください。

指定した SSI チャンネルに以下を実行します。

- ・ パラメータの正当性を確認し、不正時には SSI\_ERR\_PARAM を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルがロックされているか確認し、ロックされていない場合は SSI\_ERR\_CHANNEL を返します。
- ・ 指定 SSI チャンネルの SSISR を読み ROIRQ フラグを 0 にクリア、SSI\_SUCCESS を返します。

## 4. 付録

## 4.1 動作確認環境

本 FIT モジュールの動作確認環境を以下に示します。

表 4.1 動作確認環境 (Rev.1.23)

項目	内容
統合開発環境	ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V7.3.0
C コンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V3.01.00 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -lang = c99
	GCC for Renesas RX 4.8.4.201801 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -std = gnu99
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.10.1 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン
モジュールのリビジョン	Rev1.23
使用ボード	Renesas Starter Kit for RX231 (型名：R0K505231SxxxBE)

表 4.2 動作確認環境 (Rev.1.24)

項目	内容
統合開発環境	ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V7.5.0
C コンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V3.01.00 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -lang = c99
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン
モジュールのリビジョン	Rev1.24
使用ボード	Renesas Solution Starter Kit for RX23W (型名：RTK5523Wxxxxxxxxxx)

表 4.3 動作確認環境 (Rev.2.00)

項目	内容
統合開発環境	ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V7.5.0
C コンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V3.01.00 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -lang = c99
	GCC for Renesas RX 4.8.4.201902 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -std = gnu99
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.12.1 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン
モジュールのリビジョン	Rev2.00
使用ボード	Renesas Starter Kit+ for RX72M (型名：RTK5572Mxxxxxxxxxx)

表 4.4 動作確認環境 (Rev.2.01)

項目	内容
統合開発環境	ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V7.4.0
C コンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V3.01.00 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -lang = c99
	GCC for Renesas RX 4.8.4.201902 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -std = gnu99
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.12.1 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン
モジュールのバージョン	Rev2.01
使用ボード	Renesas Starter Kit+ for RX72N（型名：RTK5572Nxxxxxxxxxx）



## 4.2 トラブルシューティング

- (1) Q : 本 FIT モジュールをプロジェクトに追加しましたが、ビルド実行すると「Could not open source file "platform.h"」エラーが発生します。

A : FIT モジュールがプロジェクトに正しく追加されていない可能性があります。プロジェクトへの追加方法をご確認ください。

- CS+を使用している場合  
アプリケーションノート RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」
- e<sup>2</sup> studio を使用している場合  
アプリケーションノート RX ファミリ e<sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」

また、本 FIT モジュールを使用する場合、ボードサポートパッケージ FIT モジュール(BSP モジュール)もプロジェクトに追加する必要があります。BSP モジュールの追加方法は、アプリケーションノート「ボードサポートパッケージモジュール(R01AN1685)」を参照してください。

- (2) Q : 本 FIT モジュールをプロジェクトに追加しましたが、ビルド実行すると「#error "ERROR !!! The value set to SSI\_CH0\_IO\_MODE is invalid."」エラーが発生します。

A : “r\_ssi\_api\_rx\_config.h” ファイルの設定値が間違っている可能性があります。  
“r\_ssi\_api\_rx\_config.h” ファイルを確認して正しい値を設定してください。詳細は「2.7 コンフィグレーションの概要」を参照してください。

## 5. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル：ハードウェア

（最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。）

テクニカルアップデート／テクニカルニュース

（最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。）

ユーザーズマニュアル：開発環境

RX ファミリ CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル（R20UT3248）

（最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。）

## テクニカルアップデートの対応について

本モジュールは以下のテクニカルアップデートの内容を反映しています。

- ・ TN-RX\*-A133B/J

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2014/4/1	-	初版発行
1.10	2014/12/5	3, 21~28	<ul style="list-style-type: none"> <li>以下の関数を追加。  R_SSI_GetFlagTxUnderFlow ();  R_SSI_GetFlagTxOverflow ();  R_SSI_GetFlagRxUnderFlow ();  R_SSI_GetFlagRxOverflow ();  R_SSI_ClearFlagTxUnderFlow ();  R_SSI_ClearFlagTxOverflow ();  R_SSI_ClearFlagRxUnderFlow ();  R_SSI_ClearFlagRxOverflow ();</li> </ul>
		10	<ul style="list-style-type: none"> <li>列挙体 "ssi_ret_t" に以下のメンバを追加。  SSI_FLAG_SET = 1,  SSI_FLAG_CLR = 0,</li> </ul>
1.11	2014/12/12	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>RX71M グループのサポートを追加。</li> </ul>
		4	<ul style="list-style-type: none"> <li>“2.3 ソフトウェアの要求” の変更。  要求される r_bsp のバージョンを v2.60 から v2.80 以上に変更。</li> </ul>
1.20	2015/4/28	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>RX113、RX231 と RX230 グループのサポートを追加。</li> </ul>
		1	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用可能な SSI チャネル数に関するコメントを追加。</li> </ul>
		4	<ul style="list-style-type: none"> <li>メモリ使用量を変更</li> <li>要求される r_bsp のバージョンを v2.80 から v2.90 以上に変更。</li> </ul>
		12~19, 20~28	<ul style="list-style-type: none"> <li>typedef enum ssi_ch_t を示す領域のコメントを変更。</li> </ul>
1.21	2017/4/7	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>本書全体にわたり誤記と表現を修正。</li> </ul>
		29	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 章を追加。</li> </ul>
1.22	2019/2/1	-	機能関連 Smart Configurator での GUI によるコンフィグオプション設定機能に対応 ■内容 GUI によるコンフィグオプション設定機能に対応するため、設定ファイルを追加。
1.23	2019/5/20	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>GCC、IAR コンパイラサポートを追加。</li> </ul>
		3, 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>R_SSI_Mute について未記載のため追記。</li> </ul>
		33, 34	<ul style="list-style-type: none"> <li>“4. 付録”を追加。</li> </ul>
1.24	2019/6/20	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>RX23W グループのサポートを追加。</li> </ul>
2.00	2019/10/18	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>RX72M グループ(SSIE)のサポートを追加。</li> </ul>
2.01	2019/10/31	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>RX72N グループ(SSIE)、RX66N グループ(SSIE)のサポートを追加。</li> </ul>

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後、切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等  
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。
6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。