

EXA Configuration codes.

Read with EXA when no active host connection pending (Blue led blinking)

HID mode Disable (default)



#FN#HIDMODE0#

HID mode Enable BARCODE



#FN#HIDMODE1#

HID mode Enable RFID



#FN#HIDMODE2#

HID mode Enable BARCODE + RFID



#FN#HIDMODE3#

Allow pairing



#FN#ALLOWPAIRON#

Do not allow pairing (default)



#FN#ALLOWPAIROFF#

Clear pairings



#FN#CLEARPAIRING#