

		工作模式	波特率计算公式
		从机模式	波特率由外部主机决定
		主机模式	$BAUD = f_{sys}/(2*(UBRR+1))$

UDR – USPI 数据寄存器

UDR – USPI 数据寄存器								
地址: 0xC6					默认值: 0x00			
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UDR7	UDR6	UDR5	UDR4	UDR3	UDR2	UDR1	UDR0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Bit	Name	描述						
7:0	UDR	<p>USPI 发送和接收的数据。</p> <p>USPI 发送数据缓冲器和接收数据缓冲器共享 USPI 数据寄存器 UDR。将数据写入 UDR 即写入发送数据缓冲器，从 UDR 读取数据即读取接收数据缓冲器。</p> <p>在 5 到 8 位数据帧模式下，未使用的第 9 位被发送器忽略，而接收器则将它们设置为 0。</p> <p>只有当 UCSRA 寄存器的 UDRE 标志为“1”时才能对发送缓冲器进行写操作，否则发送器的操作会出错。当发送移位寄存器为空时，发送器会把发送缓冲器中的数据加载到发送移位寄存器中，然后数据串行地从 TxD 引脚输出。</p> <p>接收缓冲器包含一个两级 FIFO，一旦接收缓冲器被读取，FIFO 就会改变它的状态。</p>						