



从机发送模式

在从机发送模式中，可以往主机接收器发送一定数量的数据字节。这一章节所提到的状态码均假设预分频控制位为“0”。

为启动从机接收模式，要设置 **TWAR** 和 **TWCR** 寄存器。

TWAR 需设置如下：

TWA6	TWA5	TWA4	TWA3	TWA2	TWA1	TWA0	TWGCE
器件从机地址							

TWAR 的高 7 位是主机寻址时 **TWI** 接口会响应的从机地址。若 **LSB** 置位，**TWI** 会响应广播呼叫地址（0x00），否则忽略广播呼叫地址。

TWCR 需设置如下：

TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE
0	1	0	0	0	1	0	x