

		0 = 关闭比较器输出的唤醒功能
2	C1FEN	比较器数字滤波使能控制。 1 = 使能数字滤波器 0 = 禁用数字滤波器
1:0	C1FS[1:0]	比较器数字滤波宽度设置 00 = 关闭 01 = 32us 10 = 64us 11 = 96us