

		数据					从机模式； 将响应从机地址； TWGCE=1 时将响应广播； 总线空闲时将发送 START
0xA0	从机工作时接收到 STOP 或 REPEATED START	无操作	0	0	1	0	将切换到未寻址从机模式； 将不响应从机地址和广播
		无操作	0	0	1	1	将切换到未寻址从机模式； 将响应从机地址； TWGCE=1 时将响应广播
		无操作	1	0	1	0	将切换到未寻址从机模式； 将不响应从机地址和广播； 总线空闲时将发送 START
		无操作	1	0	1	1	将切换到未寻址从机模式； 将响应从机地址； TWGCE=1 时将响应广播； 总线空闲时将发送 START

从机接收模式的格式和状态图如下所示：