

	Проверка	Результат	Комментарий
1	Короткое касание - не включен	ок	
2	Длинное касание - включен	ок	С точки зрения UX Короткие касание не желательно т к возможно фантомное включение (к примеру в кармане) что приведет к нежелательному разряду батареи
3	Короткое касание - не выключен	ок	
4	Длинное касание - выключен	ок	
5	Включенный фонарь. Разблокировка телефона. Фонарь горит	ок	
6	Включенный фонарь, Разблокировка телефона. Открытие любого приложения (не нуждающегося в функционале камеры) или фонарика. Фонарь горит	ок	
7	Включенный фонарь. Запуск приложения камера. Фонарь выключается	ок	приложение камера по умолчанию имеет встроенную вспышку
8	Включение фонарика с помощью голосового помощника (Siri) фразой Включи фонарик	ок	
9	Включение фонарик с помощью голосового помощника (Siri) фразой Фонарик	ок	
10	Выключение фонарик с помощью голосового помощника (Siri) фразой Выключи фонарик	ок	
11	Выключение фонарика с помощью голосового помощника (Siri) фразой Фонарик не происходит	ок	
12	Включение фонарика с помощью голосового слова (Люмос)	ок	
13	Выключение фонарика с помощью голосового слова (Нокс)	ок	
14	Открытый пункт управления. Короткое касание - включен	ок	
15	Открытый пункт управления. Короткое касание - выключен	ок	
16	Открытый пункт управления. Длинное касание открывает дополнительное меню яркости фонарика (содержит 4 уровня яркости)	ок	С точки зрения UX 4 уровня яркости позволяют выбрать желаемый уровень свечения. Приложение запоминает последний выбранный уровень
17	Открытый пункт управления. Короткое касание - включен и Длинное касание - выключен . Сначала включен потом выключен	ок	
18	Длинное касание - включен и Открытый пункт управления. Короткое касание - выключен . Сначала включен, потом выключен	ок	
19	Включенный фонарь, потребляет достаточное количество энергии. При разной интенсивности освещения расход заряда отличается, при более интенсивном, расходуется больше	ок	
20	Фонарик включен. После неудачно введенного пароля (5 раз), Экран «sos», фонарик выключен	ок	