

	Проверка	Результат	Комментарий
1	Короткое касание - не включен	ок	
2	Длинное касание - включен	ок	
3	Короткое касание - не выключен	ок	
4	Длинное касание - выключен	ок	
5	Включенный фонарь. Разблокировка телефона. Фонарь горит	ок	
6	Включенный фонарь, Разблокировка телефона. Открытие любого приложения (не нуждающегося в функционале камеры) или фонарика. Фонарь горит	ок	
7	Включенный фонарь. Запуск приложения камера. Фонарь выключается	ок	приложение камера по умолчанию имеет встроенную вспышку
8	Включение фонарика с помощью голосового помощника (Siri) фразой Включи фонарик	ок	
9	Включение фонарик с помощью голосового помощника (Siri) фразой Фонарик	ок	
10	Выключение фонарик с помощью голосового помощника (Siri) фразой Выключи фонарик	ок	
11	Выключение фонарика с помощью голосового помощника (Siri) фразой Фонарик не происходит	ок	
12	Включение фонарика с помощью голосового слова (Люмос)	ок	
13	Выключение фонарика с помощью голосового слова (Нокс)	ок	
14	Открытый пункт управления. Короткое касание - включен	ок	
15	Открытый пункт управления. Короткое касание - выключен	ок	
16	Открытый пункт управления. Длинное касание открывает дополнительное меню яркости фонарика (содержит 4 уровня яркости)	ок	последующие включения фонарика сохраняет выбранный режим яркости
17	при комбинирование пункта 14 и 4. Сначала включен потом выключен	ок	
18	При комбинировании пункта 2 и 15. Сначала включен, потом выключен	ок	
19	Включенный фонарь, потребляет достаточное количество энергии. Тем самым быстро разряжает батарею мобильного телефона. Автоматического выключения не существует	ок	