

Обновления версий Firmware в модулях BMXNOE01x0 производится с помощью программы Unity Loader.

- Переключатель ONES на задней панели модуля поставить в положение CLEAR IP
- Включить питание модуля шасси.
- Установить на компьютер программу Unity Loader версии не ниже v2.2
- Запустить программу Unity Loader
- В окне Media выбрать Ethernet
- В окне Address ввести IP адрес модуля по умолчанию или из проекта  
IP адресом модуля является адрес 84.xx.yy.zz , где .xx.yy.zz это последние три цифры MAC адреса модуля (нанесен на передней панели модуля над портом Ethernet), преобразованные из шестнадцатеричного представления в десятичное.

Например если MAC адрес модуля 00.80.F4.08.69.01, то IP по умолчанию будет 84.8.105.1

- Командой ping проверить , что связь с модулем есть.
- В окне Unity Loader нажать кнопку Connect.
- Переключиться на закладку Firmware
- В окне «PC» выбрать путь к файлу прошивки
- Убедиться , что цвет стрелки (между полями версий загружаемого FW и загруженного FW в модуль) – зеленый.
- Нажать кнопку TRANSFER
- Дождаться конца загрузки.
- После появления надписи «Firmware upgraded successfully» подождать 1-2 минуты для нового восстановления связи между компьютером и модулем NOE.
- Нажать кнопку CLOSE, закрыть программу Unity Loader
- Выключить питание шасси
- Переключатель ONES (если изменялось его положение) перевести из положения CLEAR IP в положение STORED.
- Включить питание шасси.
- Загрузка завершена.