

安卓系统使用说明

目录

- 1 工具栏（从左到右）
- 2 电纸书设置
 - 2.1 显示模式
 - 2.2 刷新方式
 - 2.3 自动调节灯光
 - 2.4 使用系统亮度
 - 2.5 音频
- 3 显示
 - 3.1 字体
 - 3.2 主题
 - 3.3 显示灰阶
 - 3.4 动态显示
 - 3.5 对比度
 - 3.6 亮度
 - 3.7 壁纸（屏保）
- 4 其他
 - 4.1 按键定义
 - 4.2 按键压力（voyage 机型）
 - 4.3 按键反馈（voyage 机型）
 - 4.4 原生系统（双系统固件）
 - 4.5 安卓系统
- 5 常见问题
 - 5.1 OTG 支持
 - 5.2 键盘功能
 - 5.3 APP 支持
 - 5.4 如何选择系统？
 - 5.5 如何隐藏导航栏？
 - 5.6 原生系统能升级？
 - 5.7 电脑不识别 USB 解决办法

1. 工具栏（从左到右）

- （1）菜单，显示程序菜单；
- （2）返回，返回功能；
- （3）主页，返回主页；
- （4）Eink 设置快捷键（长按可调出多任务后台界面）；
- （5）后退翻页（需要 APP 支持翻页）；
- （6）向前翻页（需要 APP 支持翻页）；
- （7）刷新屏幕。

2. 电纸书设置

2.1 显示模式

- “动画”，适合视频播放，网络浏览等，无刷新闪烁；
- “快速”，适合有翻页动画、滚动效果的内容浏览；
- “阅读”，适合文字阅读，显示效果最好，刷新的时候会有闪屏现象。

2.2 刷新方式

- “翻页”，翻页、点击一定次数后刷新一次屏幕，设置范围:1~100；
- “滚动”，选中后，每次滑动屏幕，放大等操作都会刷新一次屏幕；
- “REAGL 刷新”，阅读模式开启，可以提高显示效果，减少文字阴影。

2.3 自动调节灯光

开启 Voyage 机型自动调节背光功能

2.4 使用系统亮度

打开后使用统一的亮度调节，不是用 APP 的调节亮度功能，防止 APP 调节亮度。

2.5 音频

连接 USB 声卡；

选择“打开”，开启音频。选择“关闭”，关闭音频。

3 显示

3.1 字体

- “单色”，选中后字体渲染使用 mono 模式，文字会出现锯齿现象，默认关闭；
- “字体微调”，开启自动微调，对于没有 hinting 的字体，可以提高字体清晰度，默认选中；

3.2 主题

- “关闭”，关闭高对比度主题；
- “高对比文字”，提高文字对比度；
- “高对比背景”，减少黑色背景，如果出现文字，图标看不清的情况，可以取消此选项。

3.3 显示灰阶

设置阅读模式显示效果；

3.4 动态显示

设置动画模式显示效果：“A2 模式”用于提高动画模式刷新速度。

3.5 对比度

提高 Eink 屏幕的黑度，数值越大屏幕显示越偏黑；

3.6 亮度

在对比度的基础上提高显示亮度（不是背光），数值越大亮度越高。

通过调节以上两个参数，可以提高图片、文字显示的对比度。

3.7 锁屏壁纸

支持壁纸格式：JPG、PNG；根据机型选择相应分辨率壁纸，数量不超过 10 张；

将壁纸拷贝到“wallpaper”目录下，如果没有此目录，先创建；

点“安装”，更新锁屏壁纸；点“删除”，清除所有锁屏壁纸。

4 其他

4.1 按键定义

翻页：上下翻页；

预设 1，左上：HOME（主页）；左下：BACK（返回）；右上：VOL+（翻页上）；右下：VOL-（翻页下）；

预设 2，左上：VOL+（翻页上）；左下：VOL-（翻页下）；右上：HOME（主页）；右下：BACK（返回）；

预设 3，左上：HOME（主页）；左下：BACK（返回）；右上：F12（设置）；右下：F11（刷新）；

预设 4，左上：F12（设置）；左下：F11（刷新）；右上：HOME（主页）；右下：BACK（返回）。

4.2 按键压力（Voyage 机型）

修改 Voyage 压力感应按键压力强度；

4.3 按键反馈（Voyage 机型）

修改 Voyage 压力感应按键反馈强度；

4.4 原生系统（双系统固件）

“越狱”，自动越狱原生系统；

“删除原生”，删除原生系统，转换为安卓，释放原生系统占用的空间；

“删除安卓”，删除安卓系统，转换为官方系统。

4.5 安卓系统

“重置”，重置安卓系统，清空所有资料，恢复到刷机时的状态。重置时电源灯会绿灯闪烁，表示正在重置，请耐心等待重置完成。

4.6 双系统存储空间

刷完双系统之后，安卓系统可用空间大约在 1.5G 左右，原生系统可用空间大约在 1G 左右。如果要在安卓系统内访问原生系统的文件，请用 RE 管理器打开/storage/extsd。

5 常见问题

5.1 OTG 支持

KPW3、Voyage、Oasis 机型支持 OTG;

支持键盘、鼠标、U 盘、USB 音频外设。读卡器、USB 蓝牙等设备不支持;

5.2 键盘功能

ESC, 返回;

F11, 刷新;

F12, 设置;

PgUp、PgDn, 翻页;

Shift+空格, 输入法中英文转换。

5.3 APP 支持

阅读、网络等常用 APP 都支持, 游戏、少数 opengles2.0 渲染的 app 不支持。

5.4 如何选择系统?

启动安卓系统: 重启原生系统进入安卓系统;

启动原生系统: 依次打开 EINK 设置->关机/切换系统->确定, 等待关机后再按电源键开机进入原生系统。

5.5 如何隐藏导航栏?

部分软件支持全屏, 设置为全屏模式, 隐藏导航栏;

按住电源键, 选择“导航栏开关”, 强制隐藏导航栏。

5.6 原生系统能升级?

原生系统 OTA 升级功能已经屏蔽。可以删除原生系统, 需要的时候还可以通过固件恢复。

如双系统模式下要升级原生系统, 可以使用群内的原生系统升级包或自制升级包来升级原生系统。

5.7 电脑不识别 USB 解决办法

在 MTP 模式下连到电脑上;

打开设备管理器, 找到最上面的 ADB 设备;

右键-更新驱动-浏览计算机-从计算机的设备驱动程序列表中选取;

找到 MTP 选项, 双击确定;

等更新成功看看是否出现 MTP 设备, 如果没有再试一次更新驱动, 或者打开/关闭 USB 调试后试一下。