



XP1  
WF-5

Цепь	Конт.	
SB	1	→ SB
A	2	→ A
B	3	→ B
GND	4	→ GND
+5V	5	→ +5V