



XP1  
WF-5

Цепь	Конт.	
A	1	→ A
B	2	→ B
SB	3	→ SB
GND	4	→ GND
+5V	5	→ +5V