


# D00YA 作业指导书JS-9-1.538 C/00



适用类型：EAB、EAF型电机（双向）		制程站别：接地噪音高压测试		人数：1		标准工时：		日期：2019/2/26					
作业步骤：													
1.电机装入治具		2.接线		3. 对码		4.测试外接开关功能		5.低压测试电机吸合					
		 棕线 蓝线		 ★在中途不换遥控器情况下，此操作进行一次即可 按住行程头按钮2秒至电机有声音或转动提示松开，用遥控器进行对码操作：长按遥控器停止键2秒，伴随电机声音及转动提示说明对码成功		 ★按图示在外管减速端往下4-6cm，且分贝仪距离电机5cm		 按到低压测试吸合，再按发射器的上行键和下行键，测试电机是否正常吸合转动					
						电源黑线与白线（灰线）碰触一下松开，电机转动，碰触第二下，电机停止，碰触第三下，电机反转，碰触第四下，电机停止。测试此功能正常 ★五芯线电机需要测试此功能，三芯线电机无须测试此项； ★电机在综合测试时未要求删行程，所以对对上码后电机							
6.测试噪音													
 开关打到高压，电机减速端靠近耳朵处听不能有杂音异音、变音等现象，正反转都要检查		 上行键 停止键 下行键 按到高压，在按正反转，分贝仪距离电机减速端5cm处测噪音值		 ★按图示在外管减速端往下4-6cm，且分贝仪距离电机5cm		 ★测试必须关闭门窗		7.测试遇阻反弹功能 按发射器下行键，电机运行，往左扭行程头然后松开，电机遇阻反弹或遇阻停，再按下行键电机运行，往右扭行程头然后松开，电机遇阻反弹或遇阻停，测试此功能正常 ★此站点必须100%全检					
8.高压、接地测试电源线接线		9.高压、接地测试						10.恢复出厂					
 接地线接一个琴键夹，其余引线接另一个琴键夹		 测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处，然后按下测试枪按钮，测试枪指示灯亮，开始测试		 ★按图示在外管减速端往下4-6cm，且分贝仪距离电机5cm		 ★测试必须关闭门窗		 测试中，“TEST”黄色指示灯亮 测试结束，测试合格时，“PASS”绿色指示灯亮 测试结束，测试不合格时，“FAIL”红色指示灯亮，并伴有警报声音 ★测试不合格时设备红色指示灯亮，并伴有警报声音，按下“RESET”键重置设备					
								按下P2+下+P2。电机声音转动提示删行程成功，按P2+停+P2，电机声音转动提示删码成功 ★客户专用电机恢复出厂方式可能与杜亚标准不同，可详见对应控制板规格书 ★电机出厂前必须100%恢复出厂设置					