



适用类型: E型、R型电机 (双向)	制程站别: 接地噪音高压测试	人数: 1	标准工时:	日期: 2019/2/27																												
作业步骤:																																
<div><div>1.电机装入治具</div><div>2.接线</div><div>3.测试外接开关功能</div><div>4.对码</div><div>5.低压测试电机吸合</div><div>6.测试噪音</div></div>																																
<div><div><p>棕 (230V/220V) 蓝 (230V/220V) 黑 (120V/110V) 白 (120V/110V)</p></div><div><p>电机通电, 电源线黑线 (红线) 碰触电源线白线 (灰线), 电机转动, 再碰一下, 电机停止, 再碰一下电机反转, 再碰一下电机停止, 依次循环, 测试此功能正常</p><p>★带外接开关功能电机必须测试此功能</p></div><div><p>★客户专用的电机控制方式与杜亚标准不同, 可详见对应规格书或专用SOP</p><p>电机通电, 带外接设置键或行程头带按钮的电机按一下按钮, 电机声音或转动提示后, 在10S内停止键2S, 有声音转动提示对码成功00</p></div><div><p>按到低压测试吸合, 再长按发射器的上行键和下行键, 测试电机正常吸合转动</p></div><div><p>开关打到高压, 电机减速端靠近耳朵处听, 无杂音异音、变音等现象, 正反转都要检查</p><p>★注意不要反转</p></div></div>																																
7.高压、接地测试电源线接																																
<div><p>按到高压, 在按正反转, 分贝仪距离电机减速端5cm处测噪音值</p></div> <div><p>★按图示在外管减速端往下4-6cm, 且分贝仪距离电机5cm处测试噪音值</p></div> <div><p>★测试必须关闭门窗</p></div> <div><p>NG OK</p></div> <div><p>按图示琴键线序将电源线从左到右按右边接线线序进行接线</p><p>高压、接地测试接线琴键夹</p></div> <div><p>★RD型打高压的接线方式不能出错 ★RD型客供灯线使用转接头进行测试 ★打完高压后的电机再</p><p>RD型打高压的方式必须如图所示: 电源零线、火线接入图示位置琴键夹, 电源线接地线和电机灯线正负极一起接入</p></div>																																
8.高压、接地测试																																
<div><table border="1"><thead><tr><th colspan="4">接地、高压测试接线</th></tr><tr><th colspan="4">三芯线接线线序</th></tr></thead><tbody><tr><td>230V/220V</td><td>黄绿线</td><td>棕、蓝</td><td></td></tr><tr><td>120V/100V</td><td>绿线</td><td>黑、白</td><td></td></tr><tr><th colspan="4">四芯线接线线序</th></tr><tr><td>230V/220V</td><td>黄绿线</td><td>棕、蓝、黑</td><td></td></tr><tr><td>120V/100V</td><td>绿线</td><td>黑、白、红</td><td></td></tr></tbody></table><p>测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处, 然后按下测试枪按钮, 测试枪指示灯亮, 开始测试</p></div> <div><p>测试中, “TEST” 黄色指示灯亮 测试结束, 测试合格时, “PASS” 绿色指示灯亮 测试结束, 测试不合格时, “FAIL” 红色指示灯亮, 并伴有警报声音 ★测试不合格时设备红色指示灯亮, 并伴有警报声音, 按下 “RESET” 键重置设备</p><p>RESET键</p></div> <div><p>按下P2+停+P2。电机声音转动提示删除成功</p><p>★客户专用的电机控制方式与杜亚标准不同, 可详见对应规格书</p><p>停止键</p></div>					接地、高压测试接线				三芯线接线线序				230V/220V	黄绿线	棕、蓝		120V/100V	绿线	黑、白		四芯线接线线序				230V/220V	黄绿线	棕、蓝、黑		120V/100V	绿线	黑、白、红	
接地、高压测试接线																																
三芯线接线线序																																
230V/220V	黄绿线	棕、蓝																														
120V/100V	绿线	黑、白																														
四芯线接线线序																																
230V/220V	黄绿线	棕、蓝、黑																														
120V/100V	绿线	黑、白、红																														