

## ZED 摄像头测试方法

注：提前编译好 test\_ws 工程。

打开一个终端，启动一个 rosmaster

```
roscore
```

再打开一个终端，运行测试程序

```
roslaunch test_ws zed_test
```

再打开一个终端，在本地运行 rqt\_image\_view 工具，选择 /zed\_img 节点（不查看图像也可以直接用 rostopic 看节点是否有数据），查看图像

```
roslaunch rqt_image_view rqt_image_view
```

