

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ АСЭ-001-5256052695-2012 УАЗ-3163
MALFUNCTIONS CODES REMOTE CONTROL CLIMATE АСЭ-001-5256052695-2012 UAZ-3163

Код Code SAE/HEX	Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера The name of malfunction (error) system or the controller	Неисправный объект Faulty object	Вид неисправности Malfunction kind
B1301* 9301*	Регулятор температуры воздуха вне допустимого диапазона (Air temperature regulator outside the valid range)	РЕГУЛ. Т°ВОЗДУХА AIR T° REGULATOR	ВНЕ ДИАПАЗОНА OUT OF RANGE
B1302* 9302*	Регулятор воздухораспределения вне допустимого диапазона (Air distribution regulator outside the valid range)	РЕГУЛ. ВОЗДУХА AIR REGULATOR	ВНЕ ДИАПАЗОНА OUT OF RANGE
B1303* 9303*	Регулятор скорости вращения вентилятора отопителя вне допустимого диапазона (Speed rotation Regulator of the fan heater outside the valid range)	РЕГУЛ. ОТОПИТЕЛЯ HEATER REGULATOR	ВНЕ ДИАПАЗОНА OUT OF RANGE
B1304* 9304*	Сигнал датчика температуры воздуха салона вне допустимого диапазона (Air temperature of the interior sensor signal outside the valid range)	ДАТЧИК Т°ВОЗДУХА T° AIR SENSOR	ВНЕ ДИАПАЗОНА OUT OF RANGE
B1305* 9305*	Внутренняя неисправность пульта - неисправность EEPROM (Internal fault remote control - failure EEPROM)	ПУЛЬТ КЛИМАТА CLIMATE CONTROL	ОШИБКА EEPROM ERROR EEPROM
B1306* 9306*	Внутренняя неисправность пульта - неисправность флэш-ПЗУ пульта (Internal fault remote control - failure FLASH-ROM)	ПУЛЬТ КЛИМАТА CLIMATE CONTROL	ОШИБКА ПЗУ ERROR FLASH
B1311 9311	Моторедуктор подмешивания не занял требуемого положения - за 5 с (Mixing gearmotor did not take the desired position - for 5 s)	ПОДМЕШИВАНИЕ AIR MIXING	НЕТ ПОЛОЖЕНИЯ NO PROVISION
B1312 9312	Моторедуктор воздухораспределения не занял требуемого положения - за 5 с (Air distribution gearmotor did not take the desired position - for 5 s)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ AIR DISTRIBUTION	НЕТ ПОЛОЖЕНИЯ NO PROVISION
B1313 9313	Моторедуктор рециркуляции не занял требуемого положения - за 5 с (Recycling gearmotor did not take the desired position - for 5 s)	РЕЦИРКУЛЯЦИЯ RECIRCULATION	НЕТ ПОЛОЖЕНИЯ NO PROVISION
B1314 9314	КЗ на «массу» цепи управления реле кондиционера - от пульта до блока ДВС (Short-circuit to the «mass» of the control air-conditioning relay circuit - from remote control to the engine ECU)	РЕЛЕ КОНДИЦИОН. ACC RELAY	КЗ НА МАССУ SHORT GND
B1315 9315	КЗ на «массу» цепи управления реле дополнительного электронасоса отопителя (Short-circuit to the «mass» relay control circuit additional heater electric motor)	РЕЛЕ ОТОПИТЕЛЯ HEATER RELAY	КЗ НА МАССУ SHORT GND
B1316 9316	Положение моторедуктора подмешивания воздуха вне допустимого диапазона (Air mixing gearmotor position outside the valid range)	ПОДМЕШИВАНИЕ AIR MIXING	ВНЕ ДИАПАЗОНА OUT OF RANGE
B1317 9317	Положение моторедуктора воздухораспределения вне допустимого диапазона (Air distribution gearmotor position outside the valid range)	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ AIR DISTRIBUTION	ВНЕ ДИАПАЗОНА OUT OF RANGE
B1318 9318	Температура воздуха на выходе испарителя вне допустимого диапазона (Air temperature of at evaporator outlet outside the valid range)	Т° ИСПАРИТЕЛЯ T° EVAPORATOR	ВНЕ ДИАПАЗОНА OUT OF RANGE
B1319	Низкий уровень сигнала (КЗ на «массу») в цепи датчика температуры	Т° ИСПАРИТЕЛЯ	НИЗК.УР.СИГНАЛА

Код Code SAE/HEX	Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера The name of malfunction (error) system or the controller	Неисправный объект Faulty object	Вид неисправности Malfunction kind
9319	испарителя (Low signal level (short to ground) in the circuit evaporator temperature sensor)	T° EVAPORATOR	SIGNAL LOW
B131A 931A	Высокий уровень сигнала (обрыв) в цепи датчика температуры испарителя (Higt signal level (open) in the circuit evaporator temperature sensor)	T° ИСПАРИТЕЛЯ T° EVAPORATOR	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА SIGNAL HIGH
B131B 931B	Низкий уровень сигнала (КЗ на «массу») в цепи выключателя рециркуляции (Low signal level (short to ground) in the circuit recirculation switch)	ВЫКЛ. РЕЦИРКУЛ. RECIRCUL.SWITCH	НИЗК.УР.СИГНАЛА SIGNAL LOW
B131C	Низкий уровень сигнала (КЗ на «массу») в цепи выключателя кондиционера (Low signal level (short to ground) in the circuit air-conditioner switch)	ВЫКЛ. КОНДИЦ ACC SWITCH	НИЗК.УР.СИГНАЛА SIGNAL LOW
B131D 931D	Низкий уровень сигнала (КЗ на «массу») в цепи выключателя интенсивного обдува ветрового стекла (Low signal level (short to ground) in the circuit intensive ventilation windscreen switch)	ВЫКЛ. ВЕТ СТЕКЛА WINDOW SWITCH	НИЗК.УР.СИГНАЛА SIGNAL LOW
B131E 931E	Низкий уровень сигнала (КЗ на «массу») в цепи выключателя «АВТО» (Low signal level (short to ground) in the circuit «AUTO» switch)	ВЫКЛ. AUTO AUTO SWITCH	НИЗК.УР.СИГНАЛА SIGNAL LOW
B131F 931F	Обрыв цепи электропитания моторедуктора подмешивания (Open power supply gearmotor of mixing circuit)	ЭЛ.ПИТ.ПОДМЕШИВ. PWR-AIR MIXING	ОБРЫВ ЦЕПИ DISCONNECTION
B1320 9320	Обрыв цепи электропитания моторедуктора воздухораспределения (Open power supply gearmotor of air distribution circuit)	ЭЛ.ПИТ.РАСПРЕДЕЛИТ PWR-DISTRIBUTION	ОБРЫВ ЦЕПИ DISCONNECTION
B1321 9321	Обрыв сигнальной цепи датчика моторедуктора подмешивания (Open signal circuit sensor of mixing gearmotor)	ДАТ.ПОДМЕШИВАН. MIXING SENSOR	ОБРЫВ ЦЕПИ DISCONNECTION
B1322 9322	Обрыв сигнальной цепи датчика моторедуктора воздухораспределения (Open signal circuit sensor of air distribution gearmotor)	ДАТ.РАСПРЕДЕЛИТ. DISTRIBUTION SEN	ОБРЫВ ЦЕПИ DISCONNECTION
B1323 9323	Низкий уровень сигнала (КЗ на «массу») в цепи датчика моторедуктора подмешивания (Low signal level (short to ground) in the circuit sensor of mixing gearmotor)	ДАТ.ПОДМЕШИВАН. MIXING SENSOR	НИЗК.УР.СИГНАЛА SIGNAL LOW
B1324 9324	Низкий уровень сигнала (КЗ на «массу») в цепи датчика моторедуктора воздухораспределения (Low signal level (short to ground) in the circuit sensor of air distribution gearmotor)	ДАТ.РАСПРЕДЕЛИТ. DISTRIBUT.SENSOR	НИЗК.УР.СИГНАЛА SIGNAL LOW

Примечание (Note):

* - внутренняя неисправность пульта (internal fault remote control);

Столбцы 3 и 4 (Columns 3 end 4) - краткое наименование для сканера-тестера (the short name for the scanner-tester).