

**ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕРА)****МИКАС М10.3/ЕВРО-3 НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ УМЗ-4213/4216**

№	Обозначение	Ед. изм.	Значения основных параметров контроллера		
			Зажигание вкл.	ХХ=800 мин-1	ХХ=3000 мин-1
1	FREQ	мин-1	0	790...825	2850...3150
2	THR	%	0...0,5	0...0,5	3,0...3,5
3	UOZ	°ПКВ	*	9,5...10,5	32...38
4	INJ	мс	0,00	5,8...6,2	5.2...5,5
5	TWAT	°С	*	75...95	75...95
6	TAIR	°С	*	Ниже 70	Ниже 70
7	UACC	В	12,0...13,0	13,5...14,5	13,5...14,5
8	FSM	шаг	*	90...100	185...205
9	ALAM1	В	0,43...0,47	0,43...0,47	0,10...0,90
10	RXX	НЕТ/ЕСТЬ	НЕТ	ЕСТЬ	НЕТ
11	DET	НЕТ/ЕСТЬ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

\* - значение параметра произвольное, то есть не имеет существенного значения.