

## Mini Wireless Keyboard Touchpad Combo Installation&User Manual



### Information to user:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This is a wonderful 2.4GHz Mini Wireless keyboard, Touch Pad and Keyboard combo, with USB interface receiver. This product consists not only of normal wireless keyboard keys, but also of multimedia control keys and PC gaming control keys , Perfect for Android TV Box, Smart TV, Projector, PS3, and more!


### Specification

Measurements (LxWxH):146.8 x 97.5 x19mm  
Weight(grams): 110g  
Operational Range: up to 10 meters  
Transmit power:+5db Max.  
Operation voltage:3.3V  
Operation current:< 50mA  
Charging current:< 300mA  
Sleep current:< 1mA

### Installation

1 Take out of the receiver from back chamber of the keyboard

2 Plug the USB Receiver into your device's USB port.




3 Turn on the keyboard.



### Note

- If the Yellow LED keeps flashing,it means the keyboard was not be paired with your device.As for how to pair,please try following steps :  
1)Unplug the USB receiver and hold down the ""Fn"" and ""F1"" buttons for about 2 to 3 seconds.The yellow light will pause briefly and continue to flash rapidly.  
2)Plug in the USB receiver and place the keyboard close to the receiver (preferably within 2-3 cm)  
3)If the yellow light goes out, it means the re-connection is successful and you can use your keyboard normally.If the yellow light is still flashing, it means your re-connection failed. You can try again.

2.LED Indicator



- 3.Since keyboards have layouts for multiple countries, if you purchase a non-English layout, you need to first change the system language of your device to the language that corresponds to the keyboard layout.  
**(Note:Change the physical keyboard layout)**  
4.Shortcut Keys:

<b>FN</b> + <b>Esc</b>	Adjust mouse sensitivity	<b>Left mouse click</b>
<b>FN</b> + <b>End</b>	[Task Manager] shortcut	<b>Right mouse click</b>
<b>FN</b> + <b>F7</b>	[Print Screen] shortcut	<b>[Start / Menu] bar</b>
<b>FN</b> + <b>Esc</b>	Turn off / on touchpad	<b>*Used during factory reset process. See product description for more details</b>
<b>FN</b> + <b>F9</b>	Maximize current page	
<b>FN</b> + <b>F10</b>	Open development tools	
<b>FN</b> + <b>Tab</b>	Jump to start of a text	
<b>FN</b> + <b>Tab</b>	Jump to end of a text	



### Multi-finger Functions Touchpad



The Backlit LED will be automatically turned on three seconds after the keyboard is being tuned or when the backlight is lighted, it will stay on 1 minute, if there is no operation after 15 seconds, the backlight LED will be off automatically, There are 7 colors backlight modes for you, you can change the color, turn on or turn off the backlight by **FN+F2**.

### Version

There are two versions of this device:  
Version A : built-in lithium battery (rechargeable)  
Version B : AAA\*2 battery (no included).

### Troubleshooting

Below are some basic troubleshooting scenarios for the device. Please contact support from the place of purchase if you are unable to resolve any issues with the device.

#### (1)Unit does not respond.

- Low battery power.  
-Configure A: Charge the device for at least 15 minutes  
Configure B:Replacement of the AAA \* 2 battery
- Unit is not turned on.  
-Check if the switch selected to the "ON" position

#### (2)Keyboard can not establish a connection to the receiver.


- The receiver may not be inserted correctly.  
-Disconnect and re-connect the receiver to the USB port

#### (3)The mouse pointer moves erratically and/or unresponsive.

- Device may not be within optimal range of the receiver  
-Bring the unit closer to the receiver.
- Low voltage  
-Please recharge(for Configure A) or replace the battery(for Configure B)
- Dust or oil on the touch-pad.  
-Clean the touch-pad with a damp cloth.

### Warning

- The AAA Battery version is not rechargeable!  
2.It does not support BT!
- If you are inactive for a long time, the keyboard will automatically enter sleep mode. In sleep mode, the touch-pad can not be used and you can wake the device by pressing any key.



the power delivered by the charger must be between min [0.1] Watts required by the radio equipment, and max [1.11] Watts in order to achieve the maximum charging speed(US)  
La potencia entregada por el cargador debe estar entre el mínimo [0.1] vatios requeridos por el equipo de radio y el máximo [1.11] vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga. (ES)  
die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. [0.1] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. [1.11] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen (DE)  
la puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [0.1] Watts requis par l'équipement radio et max [1.11] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale (FR)  
la potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [0.1] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max [1.11] Watt per raggiungere la massima velocità di carica(IT)  
výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min [0.1] Wattů požadovanýchmi rádiovým zařízením a max [1.11] Wattů, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení (CZ)  
het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen het minimum [0.1] Watt liggen dat de radioapparatuur nodig heeft, en het maximum [1.11] Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken (NL)  
strømmen som leveres av laddaren måste vara mellan min [0.1] watt som krävs av radioutrustningen och max [1.11] watt för att uppnå maximal laddningshastighet (SE)  
η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ ελάχ. [0.1] Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο [1.11] Watt προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης (GR)  
moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. [0.1] watów wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. [1.11] watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania (PL)  
a töltés által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min [0.1] watt és maximum [1.11] watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez (HU)  
den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min [0.1] Watt, der kræves af radioudstyret, og maks. [1.11] Watt for at opnå den maksimale ladehastighed(DK)

<div>Benutzerhandbuch</div> <div><p>1. Wenn die gelbe LED weiter blinkt, bedeutet dies, dass die Tastatur nicht mit Ihrem Gerät gekoppelt werden konnte. Um eine Kopplung herzustellen, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:</p><p>1) Ziehen Sie den USB-Empfänger ab und halten Sie die Tasten "Fn" und "F1" etwa 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt. Das gelbe Licht pausiert kurz und blinkt dann weiter schnell.</p><p>2) Schließen Sie den USB-Empfänger an und platzieren Sie die Tastatur in der Nähe des Empfängers (vorzugsweise im Abstand von 2-3 cm).</p><p>3) Wenn das gelbe Licht erlischt, bedeutet dies, dass die erneute Verbindung erfolgreich war und Sie Ihre Tastatur normal verwenden können. Wenn das gelbe Licht weiterhin blinkt, bedeutet dies, dass die erneute Verbindung fehlgeschlagen ist. Sie können es erneut versuchen.</p><p>2. Da Tastaturen Layouts für mehrere Länder haben, müssen Sie beim Kauf eines nicht-englischen Layouts zuerst die Systemsprache Ihres Geräts auf die Sprache ändern, die dem Tastaturlayout entspricht. (Hinweis: Ändern Sie das physische Tastaturlayout)</p><p>3. Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch drei Sekunden nach dem Einschalten der Tastatur oder wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, eingeschaltet und bleibt 1 Minute lang eingeschaltet. Wenn nach 15 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet. Es gibt 7 Hintergrundbeleuchtungsmodi. Sie können die Farbe ändern und die Hintergrundbeleuchtung mit FN+F2 ein- oder ausschalten.</p><p>4. Warnung</p><p>1. Die Version mit AAA-Batterie ist nicht wiederaufladbar!</p><p>2. Sie unterstützt kein BT13. Wenn Sie längere Zeit inaktiv sind, wechselt die Tastatur automatisch in den Ruhemodus. Im Ruhemodus kann das Touchpad nicht verwendet werden und Sie können das Gerät durch Drücken einer beliebigen Taste wecken.</p></div>	<div>Manuel d'utilisation</div> <div><p>1. Si la LED jaune continue de clignoter, cela signifie que le clavier n'a pas été couplé avec votre appareil. Pour savoir comment coupler, essayez les étapes suivantes</p><p>1) Débranchez le récepteur USB et maintenez les boutons «Fn» et «F1» enfoncés pendant environ 2 à 3 secondes. Le voyant jaune s'arrêtera brièvement et continuera à clignoter rapidement.</p><p>2) Branchez le récepteur USB et placez le clavier à proximité du récepteur (de préférence à 2-3 cm)</p><p>3) Si le voyant jaune s'éteint, cela signifie que la reconnexion est réussie et que vous pouvez utiliser votre clavier normalement. Si le voyant jaune continue de clignoter, cela signifie que votre reconnexion a échoué. Vous pouvez réessayer.</p><p>2. Étant donné que les claviers ont des dispositions pour plusieurs pays, si vous achetez une disposition non anglaise, vous devez d'abord modifier la langue du système de votre appareil pour la langue qui correspond à la disposition du clavier. (Remarque: modifiez la disposition physique du clavier)</p><p>3. La LED rétroéclairée s'allume automatiquement trois secondes après que le clavier soit allumé ou lorsque le rétroéclairage est allumé, elle reste allumée pendant 1 minute, si aucune opération n'est effectuée après 15 secondes, la LED rétroéclairée s'éteint automatiquement, il existe 7 modes de rétroéclairage de couleurs pour vous, vous pouvez changer la couleur, allumer ou éteindre le rétroéclairage avec FN+F2.</p><p>4. Avertissement</p><p>1. La version à piles AAA n'est pas rechargeable!</p><p>2. Elle ne prend pas en charge BT! 3. Si vous êtes inactif pendant une longue période, le clavier entrera automatiquement en mode veille. En mode veille, le pavé tactile ne peut pas être utilisé et vous pouvez réveiller l'appareil en appuyant sur n'importe quelle touche.</p></div>	<div>Manual de usuario</div> <div><p>1. Si la LED amarilla sigue parpadeando, significa que el teclado no se ha emparejado con el dispositivo. Para saber cómo emparejarlo, prueba los siguientes pasos:</p><p>1) Desconecta el receptor USB y mantén presionados los botones "Fn" y "F1" durante 2 o 3 segundos. La luz amarilla se detendrá brevemente y seguirá parpadeando rápidamente.</p><p>2) Conecta el receptor USB y coloca el teclado cerca del receptor (preferiblemente a 2 o 3 cm)</p><p>3) Si la luz amarilla se apaga, significa que la reconexión se realizó correctamente y puedes usar el teclado con normalidad. Si la luz amarilla sigue parpadeando, significa que la reconexión falló. Puedes intentarlo de nuevo.</p><p>2. Dado que los teclados tienen diseños para varios países, si compras un diseño que no sea inglés, primero debes cambiar el idioma del sistema de tu dispositivo al idioma que corresponda al diseño del teclado. (Nota: cambia la distribución física del teclado)</p><p>3. El LED retroiluminado se encenderá automáticamente tres segundos después de que se encienda el teclado o cuando se encienda la luz de fondo, permanecerá encendido durante 1 minuto, si no se realiza ninguna operación después de 15 segundos, el LED retroiluminado se apagará automáticamente. Hay 7 modos de luz de fondo de colores para ti, puedes cambiar el color, encender o apagar la luz de fondo con FN+F2.</p><p>4. Advertencia</p><p>1. ¡La versión con batería AAA no es recargable!</p><p>2. ¡No es compatible con Bluetooth! 3. Si estás inactivo durante mucho tiempo, el teclado entrará automáticamente en modo de suspensión. En el modo de suspensión, no se puede utilizar el panel táctil y puedes reactivar el dispositivo presionando cualquier tecla.</p></div>	<div>Manuale utente</div> <div><p>1. Se il LED giallo continua a lampeggiare, significa che la tastiera non è stata associata al dispositivo. Per quanto riguarda l'associazione, prova i seguenti passaggi</p><p>1) Scollega il ricevitore USB e tieni premuti i pulsanti "Fn" e "F1" per circa 2 o 3 secondi. La luce gialla si fermerà brevemente e continuerà a lampeggiare rapidamente.</p><p>2) Collega il ricevitore USB e posiziona la tastiera vicino al ricevitore (preferibilmente entro 2-3 cm)</p><p>3) Se la luce gialla si spegne, significa che la riconnessione è riuscita e puoi utilizzare la tastiera normalmente. Se la luce gialla continua a lampeggiare, significa che la riconnessione non è riuscita. Puoi riprovare.</p><p>2. Poiché le tastiere hanno layout per più paesi, se acquisti un layout non inglese, devi prima cambiare la lingua di sistema del dispositivo nella lingua che corrisponde al layout della tastiera. (Nota: cambia il layout della tastiera fisica)</p><p>3. Il LED retroilluminato si accenderà automaticamente tre secondi dopo aver acceso la tastiera o quando la retroilluminazione è accesa, rimarrà accesa per 1 minuto, se non ci sono operazioni dopo 15 secondi, il LED della retroilluminazione si spegnerà automaticamente, ci sono 7 modalità di retroilluminazione a colori per te, puoi cambiare il colore, accendere o spegnere la retroilluminazione con FN+F2.</p><p>4. Attenzione</p><p>1. La versione con batteria AAA non è ricaricabile!</p><p>2. Non supporta BT13. Se sei inattivo per un lungo periodo, la tastiera entrerà automaticamente in modalità sospensione. In modalità sospensione, il touchpad non può essere utilizzato e puoi riattivare il dispositivo premendo un tasto qualsiasi.</p></div>	<div>Uživatelský manuál</div> <div><p>1. Pokud žlutá LED stále bliká, znamená to, že klávesnice nebyla spárována s vaším zařízením. Pokud jde o způsob spárování, zkuste následující kroky</p><p>1) Odpojte USB přijímač a podržte tlačítka "Fn" a "F1" po dobu asi 2 až 3 sekund. Žlutá kontrolka se krátce zastaví a bude dále rychle blikat.</p><p>2) Zapojte USB přijímač a umístěte klávesnici blízko k přijímači (nejlépe do 2-3 cm)</p><p>3) Pokud žlutá kontrolka zhasne, znamená to, že optické připojení bylo úspěšné a můžete klávesnici normálně používat. Pokud žlutá kontrolka stále bliká, znamená to, že se optické připojení nezdařilo. Můžete to zkusit znovu.</p><p>2. Vzhledem k tomu, že klávesnice mají rozložení pro více zemí, pokud si zakoupíte neanglické rozložení, musíte nejprve změnit jazyk systému vašeho zařízení na jazyk, který odpovídá rozložení klávesnice. (Poznámka: Změňte fyzické rozložení klávesnice)</p><p>3. Podsvícení LED se automaticky rozsvítí tři sekundy po otočení klávesnice nebo když se rozsvítí podsvícení, zůstane svítit 1 minutu, pokud po 15 sekundách nedojde k žádné operaci, LED podsvícení se automaticky vypne. Je pro vás 7 barevných režimů podsvícení, můžete změnit barvu, zapnout nebo vypnout podsvícení pomocí FN+F2.</p><p>4. Upozornění</p><p>1. Verze AAA baterie není dobíjecí!</p><p>2. It nepodporuje BT13. Pokud jste delší dobu neaktivní, klávesnice automaticky přejde do režimu spánku. V režimu spánku nelze touchpad používat a zařízení můžete probudit stisknutím libovolné klávesy.</p></div>	<div>Gebruiksaanwijzing</div> <div><p>1. Als de gele LED blijft knipperen, betekent dit dat het toetsenbord niet met uw apparaat is gekoppeld. Probeer de volgende stappen om te koppelen:</p><p>1) Koppel de USB-ontvanger los en houd de knoppen "Fn" en "F1" ongeveer 2 tot 3 seconden ingedrukt. Het gele lampje pauzeert even en blijft snel knipperen.</p><p>2) Sluit de USB-ontvanger aan en plaats het toetsenbord dicht bij de ontvanger (bij voorkeur binnen 2-3 cm)</p><p>3) Als het gele lampje uitgaat, betekent dit dat de verbinding opnieuw is gemaakt en dat u uw toetsenbord normaal kunt gebruiken. Als het gele lampje nog steeds knippert, betekent dit dat de verbinding opnieuw is gemaakt. U kunt het opnieuw proberen.</p><p>2. Omdat toetsenborden lay-outs voor meerdere landen hebben, moet u, als u een niet-Engelse lay-out koopt, eerst de systeemtaal van uw apparaat wijzigen in de taal die overeenkomt met de toetsenbordlay-out. (Opmerking: Wijzig de fysieke toetsenbordindeling)</p><p>3. De achtergrondverlichting-LED wordt automatisch ingeschakeld drie seconden nadat het toetsenbord is ingeschakeld of wanneer de achtergrondverlichting is ingeschakeld, blijft deze 1 minuut branden, als er na 15 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de achtergrondverlichting-LED automatisch uitgeschakeld. Er zijn 7 kleuren achtergrondverlichtingsmodi voor u, u kunt de kleur wijzigen, de achtergrondverlichting in- of uitschakelen met FN+F2.</p><p>4. Waarschuwing</p><p>1. De AAA-batterijversie is niet oplaadbaar!</p><p>2. Het ondersteunt geen BT! 3. Als u lange tijd inactief bent, gaat het toetsenbord automatisch in de slaapstand. In de slaapstand kan het touchpad niet worden gebruikt en kunt u het apparaat activeren door op een willekeurige toets te drukken.</p></div>
---	--	--	--	--	--

<div>Användarmanual</div> <div><p>1. Om den gula lysdioden fortsätter att blinka betyder det att tangentbordet inte har parats med din enhet. Försök att följa stegen för hur du parkopplar</p><p>1) Koppla ur USB-mottagaren och håll ner ""Fn"- och "F1"-knapparna i cirka 2 till 3 sekunder. Den gula lampan pausar en kort stund och fortsätter att blinka snabbt.</p><p>2) Anslut USB-mottagaren och placera tangentbordet nära mottagaren (helst inom 2-3 cm)</p><p>3)Om den gula lampan slocknar betyder det att återanslutningen lyckades och att du kan använda ditt tangentbord normalt. Om den gula lampan fortfarande blinkar betyder det att återanslutningen misslyckades. Du kan försöka igen.</p><p>2. Eftersom tangentbord har layouter för flera länder, om du köper en icke-engelsk layout, måste du först ändra systemspråket på din enhet till det språk som motsvarar tangentbordslayouten. (Obs: Andra den fysiska tangentbordslayouten)</p><p>3. Den bakgrundsbelysta LED-lampan tänds automatiskt tre sekunder efter att tangentbordet har vridits eller när bakgrundsbelysningen är tänd, kommer den att vara tänd i 1 minut, om det inte sker någon åtgärd efter 15 sekunder, kommer bakgrundsbelysningens LED att släckas automatiskt. är 7-färgs bakgrundsbelysningslägen för dig, du kan ändra färgen, sätta på eller stänga av bakgrundsbelysningen med FN+F2.</p><p>4. Varning</p><p>1. AAA-batteriversionen är inte uppladdningsbar!</p><p>2. It stöder inte BT13. Om du är inaktiv under en längre tid går tangentbordet automatiskt in i viloläge. I viloläge kan pekplattan inte användas och du kan väcka enheten genom att trycka på valfri knapp.</p></div>	<div>γχειρίδιο χρήστη</div> <div><p>1. Αν η κίτρινη λυχνία LED συνεχίει να ανα σσ ήνει, σημαίνει ότι το πλκτρολόγιο δεν έχει συ ευχθεί με τη συσκευή σας. σσ για τον τρόπο εύης, δοκιμάστε να ακολουθήσετε τα ήματα</p><p>1) ποσυνδέστε τον δέκτη USB και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ""Fn" και "F1" για περίπου 2 ές 3 δευτερόλεπτα. ο κίτρινο φς θα σταματήσει για λίγο και θα συνεχίσει να ανα σσ ήνει γρήγορα.</p><p>2) υνδέστε τον δέκτη USB και τοποθετήστε το πληκτρολόγιο κοντά στον δέκτη (κατά προτίμηση σε απόσταση 2-3 cm)</p><p>3) Αν η κίτρινη λυχνία σ ήσει, σημαίνει ότι η επανασύνδεση είναι επιτυχής και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιό σας κανονικά. Αν η κίτρινη λυχνία εξακολουθεί να ανα σσ ήνει, σημαίνει ότι η επανασύνδεσή σας απέτυχε. πορείτε να προσπαθήσετε ξανά.</p><p>2. εδομένου ότι τα πληκτρολόγια έχουν διατάξεις για πολλές χρες, εάν αγοράσετε μια διάταξη που δεν είναι αγγλική, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος της συσκευής σας στη γλώσσα που αντιστοιχεί στη διάταξη του πληκτρολογίου. ( ήμείση: αλλάξτε τη διάταξη του φυσικού πληκτρολογίου)</p><p>3. λυχνία LED με οπίσθιο φωτισμό θα ανάει αυτόματα τρία δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του πληκτρολογίου ή όταν ανάει ο οπίσθιος φωτισμός, θα παραμείνει αναμμένος για 1 λεπτό, εάν δεν υπάρξει λειτοργία μετά από 15 δευτερόλεπτα, η λυχνία LED οπίσθιου φωτισμού θα σήσει αυτόματα, είναι λειτουργίες οπίσθιου φωτισμού 7 χρωμάτων να εσάς, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό με FN+F2.</p><p>4. προειδοποίηση</p><p>1. έκδοση AAA Battery δεν είναι επαναφορτι όμενη!</p><p>ο 2. It δεν υποστηρίει BT13. Αν είστε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πληκτρολόγιο θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτοργίας. ε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η επιφάνεια αφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπορείτε να αφυπνίσετε τη συσκευή πιάνοντας οποιοδήποτε πλήκτρο.</p></div>	<div>Instrukcja obsługi</div> <div><p>1. Jeśli ółta dioda LED miga, oznacza to, e klawiatura nie została sparowana z urządzeniem. Aby dowiedzieć się, jak sparować, spróbuj wykonać następujące kroki:</p><p>1) Odczecz odbiornik USB i przytrzymaj przyciski ?Fn " i ?F1 " przez około 2–3 sekundy. ółte światło na chwilę zgaśnie, a następnie będzie szybko migać.</p><p>2) Podłącz odbiornik USB i umieść klawiaturę blisko odbiornika (najlepiej w odległości 2–3 cm)</p><p>3) Jeśli ółte światło zgaśnie, oznacza to, e ponowne połączenie zakończyło się powodzeniem i mo esz normalnie korzystać z klawiatury. Jeśli ółte światło nadal miga, oznacza to, e ponowne połączenie nie powiodło się. Mo esz spróbować ponownie.</p><p>2. Poniewa klawiatury mają układy dla wielu krajów, jeśli kupisz układ inny ni angielski, musisz najpierw zmienić język systemu urzdzenia na język odpowiadający układowi klawiatury. (Uwaga: Zmie fizyczny układ klawiatury)</p><p>3. Podświetlenie LED zostanie automatycznie włączone trzy sekundy po obróceniu klawiatury lub gdy podświetlenie jest włączone, pozostanie włączone przez 1 minutę, jeśli nie zostanie wykonana adna operacja po 15 sekundach, podświetlenie LED wyłączy się automatycznie. Istnieje 7 trybów podświetlenia kolorów, mo esz zmienić kolor, włączyć lub wyłączyć podświetlenie za pomocą FN+F2.</p><p>4. Ostze enie</p><p>1. Wersja baterii AAA nie nadaje się do ponownego ładowania!</p><p>2. Nie obsługuje BT13. Jeśli nie będziesz aktywny przez długi czas, klawiatura automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. W trybie uśpienia nie mo na u ywać touchpada i mo na wybudzić urządzenie, naciskając dowolny klawisz.</p></div>	<div>Felhasználói kézikönyv</div> <div><p>1. Ha a sárga LED folyamatosan villog, az azt jelenti, hogy a billentyzet nem lett párosítva az eszközzel. A párosítással kapcsolatban próbáíja meg a következő lépéseket</p><p>1) Húzza ki az USB-vevőt, és tartsa lenyomva az ""Fn" és az "F1" gombot körülbelül 2-3 másodpercig. A sárga fény rövid ideig szűnne el, és továbbra is gyorsan villog.</p><p>2) Csatlakoztassa az USB-vevőt, és helyezze a billentyzetet közel a vevőhöz (lehetőleg 2-3 cm-en belül)</p><p>3) Ha a sárga fény kialszik, az azt jelenti, hogy az újracsatlakozás sikeres volt, és a billentyzetet normálisan használhatja. Ha a sárga fény továbbra is villog, az azt jelenti, hogy az újracsatlakozás sikertelen volt. Megpróbálhatja újra.</p><p>2. Mivel a billentyzetek több országhoz is használhatók, ha nem angol kiosztást vásárol, először meg kell változtatnia az eszköz rendszernyelvét a billentyzetkiosztásnak megfelelő nyelvre. (Megjegyzés: módosítsa a fizikai billentyzetkiosztást)</p><p>3. A háttérvilágítású LED három másodperccel a billentyzetelfordítása után automatikusan bekapcsol, vagy ha a háttérvilágítás világít, 1 percig égve marad, ha 15 másodpercen belül nem történik mvelet, a háttérvilágítás LED automatikusan kialszik. 7 szín háttérvilágítási mód az Ön számára, megváltoztathatja a színt, be- vagy kikapcsolhatja a háttérvilágítást az FN+F2 billentyv kombinációval.</p><p>4. Figyelmeztetés</p><p>1. Az AAA elemes változat nem tölthető!</p><p>A 2. It nem támogatja a BT13-t. Ha hosszú ideig inaktív, a billentyzet automatikusan alvó módba lép. Alvó módban az érintőpad nem használható, és bármelyik gomb megnyomásával felébresztheti a készüléket.</p></div>	<div>Brugermanual</div> <div><p>1. Hvis den gule LED bliver ved med at blinke, betyder det, at tastaturet ikke blev parret med din enhed. Med hensyn til, hvordan du parer, prøv venligst at følge trinene</p><p>1) Tag USB-modtageren ud af stikkontakten, og hold knapperne ""Fn" og "F1" nede i ca. 2 til 3 sekunder. Det gule lys stopper kort og fortsætter med at blinke hurtigt.</p><p>2) Tilslut USB-modtageren og placer tastaturet tæt på modtageren (helst inden for 2-3 cm)</p><p>3) Hvis det gule lys slukker, betyder det, at genforbindelsen er lykkedes, og at du kan bruge dit tastatur normalt. Hvis det gule lys stadig blinker, betyder det, at genforbindelsen mislykkedes. Du kan prøve igen.</p><p>2. Da tastaturer har layout til flere lande, skal du, hvis du køber et ikke-engelsk layout, først ændre sproget på din enhed til det sprog, der svarer til tastaturlayoutet. (Bemærk: Skift det fysiske tastaturlayout)</p><p>3. Den baggrundsbelyste LED tændes automatisk tre sekunder efter, at tastaturet er blevet drejet, eller når baggrundsbelysningen er tændt, vil den forblive tændt i 1 minut, hvis der ikke er nogen betjening efter 15 sekunder, slukkes baggrundsbelysningens LED automatisk. er 7 farvers baggrundslystilstande til dig, du kan ændre farven, tænde eller slukke for baggrundslyset med FN+F2.</p><p>4. Advarsel</p><p>1. AAA-batteriversionen er ikke genopladelig!</p><p>2. It understøtter ikke BT13. Hvis du er inaktiv i længere tid, går tastaturet automatisk i dvaletilstand. I dvaletilstand kan touch-pad'en ikke bruges, og du kan vække enheden ved at trykke på en vilkårlig tast.</p></div>	
--	--	--	---	---	--