

Power Logic

Базовые настройки веб-интерфейса

После того, как Вам стал доступен интерфейс управления устройством, в первую очередь необходимо настроить сетевое подключение. Для изменения IP-адреса необходимо зайти в раздел SETTING / NETWORK SETTING. Здесь Вы сможете прописать новый IP для Вашего CVGAUDIO POWER LOGIC.

IP ADDRESS — адрес POWER LOGIC в сети. По умолчанию для удобства обнаружения прибора адрес не выдается автоматически по DHCP, он должен быть прописан вручную и находиться в одной подсети с компьютерами, с которых будет осуществляться управление устройством.

NETMASK — маска подсети, по умолчанию — 255.255.255.0.

GATEWAY — адрес сетевого шлюза (маршрутизатора, роутера...) в Вашей сети.

MAC ADDRESS — MAC-адрес POWER LOGIC. Обратите внимание, что у всех POWER LOGIC по умолчанию одинаковый MAC-адрес — 00-04-A3-11-87-78. В одной сети не может быть нескольких устройств с одинаковым MAC-адресом, поэтому если Вы используете несколько POWER LOGIC, необходимо прописать разные MAC-адреса для всех Ваших POWER LOGIC. Если Вы используете другие сетевые устройства CVGAUDIO серии DIGA, также проверьте, чтобы MAC-адреса всех устройств были разными.

Все остальные сетевые настройки при первом включении Вам не потребуются и к ним мы вернемся позднее. После того, как Вы внесли все необходимые изменения, нажмите кнопку SAVE в конце раздела. После этого необходимо перезапустить процессор. Для этого прокрутите интерфейс вверх и нажмите кнопку ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ. Без этого изменения не будут сохранены. Приблизительно через 10 секунд Вы сможете увидеть CVGAUDIO POWER LOGIC уже по новому адресу.



NETWORK SETTING

DHCP CLIENT

☒ Disable

☐ Enable

TCP CONNECTION

☐ Client

☒ Server

IP ADDRESS

192.168.1.8

NETMASK

255.255.255.0

GATEWAY

192.168.1.1

MAC ADDRESS

00-04-A3-22-88-88

REMOTE TCP SERVER (TCP/IP 6)

192.168.1.75

TCP PORT

10004

USER NAME

admin

USER PASSWORD

admin

UDP LOCAL PORT

4002

UDP DEST PORT

4002

SAVE CHANGES

* после сохранения необходимо перезапустить систему