

EEPROM MAP (EXTERNAL)

System	0 - MIDI Channel	1 - Realtime	2 - Sound Mode	3 - Sync Port	4 - Red CC	5 - Yellow CC	6 - Blue CC	7 - Green CC	8 - Drum Note 1	9 - Drum Note 2	10 - Drum Note 3	11 - Drum Note 4	12 - Drum Note 5	13 - Drum Note 6	14 - Drum Note 7	15 - Drum Note 8
	16 - Check	17 - Empty	18 - Empty	19 - Empty	20 - Empty	21 - Empty	22 - Empty	23 - Empty	24 - Empty	25 - Empty	26 - Empty	27 - Empty	28 - Empty	29 - Empty	30 - Empty	31 - Empty

[illegible]