







บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table><tr><td>อนุมัติโดย</td><td>ตรวจสอบโดย</td><td>ผู้จัดทำ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>พรวิภาณ์</td></tr><tr><td>ประธานบริหาร</td><td>EMR</td><td>DCO</td></tr></table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ			พรวิภาณ์	ประธานบริหาร	EMR	DCO	1/1
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ													
		พรวิภาณ์													
ประธานบริหาร	EMR	DCO													
วันที่มีผลบังคับใช้ : 09 กันยายน 2548		หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ		หมายเลขเอกสาร : EI - G/S-85											
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 01 กันยายน 2548											
ชื่องาน (Working Title) : เครื่องมือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์			รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :												
จุดที่ทำงาน (Working Point) : แผนกบริการ		สถานที่ (Place) : แผนกบริการ		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :											
ขั้นตอนการทำงาน (Process)		ข้อควรระวัง (Warning)		รูปภาพ (Picture)		เอกสารอ้างอิง (Refernce)									
1. ทำการดูดน้ำมันเพาเวอร์ในกระป๋องออกจนหมด 2. เติมน้ำมันเพาเวอร์ใหม่ให้เต็ม 3. ดัดเครื่องยนต์แล้วทำการหมุนพวงมาลัยไปด้านขวาสุดแล้วดับเครื่องยนต์ ทำการดูดน้ำมันเพาเวอร์ออกจนหมด 4. เติมน้ำมันเพาเวอร์ใหม่ให้เต็ม 5. ดัดเครื่องยนต์แล้วทำการหมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายสุดแล้วดับเครื่องยนต์ ทำการดูดน้ำมันเพาเวอร์ออกจนหมด 6. เติมน้ำมันเพาเวอร์ให้ไ้ระดับพอดี		1. ในขณะที่ใช้เครื่องมือ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อป้องกันความปลอดภัย <u>อุปกรณ์ PPE ที่ต้องใช้</u> - ผ้าปิดจมูก - ถุงมือช่าง													
หมายเหตุ เบิกน้ำมันเพาเวอร์ ปริมาณ 2 ลิตร															