


บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<div><div>อนุมัติโดย</div><div>ตรวจสอบโดย</div><div>ผู้จัดทำ</div><div>ประธานบริหาร</div><div>EMR</div><div>DCO</div></div>		1/1
ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน						
วันที่มีผลบังคับใช้ : 29 เมษายน 2549		หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ		หมายเลขเอกสาร : EI - OFF-88		
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 22 เมษายน 2549		
ชื่องาน (Working Title) : การใช้เครื่องสำรองไฟ				รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :		
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ออฟฟิศแผนกต่างๆ ใน TNB		สถานที่ (Place) : ออฟฟิศแผนกต่างๆ ใน TNB		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :		
ขั้นตอนการทำงาน (Process)		ข้อควรระวัง (Warning)		รูปภาพ (Picture)		เอกสารอ้างอิง (Refernce)
<p><u>การเปิดเครื่อง (ON)</u></p> <p>1. ON-MAIN SWITCH (ด้านหลังเครื่อง UPS) และกดสวิทช์สีแดงจากตำแหน่ง (O) OFF มาที่ (I) ON</p> <p>2. ที่แผงด้านหน้าเครื่องหลอดไฟ BYPASS สีแดงติด สักครู่เสียงพัลลมทำงาน หลอดไฟสีแดงดับ หลอดไฟสีเขียว INVERTER ติด เครื่องพร้อมใช้งาน</p> <p><u>การปิดเครื่อง (OFF) *ปิดคอมพิวเตอร์ก่อน*</u></p> <p>1. กดสวิทช์สีแดง (ด้านหลังเครื่อง UPS) จากตำแหน่ง (I) มาที่ (O)</p> <p>2. OFF-MAIN SWITCH</p>		<p><u>แผงหน้าเครื่อง</u></p> <p>BYPASS สีแดง เครื่องจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าให้คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าดับคอมพิวเตอร์จะดับด้วย กรณีนี้อาจเกิดจากเครื่องเกิด OVER LOAD ควรลด LOAD ลงไม่เกิน 75% หรือภาค INVERTER เสีย</p> <p>INVERTER สีเขียว เครื่องจ่ายไฟฟ้าจากชุดหม้อแปลงกรณีไฟฟ้าดับ ตกเกิน เครื่องจะแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จ่ายคอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าใกล้จะหมดเครื่องจะมีเสียงเตือน</p> <p>SELECT ปุ่มกด กดเพื่อดูข้อมูลต่างๆ ของเครื่อง จะแสดงผลที่หน้าจอ</p> <p> ปุ่มกด กดเพื่อยุติเสียง ALARM</p>				