

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
		
ประธานบริหาร	EMR	DCO

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ธันวาคม 2557

ครั้งที่แก้ไข : 1

หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ

หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : แผนกบริหารคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-121

วันที่ออกเอกสาร : 15 พฤศจิกายน 2557


ชื่องาน (Working Title) : เครื่องเติมลมยาง ดิจิตอล

รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) : E-07-OPS-OD

จุดที่ทำงาน (Working Point) : พื้นที่ซ่อมบริการ

สถานที่ (Place) : แผนกบริการทุกสาขา

ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) : แผนกบริการ

ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Reference)
1.เสียบปลั๊กไฟ เข้ากับเต้ารับตัวเมีย	1.ควรตั้งแรงดันให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการทำงาน		คู่มือการใช้งานเครื่องเติมลมยางดิจิตอล
2.เปิดวาล์วลม สำหรับจ่ายลมอัดเข้าเครื่องเติมลม	2.ปิดเครื่องทุกครั้งหลังจากใช้งาน		
3.กดปุ่ม ON (หมายเลข1) เพื่อเปิดเครื่องโดยกดปุ่มแชไว้ประมาณ 5 วินาที หน้าจอจะติดขึ้น แสดงแรงดันลมที่ 35 Psi	3.อย่าเสียบปลั๊กในขณะที่มือเปียกเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วได้		
4.กดปุ่มที่มีเครื่องหมาย - เมื่อต้องการลดแรงดันลมลง และ + เมื่อต้องการเพิ่มแรงดันลมขึ้นเพื่อปรับแรงดันลมยางให้ได้ตามที่ต้องการ	4.ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน		
5.เมื่อได้แรงดันลมที่ต้องการแล้ว ให้นำหัวเติมลมไปเสียบเข้ากับหัวเติมลมที่ล้อยางรถยนต์เครื่องจะทำการเติมลมให้อัตโนมัติจนถึงระดับแรงดันลมที่ตั้งไว้ (จะมีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อเติมเสร็จ)	หมายเหตุ : มีข้อสงสัยในการใช้เครื่อง ติดต่อ หน่วยงานซ่อมบำรุง โทร 02-9505000 ต่อ 3211, 3212		
6.กรณีที่แรงดันลมยางต่ำกว่า 5 Psi นำหัวเติมลมเสียบเข้ากับหัวเติมลมที่ล้อรถจากนั้นกดปุ่ม(หมายเลข5)			
7.เมื่อเติมลมยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันให้กดปุ่ม STOP (หมายเลข2) เพื่อปิดเครื่องไว้ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน			
8.ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน ให้ถอดปลั๊กไฟของเครื่องเติมลมอัตโนมัติออก และ ปิดวาล์วลมทุกครั้ง			