

Programação de transferência no registrador YOKOGAWA.

Verificar se o ícone de operações matemáticas está habilitado na parte superior direita do registrador / controlador. Se por acaso não estiver, precisa-se ativá-la:

- ☐ Apertando no botão redondo no canto inferior direito (“MENU”);
- ☐ Estando, precisa-se sempre antes das transferências que a totalização seja “RESETADA”, segue procedimento abaixo:
- ☐ Apertando no botão redondo no canto inferior direito (“MENU”);
- ☐ Apertar no canto superior a tecla o ícone “COMPUTING”;
- ☐ Apertar o ícone “RESET”;
- ☐ Totalizador zerado.

OBS.1: Se acaso a operação por algum motivo parar e precisar adicionar mais produto, verificar o valor do totalizador e fazer a diferença para que o complemento seja somado ao valor totalizado.

OBS.2: Se por acaso iniciar uma nova transferência e não zerar o totalizador, o valor existente será somado ao novo valor programado;

Programar o SET POINT para transferência:

- ☐ Aperte “MENU”;
- ☐ Apertar no canto inferior o ícone 4 “SETTING”;
 - ⇒ Definir qual tela de GROUP irá transferir, no GROUP 1 > é o meter próximo ao painel e o GROUP 2 > é o meter que fica à direita mais longe do painel.
- ☐ Apertar na linha “MATCH CHANNEL SETTINGS”
 - ⇒ Verifique qual canal está sendo colocado o SET-POINT
 - ⇒ Para o medidor 01 – Group 01 (tela), deixar o **first CH A001**
 - ⇒ Para o medidor 02 – Group 02 (tela), colocar o **first CH A002**
- ☐ Apertar do lado direito na linha “ALARM”
- ☐ Apertar na tecla “VALUE”;
- ☐ Aparecerá a possibilidade de se colocar um range de -9999999/99999999 Kg
- ☐ Para retirar o valor anterior aperte o botão “BS” no lado superior direito;
- ☐ Coloque o novo valor à ser transferido em Kg, exemplo 5000 Kg;
- ☐ Aperte “ENTER”;
- ☐ Aperte “SAVE”;
- ☐ Aperte “EXIT”.

Válvula aberta esperando iniciar uma nova batelada; Válvula fechará automaticamente após o medidor chegar na totalização desejada.



