

Guide de configuration du switch central au jeu Rocket League

Ce manuel est un guide permettant aux administrateurs autorisés à configurer la sécurité du switch central du jeu Rocket League. Si ce switch venait à tomber en panne durant la LAN-party, veuillez-vous référer au « Guide de configuration des switches de secours ». Veuillez seulement taper les commandes en gras dans la console du switch.

PS : Les lignes en italiques sont des lignes affichées par la console montrant le bon fonctionnement de votre configuration

```
Switch>en  
Switch#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Switch(config)#enable secret lanreims51  
Switch(config)#line con 0  
Switch(config-line)#password ces51rl  
Switch(config-line)#login  
Switch(config-line)#exit  
Switch(config)#line vty 0 15  
Switch(config-line)#password ces51rl  
Switch(config-line)#login  
Switch(config-line)#exit  
Switch(config)#service password-encryption  
Switch(config)#exit  
Switch#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
Switch#exit
```

Guide de configuration des switch présents sur les tables du jeu Rocket League

Ce manuel est un guide permettant aux administrateurs autorisés à configurer la sécurité des switch présents sur chaque table du jeu Rocket League. Si ces switches venaient à tomber en panne durant la LAN-party, veuillez-vous référer au « Guide de configuration des switch de secours ». Veuillez seulement taper les commandes en gras dans la console du switch.

PS : Les lignes en italiques sont des lignes affichées par la console montrant le bon fonctionnement de votre configuration

Le “x” représente un nombre compris entre 1 et 4, celui-ci représentera le numéro du switch sur la table sur laquelle il se trouve, par exemple le switch présent sur la table 1 (la table la plus proche de l’allée centrale) recevra le numéro 1 à la place du « (x) ».

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#enable secret lanreims51
Switch(config)#line con 0
Switch(config-line)#password ces51rl(x)
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line vty 0 15
Switch(config-line)#password ces51rl(x)
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#exit
```