

# Pico Zense DCAM305

## Linux SDK 开发者指南

**型号:** DCAM305

**版本:** V3.0.0.4

**编制:**

**审核:**

**批准:**

**日期:**

## 关于本指南

本指南文档主要介绍如何使用 Pico Zense DCAM305 及 PicoZense Linux SDK 进行开发。

### 文档结构

章节	标题	内容
1	概述	介绍 PicoZense 产品及 Linux SDK 的概况
2	安装	介绍 PicoZense 产品及 Linux SDK 的安装
3	SDK 使用说明	介绍如何使用 PicoZense Linux SDK
4	SDK 接口介绍	介绍 PicoZense Linux SDK 的接口

### 版本发布记录

日期	版本	发布说明
2019/11/20	V3.0.0.4	Linux 305 SDK 开发指南

## 目录

1. 概述	1
2. 安装	2
2.1. 推荐系统配置	2
2.2. 安装说明	2
1.1.1 软件环境配置	3
3. SDK 使用说明	6
3.1. SDK 目录结构	6
3.2. 应用程序安装以及运行效果	6
3.3. 开发流程	7
3.3.1. 项目配置	7
3.3.2. 接口调用流程	7
3.3.3. 工作模式切换流程描述	8
4. SDK 介绍	10
4.1. Enum 数据类型	10
4.1.1. FrameType	10
4.1.2. PixelFormat	10
4.2. Struct 数据类型	10

---

4.2.1. FrameReady.....	10
4.2.2. Frame.....	11
4.2.3. CameraParameter.....	12
4.2.4. CameraExtrinsicParameter.....	12
4.3. API.....	12

## 1. 概述

PicoZense TOF RGBD Camera (型号: DCAM305) 是 Pico 公司采用飞行时间 (Time of Flight, TOF) 技术研发的一款 3D 成像模组, 具有精度高、环境适应性强、尺寸小等优点。其输出的深度信息可适用于下一代基于手势识别的人机交互、TV 游戏体感交互、人脸识别与活体检测、机器人避障、先进汽车视觉系统、工业控制等前沿创新技术领域。




图 1 PicoZense TOF RGBD Camera: DCAM305

PicoZense Linux SDK 是基于 Pico Zense DCAM305 TOF RGBD Camera 开发的软件开发工具包, 该开发包目前适用于 Linux 系统的 PC 或者 Arm 开发板, 为应用开发者提供了一系列友好的 API 和简单的应用示例程序。

用户基于该开发包, 可获取高精度的深度数据信息、灰度图像信息和彩色图像信息, 方便用户开发人脸识别与活体检测、手势识别、投影触控、疲劳检测、三维重建、导航避障等应用。

## 2. 安装

### 2.1. 推荐系统配置

配置项	推荐配置
开发环境	Ubuntu16.04 64 bit GCC 5.4.0
运行环境	Linux/Arm-Linux 系统 GCC 5.4.0 USB 2.0

### 2.2. 安装说明

USB 连接线一端连接模组，另一端连接 PC 或者开发板的 USB 接口，如图 2.1 所示。




图 2.1 硬件模组安装示意图

在 Ubuntu 系统下，在终端中运行 `sudo apt-get install v4l-utils`，安装 v4l 相关工具。安装成功后，运行 `v4l2-ctl --list-devices`，如果提示如下图信息，表示系统已识别连接的设备。

```
DCAM305: PicoZense RGBD Camera (usb-0000:00:14.0-2):
/dev/video2
```

图 2.2 PicoZense RGBD Camera

### 1.1.1 软件环境配置

Arm-Linux 不需要额外的环境配置。

PC 下需要做的配置如下：

1. 对于 NVIDIA 显卡的电脑，请更新显卡驱动为 NVIDIA 驱动，如下图。




图 2.3 显卡驱动设置

2. 安装 VDPAU：安装 libvdpau-dev 及 vdpauinfo。运行 vdpauinfo 查看，电脑是否支持 vdpau。支持时的输出参看下图：

```
teemo@teemo-ASM100:~/Downloads/opencv-2.4.9/build$ vdpauinfo
display: :0 screen: 0
API version: 1
Information string: NVIDIA VDPAU Driver Shared Library 340.104 Thu Sep 14 16:45:03 PDT 2017

Video surface:
name width height types
-----
420 4096 4096 NV12 YV12
422 4096 4096 UYVY YUYV

Decoder capabilities:
name level nacbs width height
-----
MPEG1 0 65536 4080 4080
MPEG2_SIMPLE 3 65536 4080 4080
MPEG2_MAIN 3 65536 4080 4080
H264_BASELINE --- not supported ---
H264_MAIN 41 65536 4096 4096
H264_HIGH 41 65536 4096 4096
VC1_SIMPLE 1 8190 2048 2048
VC1_MAIN 2 8190 2048 2048
VC1_ADVANCED 4 8190 2048 2048
MPEG4_PART2_SP 3 8192 2048 2048
MPEG4_PART2_ASP 5 8192 2048 2048
DIVX4_QMOBILE 0 8192 2048 2048
DIVX4_MOBILE 0 8192 2048 2048
DIVX4_HOME_THEATER 0 8192 2048 2048
DIVX4_HD_1080P 0 8192 2048 2048
DIVX5_QMOBILE 0 8192 2048 2048
DIVX5_MOBILE 0 8192 2048 2048
DIVX5_HOME_THEATER 0 8192 2048 2048
DIVX5_HD_1080P 0 8192 2048 2048
H264_CONSTRAINED_BASELINE --- not supported ---
H264_EXTENDED --- not supported ---
H264_PROGRESSIVE_HIGH --- not supported ---
H264_CONSTRAINED_HIGH --- not supported ---
H264_HIGH_444_PREDICTIVE --- not supported ---
HEVC_MAIN --- not supported ---
HEVC_MAIN_10 --- not supported ---
HEVC_MAIN_STILL --- not supported ---
HEVC_MAIN_12 --- not supported ---
HEVC_MAIN_444 --- not supported ---
```

图 2.4 安装 VDPAU

3. 对于 Intel 显卡的电脑，需要进行以下操作：

```
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install libvdpau-va-gl1
```

```
sudo apt-get install i965-va-driver
```

```
sudo apt-get install vdpauinfo
```

运行：

```
vdpauinfo
```

如果出现如下错误：

```
display: 0 screen: 0
```

```
Failed to open VDPAU backend libvdpau_i965.so: cannot open shared object file:
```

```
No such file or directory
```



Error creating VDPAU device: 1

则执行如下命令：

```
cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vdpau/
```

```
sudo ln -s libvdpau_va_gl.so libvdpau_i965.so
```

```
sudo ln -s libvdpau_va_gl.so.1 libvdpau_i965.so.1
```

### 3. SDK 使用说明

#### 3.1. SDK 目录结构

PicoZense SDK 包含 Document, Include, Lib, Samples, Tools 等目录。

Linux 目录结构如下图所示：




图 3.1 Linux SDK 目录结构

使用 SDK 前请先运行目录下的 install.sh 脚本。

Document 包含 SDK 的说明文档。

Include 主要包含 SDK 的头文件，如 PsCamera\_api.h、PsCamera\_define.h。

Lib 主要包含 SDK 的共享库 so 文件。

Samples 主要包含使用 PicoZense SDK 开发的例程。

Tools 包含可查看 PicoZense 深度摄像头的深度图像，IR 灰度图像和彩色图像的工具 FrameViewer，与使用 Samples 目录中的 FrameViewer 编译出来的一致。

#### 3.2. 应用程序安装以及运行效果

将 PicoZense 深度摄像头连接到设备的 USB 接口，运行 Tools 目录里的 FrameViewer，会启动三个窗口分别显示深度图像，IR 灰度图像和彩色图像，如下图所示，彩色图像正常显示且不卡顿，即表明 PicoZense 深度摄像头硬件运行正常。




图 3.2 FrameViewer 运行效果

### 3.3. 开发流程

#### 3.3.1. 项目配置

Linux 下使用 PicoZense Linux SDK 开发新的项目，需要在 Makefile 中将 SDK 中的 Include 目录加入到包含路径，并且需要将 Lib 目录加入到链接搜索路径中，并链接 libpicozenseCamera\_api.so，如 -I.././Include, -L.././Lib/x64, -lpicozenseCamera\_api。可参考 Samples 里 Makefile 的配置。

#### 3.3.2. 接口调用流程

SDK 的 API 接口调用流程图如下：




图 3.3 接口调用流程

## 1. init 和 destroy

调用 **init** 接口，初始化 SDK；调用 **destroy** 接口，注销 SDK，释放 SDK 创建的所有资源。

## 2. start 和 stop

调用 **start** 接口，开启数据数据；调用 **stop** 接口，关闭数据获取。

## 3. setWorkMode

调用调用 **setWorkMode** 接口，设置相机模式。

## 4. readNext 和 getFrame

在图像处理的主循环里，每次先调用 **readNext** 采集一帧图像，然后再调用 **getFrame** 获取指定图像类型的一帧图像数据，并用于相应的图像处理。

### 3.3.3. 工作模式切换流程描述




图 3.4 工作模式切换流程图

- 启动应用，通过 `setWorkMode(Face)` 设置默认进入 `FaceMode`，此模式下默认以 `Depth/IR/RGB` 和单 `RGB` 交替输出图像，`Depth`，`IR`，`RGB` 图像的分辨率都为 `480x640`，`Depth` 和 `IR` 的帧率为 `15Hz`，`RGB` 图像为 `30hz`，应用从 SDK 获取的 `Depth` 和 `IR` 是与 `RGB` 对齐之后的图像。
- 通过 `setWorkMode(Code)` 切换工作模式进入 `CodeMode`，此模式下 `TOF` 默认关闭，只有 `RGB` 图像，`RGB` 图像的分辨率为 `480x640`，可以通过 `setRgbResolution` 接口切换到其他分辨率，也可以通过 `setTofFrameEnabled` 开启或者关闭 `TOF` 图像数据。
- 调用 `setWorkMode(Standby)` 切换进入到待机模式，此模式下 `TOF` 和 `RGB` 均默认关闭，只能通过 `setWorkMode` 切换回人脸或扫码模式来获取图像。

## 4. SDK 介绍

### 4.1. Enum 数据类型

#### 4.1.1. FrameType

功能:

图像数据流类型

枚举值:

- **DepthFrame** 表示 16 位深度图像流
- **IRFrame** 表示 16 位 IR 灰度图像流
- **RGBFrame** 表示 24 位 3 通道 RGB 图像流

#### 4.1.2. PixelFormat

功能:

图像的像素类型

枚举值:

- **PixelFormatDepthMM16** 表示每像素数据为 16 位的深度值，以毫米为单位
- **PixelFormatGray16** 表示每像素数据为 16 位的灰度值
- **PixelFormatGray8** 表示每像素数据为 8 位的灰度值
- **PixelFormatRGB888** 表示每像素数据为 24 位的 RGB 值
- **PixelFormatBGR888** 表示每像素数据为 24 位的 BGR 值
- **PixelFormatRGBA8888** 表示每像素数据为 32 位的 RGBA 值

### 4.2. Struct 数据类型

#### 4.2.1. FrameReady

功能:

图像可获取的状态

枚举值:

参数	说明
depth	可获取 Depth 图像数据
ir	可获取 IR 图像数据
rgb	可获取 RGB 图像数据

#### 4.2.2. Frame

功能:

图像的像素类型

成员:

参数	说明
frameIndex	帧号
frameType	图像数据类型
pixelFormat	像素类型
frameData	图像数据
dataLength	数据长度, 以字节为单位
timeStamp	时间戳, 单位为 ms
fps	帧率
width	图像的宽度
height	图像的长度
bytePerPixel	每个像素点的字节数

### 4.2.3. CameraParameter

#### 功能:

相机内参和畸变系数，说明见下面表格

#### 成员:

参数	说明
fx, fy, cx, cy	相机的内参
k1, k2, k3, p1, p2	相机的畸变参数

### 4.2.4. CameraExtrinsicParameter

#### 功能:

相机的外参

#### 成员:

参数	说明
rotation[1-9]	TOF 相机到 RGB 相机的旋转矩阵
translation[1-3]	TOF 相机到 RGB 相机的平移矩阵
e[1-9]	输出本征矩阵
f[1-9]	输出基础矩阵

### 4.3. API

SDK 接口说明如下:

API	int init()
说明	SDK 的初始化，在启动的时候必须最先调用此接口  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败



API	int destroy()
说明	SDK 的资源释放，在 stop 之后调用  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int start()
说明	开始图像采集，在 init 之后调用  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int stop()
说明	停止图像采集  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int readNext(FrameReady &ready)
说明	采集指定设备的下一帧图像，在 getFrame 之前调用  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int getFrame(FrameType frameType, Frame* pFrame)
说明	获取图像数据  <b>参数:</b>  frameType: 图像类型  pFrame: 图像数据

	<b>返回值:</b> 0: 成功; 其他: 失败
--	---------------------------

API	int setGmmGain(int gmmGain)
说明	设置 IR 图像的 gmmgain 值, 用于调整 IR 图像的亮度  <b>参数:</b>  gmmGain: IR 图像的 gmmGain 值, 取值范围为 0-4095  <b>返回值:</b> 0: 成功; 其他: 失败

API	int getGmmGain()
说明	获取当前 IR 图像的 gmmgain 值  <b>返回值:</b> 当前 IR 图像的 Gmmgain 值

API	int setRgbResolution(int resolutionIndex)
说明	设置 RGB 图像分辨率, 参数取值范围为 0-3  <b>参数:</b>  resolutionIndex:  0 : 1080x1920  1 : 720x1280  2 : 480x640  3 : 360x640  <b>返回值:</b> 0: 成功; 其他: 失败

API	int getDepthCameraParameter(CameraParameter* pDepthParameter)
说明	获取 TOF 相机内参，详细说明参见 4.2.3  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int getRgbCameraParameter(CameraParameter* pRgbParameter)
说明	获取 RGB 相机内参，详细说明参见 4.2.3  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int getCameraExtrinsicParameter(CameraExtrinsicParameter* pExtrinsicParameter)
说明	获取相机外参，详细说明参见 4.2.4  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int getSn(char* sn, int length)
说明	获取设备的序列号，例如 PD3051AGD5130013M  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int getFWVersion(char* fw, int length)
说明	获取设备的固件版本号，例如 DCAM305_c086_pc_sv0.01_R2_20190518_b02  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int getHWVersion(char* hw, int length)
说明	获取设备的硬件版本号，例如 R2  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int getDeviceName(char* name, int length)
说明	获取设备的名称，例如 PicoZense RGBD DCAM  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int setWorkMode(int workMode)
说明	设置工作模式，可以设置的工作模式有三种,取值分别为 1,2,3  <b>参数:</b>  workMode:  1: 人脸模式，此模式下默认为 TOF 数据 15hz，RGB 数据 30hz，TOF 和 RGB 分辨率都为 640x480，可以通过 setTofFrameEnabled 来打开或者关闭 TOF 数据，TOF 图像与 RGB 图像是同步以及对齐的  2: 扫码模式，此模式下默认只有 RGB 数据，RGB 图像的分辨率为 640x480,用户可以通过 setTofFrameEnabled 来打开或者关闭 TOF 数据,如果打开了 TOF,TOF 图像与 RGB 图像是同步以及对齐的  3: 待机模式，此模式下 TOF 和 RGB 均默认关闭，只能通过 setWorkMode 切换回人脸或扫码模式来获取图像  <b>返回值:</b> 0: 成功；其他: 失败

API	int setTofFrameEnabled(bool bEnabled)
说明	<p>设置是否获取 TOF 图像数据，扫码模式下默认关闭 TOF，如果想获取 TOF 数据，需要调用此接口设置 TOF 状态为 true</p> <p><b>参数:</b></p> <p>bEnabled:</p> <p>true: 打开 TOF 数据</p> <p>false: 关闭 TOF 数据</p> <p><b>返回值:</b>0: 成功；其他: 失败</p>

API	int setImageMirror(int mirrorValue)
说明	<p>设置图像的镜像处理</p> <p><b>参数:</b></p> <p>mirrorValue:</p> <p>0：不做镜像处理</p> <p>1：左右镜像</p> <p>2：上下镜像</p> <p>3：上下及左右镜像(旋转 180 度)</p> <p><b>返回值:</b>0: 成功；其他: 失败</p>

API	int setRgbFrameEnabled(bool bEnabled)
说明	<p>设置是否获取 RGB 图像数据。Standby 模式下设置无效。</p> <p><b>参数:</b></p>

bEnabled:

true: 打开 RGB 数据

false: 关闭 RGB 数据

**返回值:**0: 成功; 其他: 失败