

바코드 출력을 위한 설정 문서.

1. 아래의 파일을 다운로드 한 뒤, install.bat를 실행 합니다.
https://github.com/Piorosen/toshiba-fv4t-printer/releases/download/v1.1.0/driver_install.zip
사유 : 도시바의 B-FV4T 드라이브 설치와 바코드 출력을 위한 프로그램 설치
2. 크롬이나 엣지를 켜 뒤 아래의 주소를 접속 합니다.
chrome://flags/#block-insecure-private-network-requests
edge://flags/#block-insecure-private-network-requests
접속 한 뒤 Default 로 지정이 되어 있는 내용을 Disable 로 변경합니다. [1]
사유 : 바코드 출력 프로그램과 통신에 CORS 오류가 있어서 CORS 를 비활성화해야 합니다.
3. 모든 작업이 마무리가 되었습니다. 아래의 주소에 접속 하여 정상적으로 프린트가 되는지 확인해 봅니다.
<http://ict.asuscomm.com:8080/MES/barcode/barcode.jsp?code=55&uniqueId=6>

관련 자료 :

[1] :

아래의 사진 처럼 Default를 Disable로 변경 해야 합니다.

