

Connector facing you as shown below

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 | 3 | | 7 | 9 |
| Beeper | BTN ENC 1 | BTN ENC 2 | LCD RS | GRD |
| BTN ENC | Reset | LCD 4 | LCD EN | 5V/VCC |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

Connectors facing you as shown below

| | | | | |
|---------|--------|-------|---|--------|
| | | ESP 1 | | |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| BTN ENC | LCD RS | | | 5V/VCC |
| Beeper | LCD EN | LCD 4 | | GRD |
| 2 | 4 | | 8 | 10 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|----|
| | | ESP 2 | | |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| | | | Reset | |
| | BTN ENC 2 | BTN ENC 1 | | |
| 2 | 4 | | 8 | 10 |

