

ООО «БИК-Информ»

УСТРОЙСТВО ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ

PTR-404HM

Руководство по эксплуатации

ИЮЖК.424311.024 РЭ

Санкт-Петербург

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Опорно-поворотное устройство PTR-404НМ предназначено для дистанционного изменения направления оптической оси камерного блока с изменяемой скоростью по командам оператора в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной), а также управления углом обзора и фокусировкой оптического трансфокатора в случае его применения в камерном блоке.

Камерный блок представляет собой конструкцию, состоящую из видеокамеры в сборе с объективом в защитном термокожухе, предназначенную для установки на поворотный кронштейн ОПУ.

Элементы коммутации (разъемные соединения и кабельные вводы), предназначенные для подключения устанавливаемого на поворотный кронштейн ОПУ оборудования, а также конфигурируемый последовательный порт управления RS-232 / RS-485 называются «верхними».

ОПУ предназначено для работы в составе охранной телевизионной системы (СОТ) по ГОСТ Р 51558-2014 и может также применяться в других областях для дистанционного управления положением устанавливаемой на нем аппаратуры, например, видеокамер, тепловизоров, осветителей, лазерных установок, дальномеров, антенн и т.д.

Линейка ОПУ «PTR-404НМ» включает в свой состав следующие исполнения: PTR-404НМ, PTR-404НМ,8-36В, PTR-404НМ-Е, PTR-404НМ-Р, отличающиеся наличием датчиков положения, диапазоном питающих напряжений и скоростными характеристиками.

PTR-404НМ, 8-36В – исполнение ОПУ PTR-404НМ с расширенным диапазоном питающих напряжений.

PTR-404НМ-Е и PTR-404НМ-Р – исполнение с повышенными скоростными характеристиками.

PTR-404НМ-Е имеет в своем составе инкрементальные датчики положения (энкодеры), которые предназначены для указания направления движения и углового перемещения поворотного механизма и исключают возникновение и накопление ошибки его положения.

1.2 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69:

- для Изделий базового исполнения - УХЛ1*,

- для Изделий с расширенным температурным диапазоном - ХЛ1**.

Изделия с расширенным температурным диапазоном («Северного» исполнения) обозначаются заглавной латинской буквой «N» (от латинского «Nord»), которая располагается после наименования модели Изделия через дефис.

1.3 Степень защиты корпуса от доступа к опасным частям, проникновения внешних твердых предметов и от проникновения воды IP66 по ГОСТ 14254-2015.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ИЮЖК.42431 1.024 РЭ					Лист
										4

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Функции назначения

2.1.1 ОПУ выполняет следующие основные функции:

- изменение направления оптической оси камерного блока в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной) посредством поворотного кронштейна;
- дистанционное управление положением посредством интерфейса RS-485/422 и(или) Ethernet (в зависимости от варианта исполнения);
- установку в положения, задаваемые пользователем – предустановки;
- формирование композитного видеосигнала PAL размахом 1В на нагрузке 75Ом на основном и контрольном аналоговом видеовыходе (зависит от варианта исполнения);
- предварительный нагрев и выход на рабочий режим после запуска Изделия при отрицательных температурах, т.е. режим «холодный старт»;
- управление моторизованными приводами (двигателями) масштаба «ZOOM» и фокусировки «FOCUS» объектива (оптического трансфокатора), устанавливаемого в камерный блок;
- формирование напряжения 3,3В постоянного тока для питания датчиков положения объектива (оптического трансфокатора), устанавливаемого в камерный блок;
- управление посредством «верхнего» последовательного порта RS-232 / RS-485 масштабом «ZOOM» и фокусировкой «FOCUS» видеокамеры с моторизованным приводом, устанавливаемой в камерный блок;
- формирование напряжения 12В постоянного тока для питания оборудования камерного блока.

2.1.2 Время предварительного нагрева и выхода ОПУ на рабочий режим при отрицательных температурах (продолжительность «холодного старта») - не более 60 минут.

2.1.3 Количество предустановок (программно задаваемых положений) - до 64.

2.1.4 Предусмотрено несколько вариантов исполнения ОПУ в зависимости от интерфейса управления: только по линии управления стандарта RS-485 / RS422 и(или) по сети Ethernet.

Технические параметры интерфейсов управления приведены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4

Наименование параметра	Интерфейс управления	
	RS485 / RS422	Ethernet
Максимальная скорость обмена	115,2 кб/с	10/100 или 10/100/1000 Мб/с
Поддерживаемые протоколы	Pelco D, Pelco DE	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Поддерживаемые стандарты	RS485 / RS422	Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-x
Максимальная дистанция управления, м	1200	В соответствии с конфигурацией LAN
Количество адресуемых приемников на одной линии передачи, не более, шт.	63	-

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 5
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ИЮЖК.42431 1.024 РЭ					

Примечание. PELCO-DE - расширенный протокол PELCO-D, разработанный ООО «БИК-Информ». Описание команд протокола PELCO-DE приведено в Приложении А.

2.1.5 Видеоинтерфейс ОПУ (способ обработки и передачи видеoinформации) определяется составом оборудования камерного блока. Предусмотрено три варианта исполнения ОПУ в зависимости от состава оборудования камерного блока:

- для оборудования с аналоговым видеовыходом;
- для оборудования с цифровым видеовыходом HD SDI;
- для оборудования с передачей видео по сети Ethernet.

Технические параметры видеоинтерфейсов ОПУ приведены в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5

Наименование параметра	Видеоинтерфейс		
	Аналоговый видеовыход*	Ethernet	SDI
Стандарт	PAL	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x	SMPTE 259M SMPTE 344M SMPTE 292M SMPTE 424M
Поддержка	-	Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-x	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Максимальная скорость обмена	-	10/100 или 10/100/1000 Мб/с в зависимости от варианта исполнения	2,97 Гбит/с
Размах сигнала	1,0В±10% на нагрузке 75 Ом	-	0,8В±10% на нагрузке 75 Ом

*На аналоговом видеовыходе выполняется наложение экранного меню ОПУ на изображение, формируемое аналоговой видеокамерой.

2.1.6 Режим работы изделия - повторно-кратковременный по ГОСТ 18311-80.

2.1.7 Продолжительность включения (ПВ) изделия, т.е. работы ОПУ непрерывно в движении – не более 50% при продолжительности цикла в повторно-кратковременном режиме не более 60 минут.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист 6
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ИЮЖК.42431 1.024 РЭ						

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Углы поворота, угловая скорость и точность установки для различных моделей ОПУ приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Наименование модели	Угол поворота поворотного кронштейна, град.	Максимальный развиваемый момент силы, кгс·м	Максимальная угловая скорость, град./сек, не менее	Точность установки, град., не более	Максимальная осевая нагрузка, кг
PTR-404HM PTR-404HM, 8-36B PTR-404HM-E PTR-404HM-R	Г - без ограничения, В - от плюс 45 до минус 90	Г – 0,7 В – 1,2	Г - 40 В - 25 Г - 80 В - 50	±0,3	20

Где, Г – по горизонтали, В – по вертикали

2.2.2 Габаритные размеры и масса ОПУ приведены в таблице 2.2.2.
Габаритные и установочные размеры ОПУ приведены в приложении Б.

Таблица 2.2.2

Наименование модели	Вариант исполнения	Габаритные размеры (глубина, ширина, высота), мм, не более	Масса, кг, не более
PTR-404HM PTR-404HM, 8-36B PTR-404HM-E PTR-404HM-R	одноканальный	146 x 171 x 234	7
	двухканальный	146 x 191 x 234	

2.2.3 Климатическое исполнение и диапазон рабочих температур для базового исполнения ОПУ и исполнения ОПУ с расширенным температурным диапазоном приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Исполнение ОПУ	Базовое	С расширенным температурным диапазоном
Климатическое исполнение	УХЛ1*	ХЛ1**
Диапазон рабочих температур, °С	От минус 40 до плюс 50	От минус 60 до плюс 50

2.2.4 Номинальное напряжение питания и потребляемая мощность ОПУ приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Наименование модели	Номинальное напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт, не более
PTR-404HM	От 18 до 36 постоянного тока, 24±10% переменного тока частотой 50Гц	85
PTR-404HM, 8-36B	От 8 до 36 постоянного тока, 24±10% переменного тока частотой 50Гц	
PTR-404HM-E PTR-404HM-R	От 12 до 36 постоянного тока, 24±10% переменного тока частотой 50Гц	

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

2.3 Варианты исполнения ОПУ

Интерфейс управления, видеоинтерфейс, напряжение питания, климатическое исполнение и диапазон рабочих температур зависят от варианта исполнения ОПУ.

Варианты исполнения ОПУ, их наименование и десятичные номера приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Линейка	Кол. видео-каналов	Климатич. исполнение	Видео-интерфейс	Наименование модели	Децимальный номер
PTR-404HM	1	УХЛ1*	Аналог.	PTR-404HM	ИЮЖК.424311.024
			Ethernet	PTR-404HM-LAN	ИЮЖК.424311.024-01
			SDI	PTR-404HM-SDI	ИЮЖК.424311.024-02
		ХЛ1**	Аналог.	PTR-404HM-N	ИЮЖК.424311.024-03
			Ethernet	PTR-404HM-N-LAN	ИЮЖК.424311.024-04
			SDI	PTR-404HM-N-SDI	ИЮЖК.424311.024-05
	2	УХЛ1*	Аналог.	PTR-404HM-2C	ИЮЖК.424311.024-06
			Ethernet	PTR-404HM-2C-LAN	ИЮЖК.424311.024-07
			SDI	PTR-404HM-2C-SDI	ИЮЖК.424311.024-08
		ХЛ1**	Аналог.	PTR-404HM-N-2C	ИЮЖК.424311.024-09
			Ethernet	PTR-404HM-N-2C-LAN	ИЮЖК.424311.024-10
			SDI	PTR-404HM-N-2C-SDI	ИЮЖК.424311.024-11
PTR-404HM, 8-36B	1	УХЛ1*	Аналог.	PTR-404HM, 8-36B	ИЮЖК.424311.034
			Ethernet	PTR-404HM-LAN, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-01
			SDI	PTR-404HM-SDI, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-02
		ХЛ1**	Аналог.	PTR-404HM-N, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-03
			Ethernet	PTR-404HM-N-LAN, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-04
			SDI	PTR-404HM-N-SDI, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-05
	2	УХЛ1*	Аналог.	PTR-404HM-2C, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-06
			Ethernet	PTR-404HM-2C-LAN, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-07
			SDI	PTR-404HM-2C-SDI, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-08
		ХЛ1**	Аналог.	PTR-404HM-N-2C, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-09
			Ethernet	PTR-404HM-N-2C-LAN, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-10
			SDI	PTR-404HM-N-2C-SDI, 8-36B	ИЮЖК.424311.034-11
PTR-404HM-E	1	УХЛ1*	Аналог.	PTR-404HM-E	ИЮЖК.424311.022
			Ethernet	PTR-404HM-E -LAN	ИЮЖК.424311.022-01
			SDI	PTR-404HM-E -SDI	ИЮЖК.424311.022-02
		ХЛ1**	Аналог.	PTR-404HM-E-N	ИЮЖК.424311.022-03
			Ethernet	PTR-404HM-E-N-LAN	ИЮЖК.424311.022-04
			SDI	PTR-404HM-E-N-SDI	ИЮЖК.424311.022-05
	2	УХЛ1*	Аналог.	PTR-404HM-E-2C	ИЮЖК.424311.022-06
			Ethernet	PTR-404HM-E-2C-LAN	ИЮЖК.424311.022-07
			SDI	PTR-404HM-E-2C-SDI	ИЮЖК.424311.022-08
		ХЛ1**	Аналог.	PTR-404HM-E-N-2C	ИЮЖК.424311.022-09
			Ethernet	PTR-404HM-E-N-2C-LAN	ИЮЖК.424311.022-10
			SDI	PTR-404HM-E-N-2C-SDI	ИЮЖК.424311.022-11

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

ИЮЖК.424311.024 РЭ

Линейка	Кол. видео-каналов	Климатич. исполнение	Видео-интерфейс	Наименование модели	Децимальный номер
PTR-404HM-R	1	УХЛ1*	Аналог.	PTR-404HM-R	ИЮЖК.424311.023
			Ethernet	PTR-404HM-R -LAN	ИЮЖК.424311.023-01
			SDI	PTR-404HM-R -SDI	ИЮЖК.424311.023-02
		ХЛ1**	Аналог.	PTR-404HM-R-N	ИЮЖК.424311.023-03
			Ethernet	PTR-404HM-R-N-LAN	ИЮЖК.424311.023-04
			SDI	PTR-404HM-R-N-SDI	ИЮЖК.424311.023-05
	2	УХЛ1*	Аналог.	PTR-404HM-R-2C	ИЮЖК.424311.023-06
			Ethernet	PTR-404HM-R-2C-LAN	ИЮЖК.424311.023-07
			SDI	PTR-404HM-R-2C-SDI	ИЮЖК.424311.023-08
		ХЛ1**	Аналог.	PTR-404HM-R-N-2C	ИЮЖК.424311.023-09
			Ethernet	PTR-404HM-R-N-2C-LAN	ИЮЖК.424311.023-10
			SDI	PTR-404HM-R-N-2C-SDI	ИЮЖК.424311.023-11

2.4 Особенности исполнений ОПУ

Особенности исполнений ОПУ приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Исполнение ОПУ	Макс. угловая скорость, град./сек, не менее	Номинальное напряжение питания, В	Наличие энкодеров	Модель контроллера
PTR-404HM	Г - 40 В - 25	От 18 до 36 пост. тока, 24±10% переменного тока частотой 50Гц	нет	МА-47
PTR-404HM,8-36В		От 8 до 36 пост. тока, 24±10% переменного тока частотой 50Гц		МА-90
PTR-404HM-E	Г - 80 В - 50	От 12 до 36 пост. тока, 24±10% переменного тока частотой 50Гц	есть	
PTR-404HM-R			нет	

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Ине. № дубл.
Ине. № подл.	Ине. № дубл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

ОПУ состоит из следующих основных узлов:

- поворотного кронштейна (качалки),
- механизма поворота с датчиком положения (датчик только в PTR-404HM-E),
- механизма наклона с датчиком положения (датчик только в PTR-404HM-E),
- контроллера управления с приемником телеметрии, генератором экранного меню, «верхним» портом управления RS-232 / RS-485 и узлом управления моторизованными приводами объектива видеокамеры,
- интеллектуальной системы подогрева,
- встроенных стабилизаторов напряжений +3,3В и +12В,
- встроенного IP сервера-коммутатора (только для исполнения LAN).

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Конструктивно ОПУ выполнено в виде законченного устройства, не подлежащего разборке на отдельные узлы и компоненты для проведения любых работ (регламентных, ремонтных, регулировочных и пр.) в условиях эксплуатации.

Изделие предназначено для наружной установки с креплением на горизонтальном основании.

ОПУ выполнено во влагозащитном корпусе с классом защиты IP66.

Защита от проникновения воды в местах контакта подвижных частей обеспечивается манжетами.

Предусмотрено два варианта подключения изделия:

- через гермовводы;
- через разъемные соединения, устанавливаемые в основании ОПУ.

Вариант подключения согласуется Сторонами на стадии согласования Технического задания (ТЗ).

Подключение оборудования, устанавливаемого на поворотный кронштейн ОПУ, предусмотрено через одно или два разъемных соединения (кабельных ввода), устанавливаемых по бокам поворотного кронштейна.

Габаритные и установочные размеры ОПУ приведены в приложении Б.

4.2 Механизмы поворота и наклона состоят из двигателя и червячной передачи, обеспечивающих изменение направления поворотного кронштейна, а при установке на него камерного блока – изменение направления его оптической оси.

PTR-404HM-E имеет в своем составе инкрементальные датчики положения (энкодеры), которые предназначены для указания направления движения и величины углового перемещения поворотного механизма и исключают возникновение и накопление ошибки его положения.

Контроллер управления с приемником сигналов телеметрии (командный мультипротокольный приемник сигналов телеметрии на базе микроконтроллера) обеспечивает дистанционное управление направлением камерного блока с изменяемой скоростью по командам оператора в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной), а также управление углом обзора и фокусировкой оптического трансфокатора (в случае его применения в камерном блоке) по интерфейсу RS485 / RS422 на расстоянии до 1200 м по выбранному протоколу (Pelco D или Pelco DE)

Дистанционное управление по интерфейсу RS485 / RS422 возможно как от пульта управления со встроенным передатчиком по стандарту RS-485, так и в составе компьютерных систем.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 10
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ИЮЖК.42431 1.024 РЭ					

Приемник сигналов телеметрии имеет гальваническую развязку приемопередающей части, встроенную защиту линии управления от наведенных напряжений, предусмотрена поддержка двустороннего обмена данными (получение координат).

Контроллер управления ОПУ позволяет:

- записывать в память до 64 предустановок (заданных положений поворотного кронштейна);

- осуществлять быстрый переход к предварительно установленным положениям опорно-поворотного устройства и трансфокатора по команде «PRESET»;

- управлять моторизованным приводом масштаба «ZOOM» и фокусировки «FOCUS» объектива видеокамеры, устанавливаемой в камерный блок;

- с помощью меню настройки выбирать «Верхний» последовательный порт RS-232 (3B) или RS-485, назначать передачу или прием, и выбирать протокол управления.

«Верхний» последовательный порт управления RS-232 (3B) (или RS-485) в режиме передачи (в настройках выбрано - «1Вх/2Вых») обеспечивает управление, например, видеокамерой или другим устройством, устанавливаемым на ОПУ. В режиме приема (в настройках выбрано - «1Вх/2Вх») этот порт позволяет организовать управление ОПУ, например от сетевой видеокамеры или IP-сервера.

На аналоговом видеовыходе происходит наложение экранного меню ОПУ на изображение, формируемое видеокамерой.

Меню настройки - двуязычное, на русском и английском языках.

Встроенный IP сервер-коммутатор обеспечивает:

- дистанционное управление ОПУ по локальной сети Ethernet с помощью прилагаемой утилиты или с помощью цифровой системы видеонаблюдения;

- трансляцию телевизионного изображения, формируемого камерным блоком по сети Ethernet.

Скачать утилиту управления ОПУ «PTZ Client LT» можно по ссылке:

https://bic-inform.ru/manual/PTZ_Client_LT.rar

Скачать утилиту поиска ОПУ в сети «PTR Ethernet Device Discoverer» можно по ссылке: https://bic-inform.ru/manual/BIC_Ethernet_Discoverer.zip

Интеллектуальная система подогрева обеспечивает безаварийный запуск Изделия при отрицательных температурах (режим «холодного старта») путем предварительного нагрева, выхода ОПУ на рабочий режим с ограничением скорости и последующего выхода на рабочий режим без ограничения скорости. Продолжительность «холодного старта» - не более 60 минут.

Встроенный стабилизатор напряжения +3,3В предназначен для питания датчиков положения объектива (оптического трансфокатора) камерного блока, а +12В - для питания оборудования камерного блока, устанавливаемого на ОПУ, например, видеокамеры, видеосервера, аппаратуры передачи видеосигнала и т.д.

Тревожные входы AL1 и AL2 предназначены для управления изделием по тревогам и переходу поворотного кронштейна ОПУ в положение предустановки 64 или 65 соответственно.

Выход «сухих» контактов реле AUX обеспечивает возможность управления исполнительным устройством (сиреной, прожектором, запирающим устройством и т.д.). Коммутируемая нагрузка до 3А при напряжении до 30В.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	<p>по сети Ethernet.</p> <p>Скачать утилиту управления ОПУ «PTZ Client LT» можно по ссылке: https://bic-inform.ru/manual/PTZ_Client_LT.rar</p> <p>Скачать утилиту поиска ОПУ в сети «PTR Ethernet Device Diskoverer» можно по ссылке: https://bic-inform.ru/manual/BIC_Ethernet_Discoverer.zip</p> <p>Интеллектуальная система подогрева обеспечивает безаварийный запуск Изделия при отрицательных температурах (режим «холодного старта») путем предварительного нагрева, выхода ОПУ на рабочий режим с ограничением скорости и последующего выхода на рабочий режим без ограничения скорости. Продолжительность «холодного старта» - не более 60 минут.</p> <p>Встроенный стабилизатор напряжения +3,3В предназначен для питания датчиков положения объектива (оптического трансфокатора) камерного блока, а +12В - для питания оборудования камерного блока, устанавливаемого на ОПУ, например, видеокамеры, видеосервера, аппаратуры передачи видеосигнала и т.д.</p> <p>Тревожные входы AL1 и AL2 предназначены для управления изделием по тревогам и переходу поворотного кронштейна ОПУ в положение предустановки 64 или 65 соответственно.</p> <p>Выход «сухих» контактов реле AUX обеспечивает возможность управления исполнительным устройством (сиреной, прожектором, запирающим устройством и т.д.). Коммутируемая нагрузка до 3А при напряжении до 30В.</p>					
Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ИЮЖК.42431 1.024 РЭ					Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						11

4.3 Изделие предназначено для работы в составе охранной телевизионной системы (СОТ) или системы телевизионного наблюдения (СТН), состоящей из ОПУ, камерного блока с оптическим трансфокатором и устройства дистанционного управления по интерфейсу RS-485 (пульт управления, видеорегистратор, видеосервер на базе ПК и т.д.).

Оператор СТН с помощью устройства управления имеет возможность осуществлять дистанционное управление положением камерного блока, наводить его на наблюдаемый объект, изменять масштаб изображения и использовать ранее введенные предустановки.

5 ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

5.1 ОПУ изготавливаются и поставляются потребителю в соответствии с разработанной предприятием-изготовителем и при необходимости согласованной Сторонами схемой подключения.

Общая схема подключения ОПУ, наименование и назначение цепей, предусмотренных для его подключения и устанавливаемого на него камерного блока для моделей PTR-404HM и PTR-404HM, 8-36B, PTR-404HM-E, PTR-404HM-R приведены на рисунках 5.1.1 и 5.1.2 соответственно.




Рис.5.1.1 Общая схема подключения PTR-404HM.




Рис.5.1.2 Общая схема подключения
PTR-404HM, 8-36B, PTR-404HM-E и PTR-404HM-R.

5.2 ОПУ может также применяться для дистанционного управления положением другого оборудования, например, осветителей, лазерных установок, дальномеров, антенн и т.д. В каждом конкретном случае необходимо согласование внутренней разводки, схемы подключения ОПУ и устанавливаемого оборудования, а также его механического сопряжения.

5.3 Внешний вид ОПУ и назначение элементов конструкции, вид служебного лючка и назначение его компонентов, нумерация контактов гнезда DHB-15 приведены на рис. 5.3.1.

5.4 Изделие поставляется в комплекте с соединительными кабелями, подключенными к соответствующим кабельным вводам (разъемным соединениям), расположенным на основании (опоре), и к кабельным вводам (разъемным соединениям), расположенным на боковых частях поворотного кронштейна изделия.

Тип и длина соединительных кабелей, вариант подключения и модель разъемных соединений согласуются Сторонами на стадии согласования ТЗ.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата


Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

ИЮЖК.42431 1.024 РЭ

Лист

13



Нумерация контактов гнезда DHB-15




Рис. 5.3.1 Внешний вид ОПУ и назначение элементов конструкции, вид служебного лючка и назначение его компонентов, нумерация контактов гнезда DHB-15

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № подл.
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ИЮЖК.42431.1.024 РЭ	Лист	14

6 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6.1 Подготовка к монтажу

Устанавливаемое на объекте Изделие должно быть предварительно проверено в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

Все работы по монтажу и эксплуатации изделия должны производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», а также «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н).

Перед извлечением Изделия из упаковки после транспортирования или хранения в условиях воздействия пониженной температуры необходимо его выдержать в выключенном состоянии при температуре плюс $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ (установления теплового равновесия). Время выдержки должно быть не менее 4-х часов.

Убедиться в целостности упаковки. В случае ее повреждения указать это в акте приемки и выполнить фотосъемку повреждений.

Извлечь Изделие из упаковки, выполнить его визуальный осмотр и убедиться в том, что:

- на поверхности изделия отсутствуют вмятины, царапины и прочие механические повреждения (при их наличии - указать это в акте приемки);
- на гальванизованных и окрашенных поверхностях отсутствуют шелушения, отслаивания и изменения цвета;
- на изделии имеется шильд с маркировкой Изделия с указанием его серийного номера;
- номер изделия на шильде совпадает с номером, указанным в его паспорте;
- отсутствуют повреждения пломб (оттисков контрольного клейма) и пломбировочных этикеток.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПИТАНИЯ!

ПРЕВЫШАТЬ ПИТАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ!

НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С РАБОТАЮЩИМ ИЗДЕЛИЕМ, А ТАКЖЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ЕГО ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ!

ВСКРЫВАТЬ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ И НАРУШАТЬ ЕГО ОПЛОМБИРОВАНИЕ!

6.2 Общие требования к монтажу.

Монтажные и наладочные работы должны проводиться в соответствии с утвержденной проектной документацией, организациями, уполномоченными на проведение данного вида работ.

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.		Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ИЮЖК.42431 1.024 РЭ	Лист
																15

6.3 Требования и рекомендации к подключению внешних кабелей.

Для передачи сигналов управления по RS-485 / RS-422 использовать кабель типа «витая пара» марок «ТПП-ЭП» или «UTP». При передаче сигналов управления на расстояния свыше 500 метров рекомендуется использовать кабель «UTP» 5-й категории.

При подключении нескольких устройств к линии управления по RS-485 рекомендуется включать их последовательно в соответствии со схемой подключения, приведенной на рис. 6.3.1.




Рис. 6.3.1 Схема подключения к линии управления по RS-485

Подключение к выходу «Видео» и «Выход SDI» ОПУ производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

Для подключения к сети стандарта Ethernet использовать кабель типа «витая пара» не ниже 5-ой категории.

При подключении Изделия к источнику питания для обеспечения передачи требуемой мощности необходимо выполнить расчет сечения токоведущих жил силового кабеля.

Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

6.4 Монтаж ОПУ в сборе с установленным оборудованием.

Место установки ОПУ должно обеспечивать свободное перемещение ОПУ с установленным оборудованием во время его работы (при вращении и наклонах).

Опора должна быть прочной с горизонтальной площадкой для крепления ОПУ.

Люфт, качание, вибрации опоры, некачественное крепление Изделия к опоре и прочие факторы, влияющие на изменение направления оптической оси камерного блока, могут привести к нестабильности положения («качанию») изображения на экране монитора.

Крепежные отверстия в опоре должны быть выполнены в соответствии с габаритными и установочными размерами, приведенными в Приложении Б.

Установить ОПУ в сборе с камерным блоком (или другим оборудованием) на подготовленную опору. Закрепить ОПУ с помощью с помощью крепежа, входящего в его комплект.

Подвести соединительные кабели к месту установки ОПУ.

Подключить соединительные кабели ОПУ в соответствии со схемой подключения, приведенной в Приложении В.

Подключение ОПУ рекомендуется выполнять через коммутационную коробку, обеспечивающую быстрый доступ к цепям подключения и защиту контактов от внешних воздействий.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

некоторого времени. Время предварительного прогрева зависит от температуры ОПУ и может составлять от нескольких секунд до 60 мин.

Дождаться окончания процедуры самодиагностики ОПУ и отображения на экране монитора:

- величины напряжения питания в верхнем левом углу рядом с надписью «Бат»;
- текущей температуры ОПУ в верхнем правом углу рядом с надписью «Тмп»;
- координат текущего положения по горизонтали и вертикали внизу слева и справа соответственно.

Установить следующие параметры пульта управления по RS-485:

- адрес устройства – 1;
- протокол – Pelco D;
- скорость обмена – 2400 бит/сек.

С помощью пульта управления по RS-485 вызвать предварительную установку (предустановку) «95». На экране монитора должно появиться экранное меню настройки ОПУ.

--- ГЛАВНОЕ МЕНЮ ---
Настройки экрана
Настройки камеры
Настройки пов. ус-ва.
Настройки объектива
Дополнительно
Настройки сети
Настройка автосканирования
Сохранить и выйти

Навигация по меню с помощью пульта управления по RS-485 осуществляется с помощью джойстика или кнопок управления «FOCUS» и «ZOOM».

Выберите пункт меню «Настройки пов. ус-ва» и установить следующие параметры ОПУ:

- 1 Настр. Экр. > Отобр. Координат> ГРАД;
- 2 Настр. Пов. Устр.> Вх. Протокол> PELCO DE;
- 3 Настр. Пов. Устр.> Скор. Вх. порта> 2400;
- 4 Сохранить и выйти.

--- НАСТРОЙКИ ЭКРАНА ---

Отобр. координаты	Град.
Формат координат	Г.М.С.
Номер камеры	Да
Отображать события	
Нет	
Отобр. Питание	Да
Отобр. температуру	
Да	
Язык	Рус.
Назад	

--- НАСТРОЙКИ PTZ ---

Адрес устройства	
1	
Вх. протокол	Pelco DE
Скор. вх. порта	2400
Вых. протокол	Pelco DE
Скор. вых. порта	2400
Вых. порт	RS485
Скор. от масшт.	Нет
Обнулить коор-ты	
Да	
Нагр. вх. порта	Вкл
Установка ограничителей	

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат				18

С помощью пульта управления убедиться в управляемости ОПУ.

Проверить работоспособность ОПУ в режиме автосканирования, т.е. работы по предустановкам. Для этого записать 4 произвольные предустановки.

Запись предустановки выполняется в следующей последовательности.

1) С помощью джойстика пульта управления установить ОПУ в произвольное положение (положение предустановки).

2) С помощью пульта управления присвоить номер текущему положению ОПУ и нажать кнопку «Записать» (запомнить предустановку). Номером предустановки может быть любое число от 1 до 65. Рекомендуется присваивать числа, идущие подряд, например, 1, 2, 3, 4. Предустановки «64» и «65» предназначены для установки ОПУ в «положения по тревогам» при изменении состояния тревожных входов «AL1» и «AL2» соответственно.

Запустить режим автосканирования ОПУ по предустановкам. Для этого с помощью пульта управления вызвать предустановку «97». Убедиться в том, что ОПУ последовательно «обходит» все записанные предустановки.

Дождаться окончания цикла, состоящего из 4 предустановок и остановить режим работы ОПУ по предустановкам. Для этого с помощью пульта управления вызвать предустановку «96».

Установить ОПУ в стартовое положение. Для этого с помощью пульта управления вызвать предустановку «92».

Отключить питание ОПУ.

При необходимости выполнить установку параметров ОПУ в соответствии с Инструкцией по настройке ИЮЖК.420421.001И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Экранное меню).

7.3 Проверка работоспособности ОПУ с отображением информации через веб-интерфейс

Подключить ОПУ к источнику питания и компьютеру через сетевой коммутатор. Подать на Изделие номинальное напряжение питания.

После подачи питания на ОПУ происходит его самодиагностика в течение (10-15) секунд.

При температуре ОПУ ниже минус 10°C после подачи питания оно перейдет в режим предварительного прогрева и будет недоступно для управления в течение некоторого времени. Время предварительного прогрева зависит от температуры ОПУ и может составлять от нескольких секунд до 60 мин.

Дождаться окончания процедуры самодиагностики ОПУ, запустить на компьютере веб-браузер, например Internet Explorer, в адресной строке ввести IP-адрес ОПУ (по умолчанию – 192.168.0.93) и убедиться в наличии на экране компьютера веб-интерфейса ОПУ с отображением:

- величины напряжения питания;
- текущей температуры ОПУ;
- координат текущего положения по горизонтали и вертикали;
- текущего состояния («Статус»).

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					ИЮЖК.42431 1.024 РЭ					Лист
										19
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

Убедиться в управляемости ОПУ с помощью утилиты «PTZ Client LT». Скачать утилиту управления ОПУ «PTZ Client LT» можно по ссылке: https://bic-inform.ru/manual/PTZ_Client_LT.rar



Запустите на компьютере утилиту «PTZ Client LT», откроется окно утилиты, представленное на рис. 7.3.2.





Рис. 7.3.2 Окно утилиты «PTZ Client LT»

Нажать кнопку «Настройка» , появится окно конфигурирования параметров утилиты, представленное на рис. 7.3.3.




Рис. 7.3.3 Окно конфигурирования параметров утилиты «PTZ Client LT»

- перезапустить ОПУ, т.е. отключить-включить питание.

Для выхода из экранного меню необходимо подключить контрольный монитор к контактам подключения монитора под лючком ОПУ и с помощью кнопок со стрелками в окне утилиты выйти из экранного меню настройки ОПУ.

Проверить работоспособность ОПУ в режиме автосканирования, т.е. работы по предустановкам. Для этого записать 4 произвольные предустановки.

Запись предустановки с помощью утилиты «PTZ Client LT» выполнить в следующей последовательности.



1) С помощью кнопок со стрелками в окне утилиты установить ОПУ в произвольное положение (положение предустановки).

2) В окне «Номер» поля «Предустановки» присвоить номер текущему

положению ОПУ и нажать кнопку  («Записать»).



Для удобства и быстрого вызова (записи) первые 16 предустановок с 1-ой по 16-ую выведены в поле «Предустановки» утилиты.


Номером предустановки может быть любое число от 1 до 65. Рекомендуется присваивать числа, идущие подряд, например, 1, 2, 3, 4. Предустановки «64» и «65» предназначены для установки ОПУ в «положения по тревогам» при изменении состояния тревожных входов «AL1» и «AL2» соответственно.

Запустить режим автосканирования ОПУ по предустановкам. Для этого в окне «Номер» поля «Предустановки» ввести «97» и нажать кнопку  («Вызвать»), что аналогично нажатию кнопки  («Auto Scan - Скор.1»).

Убедиться в том, что ОПУ последовательно «обходит» все записанные предустановки.

Дождаться окончания цикла, состоящего из 4 предустановок и остановить режим работы ОПУ по предустановкам. Для этого в окне «Номер» поля

«Предустановки» ввести «96» и нажать кнопку  («Вызвать»), что аналогично нажатию кнопки  («Auto Scan Off»).

Установить ОПУ в стартовое положение. Для этого в окне «Номер» поля «Предустановки» ввести «92» и нажать кнопку  («Вызвать»).

При необходимости выполнить установку параметров ОПУ в соответствии с Инструкцией по настройке ИЮЖК.420421.002И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Веб-интерфейс).

Отключить питание ОПУ.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

8 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРНОГО БЛОКА

Установка и подключение камерного блока выполняется только после проверки работоспособности ОПУ.

Установить на поворотный кронштейн ОПУ камерный блок (или другое оборудование) и закрепить на нем. Максимальная осевая нагрузка - не более 20 кг.

Установка оборудования на ОПУ должна выполняться с учетом распределения весовой нагрузки, при этом центр тяжести устанавливаемого оборудования должен располагаться ближе к оси наклона. Масса камерного блока (или другого оборудования) должна быть не более допустимой, рассчитанной для конкретной длины рычага.

Методика расчета допустимой массы устанавливаемого оборудования.

Допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) зависит от расстояния между его центром тяжести и осью вертикального вращения, т.е. длины рычага (r) и определяется величиной силы (F), приложенной к концу рычага и направленной перпендикулярно рычагу.

Допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) рассчитывается по формуле:

$$m = M / r \quad (1)$$

где: M – момент силы (момент рычага), кгс·м;

r – расстояние центра тяжести устанавливаемого оборудования от оси вертикального вращения (длина рычага), м.

Для ОПУ PTR-404НМ максимальный момент силы по вертикали равен:

$$M = 1,2 \text{ кгс·м.}$$

Примеры:

А) Длина рычага (r) равна 0,2 м, допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) равна: $1,2 \text{ кгс·м} / 0,2 \text{ м} = 6 \text{ кг}$.

Б) Длина рычага (r) равна 0,1 м, допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) равна: $1,2 \text{ кгс·м} / 0,1 \text{ м} = 12 \text{ кг}$.

В) Длина рычага (r) равна 0,05м, расчетная допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) равна: $1,2 \text{ кгс·м} / 0,05 \text{ м} = 24 \text{ кг}$. Но максимальная осевая нагрузка - 20кг, поэтому допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) равна 20 кг.

Подключить камерный блок с моторизованным объективом (оптическим трансфокатором) в соответствии со схемой подключения.

Установить ОПУ на прочной, устойчивой горизонтальной опоре и закрепить с помощью крепежа, входящего в его комплект.

Подать питание на ОПУ и убедиться в работоспособности ОПУ и видеокамеры камерного блока.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ИЮЖК.42431 1.024 РЭ					Лист
										24

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Калибровка ZOOM
Калибровка ZOOM выполнена
Мин. 155 Макс. 203

Калибровка ZOOM
Калибровка ZOOM выполнена
Мин. 155 Макс. 203

Калибровка FOCUS

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да

Калибровка ZOOM
Калибровка ZOOM выполнена
Мин. 155 Макс. 203

Калибровка FOCUS
Калибровка FOCUS выполнена
Мин. 84 Макс. 195

Калибровка ZOOM
Калибровка ZOOM выполнена
Мин. 155 Макс. 203

Калибровка FOCUS
Калибровка FOCUS выполнена
Мин. 84 Макс. 195

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да


- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -	
Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	
Да	
Датчик FOCUS	
Да	
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да

9.3 Калибровка моторизованного объектива на ОПУ с отображением информации через веб-интерфейс

Описание веб-интерфейса ОПУ приведено в Инструкции по настройке ИЮЖК.420421.002И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Веб-интерфейс).

Войти в меню конфигурирования ОПУ, для этого ввести пароль (по умолчанию: **pass**) и нажать кнопку «ВВОД».

Откроется главное меню конфигурации ОПУ.



1 Моториз. Обьектив > Да;
2 Датчик ZOOM > Да;

					J
--	--	--	--	--	---

- 3 Датчик FOCUS > Да;
- 4 Напряжение ZOOM > 6В (выбирается опытным путем);
- 5 Напряжение FOCUS > 6В (выбирается опытным путем).

Примечание. Величина напряжения, подаваемого на двигатели приводов объектива изменения масштаба «ZOOM» и фокусировки «FOCUS» определяет скорость их работы и подбирается опытным путем.

Запустить процедуру калибровки объектива. Для этого на веб-странице ОПУ «Настройки объектива» нажать на кнопку «Выполнить».

Дождаться окончания процедуры и вывода на экран результатов калибровки. Выйти с сохранением параметров.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

					ИЮЖК.42431 1.024 РЭ	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		27

10 УПРАВЛЕНИЕ ОПУ

10.1 В зависимости от варианта исполнения управление ОПУ может осуществляться по линии управления стандарта RS-485 / RS422 с помощью пульта или компьютерной системы, или по сети Ethernet с помощью утилиты «PTZ Client LT».

10.2 Управление ОПУ по линии управления стандарта RS-485

Поддерживаются команды непрерывного управления: «влево», «вправо», «вверх», «вниз», управление масштабом «ZOOM», фокусировкой «FOCUS» и диафрагмой «IRIS».

Поддерживаются команды работы с предустановками: «записать», «стереть» и «выполнить».

Примечание. Список и возможность выполнения команд зависит от варианта исполнения Изделия

Список команд протокола Pelco-D приведен в табл. 10.2.1.

Список команд протокола Pelco-DE приведен в табл. 10.2.2.

Примечание. PELCO-DE - расширенный протокол PELCO-D, разработанный ООО «БИК-Информ»

Табл. 10.2.1

СПИСОК КОМАНД ДЛЯ ПРОТОКОЛА PELCO-D	
Предустановка	Выполняемая команда
Команды, выполняемые после вызова предустановки:	
84	AUX-OFF
85	Автофокус включить
86	Автофокус выключить
87	Автоматический режим день/ночь
88	Режим день
89	Режим ночь
93	Полная очистка памяти предустановок
94	Перезапуск системы
95	Вызов меню
96	Сканирование выключить
97	Сканирование по первым 16 предустановкам по таблице 1
99	Сканирование между установленными точками
Команды, выполняемые после записи предустановки:	
84	AUX-ON
92	Установка левой границы сканирования
93	Установка правой границы сканирования

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Ине. № дубл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

ИЮЖК.42431.1.024 РЭ

Лист

28

СПИСОК КОМАНД ДЛЯ ПРОТОКОЛА PELCO-DE

Предустановка	Выполняемая команда
Команды, выполняемые после вызова предустановки:	
71	Сканирование по предустановкам по таблице 2 (с выдержкой 10 сек.)
72	Сканирование по предустановкам по таблице 3 (с выдержкой 20 сек.)
73	Сканирование по предустановкам по таблице 4 (с выдержкой 30 сек.)
75	Сканирование между точками с низкой скоростью
76	Сканирование между точками с средней скоростью
77	Сканирование между точками с высокой скоростью
85	Автофокус включить
86	Автофокус выключить
87	Автоматический режим день/ночь
88	Режим день
89	Режим ночь
90	AUX-ON
91	AUX-OFF
92	Перезапуск системы
93	Полная очистка памяти предустановок
94	Автодиафрагму включить
95	Вызов меню
96	Сканирование выключить
97	Сканирование по первым 16-ти предустановкам (по таблице 1 с выдержкой 15 сек.)
98	Автодиафрагму выключить
99	Сканирование между установленными точками
Команды, выполняемые после записи предустановки:	
88	Включение подогрева ОПУ (проверка работы подогрева)
89	Отключение подогрева ОПУ (проверка работы подогрева)
92	Установка левой границы сканирования
93	Установка правой границы сканирования

Примечание. Во время выполнения команд 75, 76, 77 доступно управление наклоном ОПУ.

Описание набора команд по протоколу PELCO-DE, приведен в Приложении А.

10.3 Управление ОПУ по сети Ethernet

Управление с помощью утилиты «PTZ Client LT» поддерживается только ОПУ с сетевым подключением (вариант исполнения «LAN»).

Описание утилиты «PTZ Client LT» приведено в Инструкции по настройке ИЮЖК.420421.003И.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № инв.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

30

12 МАРКИРОВКА И ОПЛОМБИРОВАНИЕ

12.1 Маркировка Изделия выполнена в виде накладного элемента - шильда с наименованием и обозначением Изделия, серийного номера, номинального напряжения питания, степени защиты IP66, единого знака обращения ЕАС.

12.2 Для защиты от несанкционированного вскрытия Изделие опломбировано на предприятии-изготовителе.

Опломбирование выполнено с помощью расплаивающихся пломбировочных этикеток, наносимых на места сопряжения частей корпуса и с помощью пломбировочной мастики, наносимой на головки винтов, фиксирующих крышки корпуса.

На пломбировочную мастику нанесены оттиски контрольного клейма, подтверждающие приемку Изделия ОТК предприятия-изготовителя.

13 УПАКОВКА

13.1 Изделие должно быть упаковано в индивидуальную потребительскую упаковку из гофрированного картона. Свободное пространство между стенками потребительской упаковки и корпусом Изделия заполняется поролоновыми вкладышами для обеспечения защиты Изделия от механических воздействий.

13.2 При транспортировании Изделие в индивидуальной потребительской упаковке может быть дополнительно упаковано в транспортную упаковку (индивидуальную или групповую) - деревянный ящик по ГОСТ 5959-80. Свободное пространство между стенками транспортной и потребительской упаковки заполняется обрешеткой с амортизационными прокладками для обеспечения дополнительной защиты Изделия от ударных нагрузок при транспортировании в средних условиях транспортирования по ГОСТ Р 51908-2002.

13.3 На транспортную упаковку должны наноситься манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» и «Верх».

14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

14.1 Изделие является необслуживаемым и неремонтопригодным в условиях эксплуатации. Вскрытие корпуса ОПУ, нарушение герметичности кабельных вводов и оттисков контрольного клейма (пломб) приводит к потере гарантии.

14.2 Для обеспечения безотказной работы Изделия необходимо проводить его обследование и проверку работоспособности.

В процессе обследования следует проверять состояние:

- наружных поверхностей Изделия (наличие повреждений и коррозии),
 - крепления ОПУ к опоре и камерного блока (оборудования) к ОПУ,
 - гибких соединений и целостность кабелей,
 - кабельных вводов и разъемных соединений,
 - средств защитного заземления,
 - пломб (оттисков контрольного клейма) и пломбировочных этикеток.
- Периодичность осмотра и проверок – не реже одного раза в 6 месяцев.

14.3 Для проведения гарантийного, текущего или внепланового ремонта Изделие должно отправляться в сервисный центр предприятия-изготовителя ООО «БИК-Информ».

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ИЮЖК.42431 1.024 РЭ					31

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

15.1 Транспортирование Изделия должно производиться только в упакованном в транспортную упаковку виде в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным транспортом, в трюмах речного транспорта, и в герметизированных кабинах самолетов и вертолетов при температуре от минус 65 до плюс 55°C, при относительной влажности до 98% при температуре 25°C.

15.2 Указания предупредительной маркировки на транспортной упаковке должны выполняться на всех этапах следования изделий от грузоотправителя до грузополучателя.

15.3 Транспортирование изделия в потребительской упаковке допускается любым видом пассажирского транспорта только в качестве ручного багажа.

15.4 Изделие должно храниться в складских помещениях в упакованном виде в диапазоне температур от минус 65 до плюс 55°C, при оптимальной температуре хранения от плюс 5 до плюс 40°C, среднемесячной относительной влажности до 80 % при температуре 20°C. Допускается кратковременное повышение влажности воздуха до 98 % при температуре 25°C, без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в год.

15.5 В помещении склада не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары которых могут вызвать коррозию.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ИЮЖК.42431 1.024 РЭ					Лист
										32

Приложение А Описание набора команд протокола PELCO-DE

Примечание. Список и возможность выполнения команд зависит от варианта исполнения Изделия

Используемые сокращения

FF – синхро байт
AD – адрес устройства
LL – младший байт
HH – старший байт
K1 – команда 1
K2 – команда 2
Dt1 – данные 1
Dt2 – данные 2
SS – контрольная сумма без синхро байта (ADD)

Формат командного слова

FF AD K1 K2 Dt1 Dt2 SS
Скорость 2400 b
Старт 1
Стоп 1
Без четности

1 Команды стандартного протокола PELCO-D (PELCO-DE)

Формат команд пропорционального управления

	Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0
Команда1	-	-	-	-	-	-	-	Focus +
Команда2	Focus -	Zoom Wide	Zoom Tele	Down	Up	Left	Right	Всегда 0

Dt1 – скорость Pan от 0 до 3F (0 - стоп, 3F – максимум)

Dt2 – скорость Tilt от 0 до 3F (0 - стоп, 3F – максимум)

2 Расширенные команды

FF AD 00 03 00 Dt2 SS - записать предустановку Dt2-номер (Set Preset)
FF AD 00 05 00 Dt2 SS - стереть предустановку Dt2-номер (Clear Preset)
FF AD 00 07 00 Dt2 SS - вызвать предустановку Dt2-номер (Goto Preset)

2.1 Команды координатного управления (PELCO-DE)

FF AD 00 71 HH LL SS - установить PAN в координату HH LL
FF AD 00 73 HH LL SS - установить TILT в координату HH LL
FF AD 00 75 HH LL SS - установить ZOOM в координату HH LL
FF AD 00 77 HH LL SS - установить FOCUS в координату HH LL

Отвѣт: FF AD 00 51 00 00 SS - запрос положения PAN
FF AD 00 61 HH LL SS - HH LL координата PAN
Отвѣт: FF AD 00 53 00 00 SS - запрос положения TILT
FF AD 00 63 HH LL SS - HH LL координата TILT
Отвѣт: FF AD 00 59 00 00 SS - запрос положения ZOOM
FF AD 00 69 HH LL SS - HH LL координата ZOOM
Отвѣт: FF AD 00 5B 00 00 SS - запрос положения FOCUS
FF AD 00 6B HH LL SS - HH LL координата FOCUS

Примечание: команды не буферизуются и выполняются последовательно.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Ине. № дубл.	
Ине. № подл.	
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

2.2 Команды пошагового управления

FF AD 00 41 HH LL SS - step left
FF AD 00 43 HH LL SS - step right
FF AD 00 45 HH LL SS - step down
FF AD 00 47 HH LL SS - step up

2.3 Команды опроса координат

FF AD 00 55 00 00 SS - запрос максимального положения PAN
FF AD 00 57 00 00 SS - запрос максимального положения TILT
FF AD 00 5D 00 00 SS - запрос максимального положения ZOOM
FF AD 00 5F 00 00 SS - запрос максимального положения FOCUS

FF AD 00 65 HH LL SS - ответ, положение MAX PAN
FF AD 00 67 HH LL SS - ответ, положение MAX TILT
FF AD 00 6D HH LL SS - ответ, положение MAX ZOOM
FF AD 00 6F HH LL SS - ответ, положение MAX FOCUS

FF AD 00 79 00 00 SS - запрос всех текущих координат

Ответ: FF AD 00 61 HH LL SS - HH LL координата PAN
FF AD 00 63 HH LL SS - HH LL координата TILT
FF AD 00 69 HH LL SS - HH LL координата ZOOM
FF AD 00 6B HH LL SS - HH LL координата FOCUS

FF AD 00 7B 00 00 SS -запрос всех максимальных координат

Ответ: FF AD 00 65 HH LL SS - HH LL положение MAX PAN
FF AD 00 67 HH LL SS - HH LL положение MAX TILT
FF AD 00 6D HH LL SS - HH LL положение MAX ZOOM
FF AD 00 6F HH LL SS - HH LL положение MAX FOCUS

2.4 Сервисные команды

FF AD 00 91 00 00 SS - запрос температуры устройства
FF AD 00 A1 00 TT SS - ответ температура (знаковое TT)
FF AD 00 93 00 00 SS - запустить тест.

2.5 Команды управления регистрами

FF AD 00 9D xx yy SS - запись в регистр xx данных yy
FF AD 00 9F 00 xx SS - чтение регистра xx
FF AD 00 AF hh ll SS - ответ данные hll регистра xx

00 -Тип устройства R (0-PTR404; 1-PTR500; 2-PTR405; 3-PTR406; 4-PTR407)
01 - Версия ПО R
02 - положение PAN R
03 - положение TILT R
04 - положение ZOOM R
05 - положение FOCUS R
06 - ускорение (0-5) R/W
09 - макс скорость (1-63) R/W
0A - температура R
0B - напряжение R
0C - выполнить тест W
0D - ограничение слева R
0E - ограничение справа R
0F - ограничение снизу R
10 - ограничение сверху R
11 - протокол (0 – PELCO-D, 1- PELCO-DE) R/W
FE - сохранить настройки W

где, R - чтение, W - запись

Подп. и дата					ИЮЖК.42431 1.024 РЭ	Лист 34
Взам. инв. №						
Инв. № дубл.						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		




Рис. Б.1 Габаритные и установочные размеры
одноканального исполнения ОПУ

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат







Рис. Б.2 Габаритные и установочные размеры
двухканального исполнения ОПУ

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

ИЮЖК.42431 1.024 РЭ

Инев. №подл.	Подп. и дата	Инев. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Лист регистрации изменений

[illegible]

ИЮЖК.424311.024 РЭ	Лист
	38

38

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат