

Tareas de Mantenimiento Preventivo que debe realizarle a su Vehículo

Todos los días:

- Controlar el estado de carga de las baterías.
- Controlar la presión de los neumáticos.
- Controlar el correcto funcionamiento de los frenos, antes de utilizar el vehículo.

Una vez por semana:

- Controlar el nivel del agua de las baterías.
- Limpiar tapas y bornes de las baterías.

Una vez por mes:

- Verificar que no haya cables rotos o sueltos y conexiones eléctricas flojas.
- Ajustar las conexiones eléctricas si estuvieran flojas.
- Revisar ficha macho en el cargador de baterías y hembra en el vehículo.
- Limpiar y aceitar los cables del freno.

Cada tres meses:

- Revisar el nivel del aceite en el diferencial, agregar de ser necesario.
(ACEITE PARA DIFERENCIAL 140).
- Controle y limpie el venteo del diferencial.
- Verificar la columna de dirección.

Cada seis meses:

- Limpie y lubrique los contactos móviles de la palanca selectora de marcha.
- Revisar alineación ruedas delanteras.

Una vez al año

- Revisar los retenes de los palieres y de las puntas de eje.
- Revisar los bujes del tren delantero.
- Revisar el libre movimiento de todos los rulemanes.
- Revisar el nivel de aceite en la barra de dirección.
- Hacer el recambio del aceite en el diferencial.
- Revisar el juego de los engranajes de la transmisión.
- Revisar los carbones del motor.
- Revisar los elásticos y amortiguadores.
- Revisar si no están arruinadas las alfombras, las molduras y los cubre pedales.